

Yocto-PowerColor, Mode d'emploi

Table des matières

1.	Introduction	1
	1.1. Précautions d'emploi	1
	1.2. Généralités	1
	1.3. Prérequis	2
	1.4. Accessoires optionnels	3
2.	Présentation	5
	2.1. Les éléments communs	5
	2.2. Les éléments spécifiques	6
3.	Premiers pas	7
	3.1. Localisation	7
	3.2. Test du module	8
	3.3. Configuration	8
4.	Montage et connectique	11
	4.1. Chaleur	
	4.2. Fixation	. 12
	4.3. Déporter la led	. 13
	4.4. Contraintes d'alimentation par USB	. 14
5.	Programmation, concepts généraux	15
	5.1. Paradigme de programmation	
	5.2. Le module Yocto-PowerColor	
	5.3. Interface de contrôle du module	. 17
	5.4. Interface de la fonction ColorLed	. 18
	5.5. Les espaces de couleurs: RGB et HSL	. 19
	5.6. Quelle interface: Native, DLL ou Service?	. 20
	5.7. Programmation, par où commencer?	. 23
6.	Utilisation du Yocto-PowerColor en ligne de commande	25
	6.1. Installation	
	6.2. Utilisation: description générale	. 25
	6.3. Contrôle de la fonction ColorLed	. 26
	6.4. Contrôle de la partie module	27

	6.5. Limitations	. 27
7. L	Jtilisation du Yocto-PowerColor en Javascript	29
	7.1. Préparation	29
	7.2. Contrôle de la fonction ColorLed	29
	7.3. Contrôle de la partie module	. 32
	7.4. Gestion des erreurs	34
8. L	Jtilisation du Yocto-PowerColor en PHP	37
	8.1. Préparation	37
	8.2. Contrôle de la fonction ColorLed	37
	8.3. Contrôle de la partie module	
	8.4. API par callback HTTP et filtres NAT	
	8.5. Gestion des erreurs	
9. L	Jtilisation du Yocto-PowerColor en C++	
	9.1. Contrôle de la fonction ColorLed	
	9.2. Contrôle de la partie module	
	9.3. Gestion des erreurs 9.4. Intégration de la librairie Yoctopuce en C++	
10.	Utilisation du Yocto-PowerColor en Objective-C	
	10.1. Contrôle de la fonction ColorLed	
	10.2. Contrôle de la partie module	
	10.5. Gestion des erreurs	59
11.	Utilisation du Yocto-PowerColor en VisualBasic .NET	
	11.1. Installation	
	11.2. Utilisation l'API yoctopuce dans un projet Visual Basic	
	11.3. Contrôle de la fonction ColorLed	
	11.4. Contrôle de la partie module	
	11.5. Gestion des erreurs	00
12.	Utilisation du Yocto-PowerColor en C#	
	12.1. Installation	
	12.2. Utilisation l'API yoctopuce dans un projet Visual C#	
	12.3. Contrôle de la fonction ColorLed	
	12.4. Contrôle de la partie module	
	12.5. Gestion des erreurs	75
13.	Utilisation du Yocto-PowerColor en Delphi	
	13.1. Préparation	
	13.2. Contrôle de la fonction ColorLed	
	13.3. Contrôle de la partie module	
	13.4. Gestion des erreurs	82
14.	Utilisation du Yocto-PowerColor en Python	83
	14.1. Fichiers sources	
	14.2. Librairie dynamique	
	14.3. Contrôle de la fonction ColorLed	
	14.4. Contrôle de la partie module	
	14.5. Gestion des erreurs	87
15.	Utilisation du Yocto-PowerColor en Java	89

	15.1. Préparation	89
	15.2. Contrôle de la fonction ColorLed	89
	15.3. Contrôle de la partie module	91
	15.4. Gestion des erreurs	94
16.	Utilisation du Yocto-PowerColor avec Android	95
	16.1. Accès Natif et Virtual Hub.	95
	16.2. Préparation	95
	16.3. Compatibilité	95
	16.4. Activer le port USB sous Android	96
	16.5. Contrôle de la fonction ColorLed	98
	16.6. Contrôle de la partie module	100
	16.7. Gestion des erreurs	105
17.	Programmation avancée1	07
	17.1. Programmation par événements	107
18.	Utilisation avec des langages non supportés 1	09
	18.1. Ligne de commande	109
	18.2. Virtual Hub et HTTP GET	109
	18.3. Utilisation des librairies dynamiques	111
	18.4. Port de la librairie haut niveau	114
19.	Référence de l'API de haut niveau1	15
	19.1. Fonctions générales	116
	19.2. Interface de contrôle du module	141
	19.3. Interface de la fonction ColorLed	186
20.	Problèmes courants2	:19
	20.1. Linux et USB	219
	20.2. Plateformes ARM: HF et EL	220
21.	Caractéristiques2	21
	Blueprint	223
Ind	ex2	25

1. Introduction


Le module Yocto-PowerColor est un module de 66x20mm qui permet de piloter une led RGB haute puissance. Cette led peut être pilotée soit en utilisant le système de couleur RGB, soit HSL. Le module est aussi capable d'opérer une transition entre deux couleurs de manière autonome. Le module est composé de deux parties sécables: le module de commande proprement dit et la led. Ce qui permet de déporter la partie lumineuse et la placer dans des endroits relativement exigus. Ce module conviendra parfaitement pour de l'éclairage d'ambiance ou de l'éclairage focalisé type spot.

1.1. Précautions d'emploi

La led qui équipe le Yocto-PowerColor est extrêmement lumineuse, ne la regardez pas directement. L'utilisation de lunettes de soleil pendant la mise au point d'un projet basé sur un Yocto-PowerColor vous donnera sûrement l'air ridicule, mais vous conserverez votre vue.

Utilisé à pleine puissance, la partie lumineuse du Yocto-PowerColor peut atteindre les 100°C. Evitez donc de la toucher, et veillez à installer le module de façon à ce qu'il puisse être naturellement refroidi

1.2. Généralités



Le module Yocto-PowerColor

Yoctopuce vous remercie d'avoir fait l'acquisition de ce Yocto-PowerColor et espère sincèrement qu'il vous donnera entière satisfaction. Les ingénieurs Yoctopuce se sont donnés beaucoup de mal

pour que votre Yocto-PowerColor soit facile à installer n'importe où et soit facile à piloter depuis un maximum de langages de programmation. Néanmoins, si ce module venait à vous décevoir n'hésitez pas à contacter le support Yoctopuce¹.

Par design, tous les modules Yoctopuce se pilotent de la même façon, c'est pourquoi les documentations des modules de la gamme sont très semblables. Si vous avez déjà épluché la documentation d'un autre module Yoctopuce, vous pouvez directement sauter à la description des fonctions du module.

1.3. Prérequis

Pour pouvoir profiter pleinement de votre module Yocto-PowerColor, vous devriez disposer des éléments suivants.

Un ordinateur

Les modules de Yoctopuce sont destinés à être pilotés par un ordinateur (ou éventuellement un microprocesseur embarqué). Vous écrirez vous-même le programme qui pilotera le module selon vos besoin, à l'aide des informations fournies dans ce manuel.

Yoctopuce fourni les librairies logicielles permettant de piloter ses modules pour les systèmes d'exploitation suivants: Windows, Mac OS X, Linux et Android. Les modules Yoctopuce ne nécessitent pas l'installation de driver (ou pilote) spécifiques, car ils utilisent le driver HID² fourni en standard dans tous les systèmes d'exploitation.

Les versions de Windows actuellement supportées sont Windows XP, Windows 2003, Windows Vista et Windows 7. Les versions 32 bit et 64 bit sont supportées. Yoctopuce teste régulièrement le bon fonctionnement des modules sur Windows XP et Windows 7.

Les versions de Mac OS X actuellement supportées sont Mac OS X 10.6 (Snow Leopard), 10.7 (Lion) et 10.8 (Mountain Lion). Yoctopuce teste régulièrement le bon fonctionnement des modules sur Mac OS X 10.6 et 10.7.

Les versions de Linux supportées sont les kernels 2.6 et 3.0. D'autre versions du kernel et même d'autres variantes d'Unix sont très susceptibles d'être utilisées sans problème, puisque le support de Linux est fait via l'API standard de la **libusb**, disponible aussi pour FreeBSD par exemple. Yoctopuce teste régulièrement le bon fonctionnement des modules sur un kernel Linux 2.6.

Les versions de Android actuellement supportées sont 3.1 et suivantes. De plus, il est nécessaire que la tablette ou le téléphone supporte le mode USB *Host*. Yoctopuce teste régulièrement le bon fonctionnement des modules avec Android 4.0 sur un Nexus 7 et un Samsung Galaxy S3 avec la librairie Java pour Android.


Un cable USB de type A-micro B

Il existe trois tailles de connecteurs USB, la taille "normale" que vous utilisez probablement pour brancher votre imprimante, la taille mini encore très courante et enfin la taille micro, souvent utilisée pour raccorder les téléphones portables, pour autant qu'ils n'arborent pas une pomme. Les modules de Yoctopuce sont tous équipés d'une connectique au format micro-USB.

2 www.yoctopuce.com


¹ support@yoctopuce.com

² Le driver HID est celui qui gère les périphériques tels que la souris, le clavier, etc.



Les connecteurs USB 2 les plus courants: A, B, Mini B, Micro A, Micro B.³

Pour connecter votre module Yocto-PowerColor à un ordinateur, vous avez besoin d'un cable USB de type A-micro B. Vous trouverez ce cable en vente à des prix très variables selon les sources, sous la dénomination *USB A to micro B Data cable*. Prenez garde à ne pas acheter par mégarde un simple câble de charge, qui ne fournirait que le courant mais sans les fils de données. Le bon câble est disponible sur le shop de Yoctopuce.



Vous devez raccorder votre module Yocto-PowerColor à l'aide d'un cable USB de type A - micro B

Si vous branchez un hub USB entre l'ordinateur et le module Yocto-PowerColor, prenez garde à ne pas dépasser les limites de courant imposées par USB, sous peine de faire face des comportements instables non prévisibles. Vous trouverez plus de détail à ce sujet dans le chapitre concernant le montage et la connectique.

1.4. Accessoires optionnels

Les accessoires ci-dessous ne sont pas nécessaires à l'utilisation du module Yocto-PowerColor, mais pourraient vous être utiles selon l'utilisation que vous en faites. Il s'agit en général de produits courants que vous pouvez vous procurer chez vos fournisseurs habituels de matériel de bricolage. Pour vous éviter des recherches, ces produits sont en général aussi disponibles sur le shop de Yoctopuce.

Vis et entretoises

Pour fixer le module Yocto-PowerColor à un support, vous pouvez placer des petites vis de 2.5mm avec une tête de 4.5mm au maximum dans les trous prévus ad-hoc. Il est conseillé de les visser dans des entretoises filetées, que vous pourrez fixer sur le support. Vous trouverez plus de détail à ce sujet dans le chapitre concernant le montage et la connectique.

www.yoctopuce.com 3

³ Le connecteur Mini A a existé quelque temps, mais a été retiré du standard USB http://www.usb.org/developers/ Deprecation_Announcement_052507.pdf

Micro-hub USB

Si vous désirez placer plusieurs modules Yoctopuce dans un espace très restreint, vous pouvez les connecter ensemble à l'aide d'un micro-hub USB. Yoctopuce fabrique des hubs particulièrement petits précisément destinés à cet usage, dont la taille peut être réduite à 20mm par 36mm, et qui se montent en soudant directement les modules au hub via des connecteurs droits ou des câbles nappe. Pour plus de détail, consulter la fiche produit du micro-hub USB.

YoctoHub-Ethernet et YoctoHub-Wireless

Vous pouvez ajouter une connectivité réseau à votre Yocto-PowerColor grâce aux hubs YoctoHub-Ethernet et YoctoHub-Wireless. Le premier offre une connectivité Ethernet, le second offre une connectivité Wifi. Chacun de ces hubs peut piloter jusqu'à trois modules Yoctopuce et se comporte exactement comme un ordinateur normal qui ferait tourner un *VirtualHub*.

Connecteurs Picoflex et câble nappe souple

Si vous désirez séparer la led du module Yocto-PowerColor à l'aide d'un câble à connecteur enfichable, vous aurez besoin de câble nappe souple à 4 fils espacés de 1.27mm et de connecteurs Picoflex.⁴ Vous trouverez plus de détail à ce sujet dans le chapitre concernant le montage et la connectique.


Câble nappe mono-brin

Si vous désirez séparer la led du module Yocto-PowerColor à l'aide d'un câble nappe soudé directement au circuit imprimé, utilisez de préférence du câble nappe étamé mono-brin: c'est le plus facile à souder. Dans tous les cas, il vous faudra 4 fils espacés de 1.27mm.

Ce même câble peut aussi être utilisé pour souder un fil directement entre le module Yocto-PowerColor et un micro-hub USB pour éviter l'encombrement d'un câble USB.

Réflecteurs

Le Yocto-PowerColor est basé sur une led LZ4-00MC00 de Led-Engin⁵. Il est possible de coller sur le module des réflecteurs spécifiquement conçus pour cette led⁶. Ces réflecteurs permettent d'une part de focaliser la lumière et d'autre part d'améliorer le mélange des couleurs primaires émises par la led. Vous pourrez trouver ces réflecteurs auprès de la plupart des détaillants de composants électroniques (Farnell, Mouser...).



Le Yocto-PowerColor supporte les réflecteurs de la marque LED-Engin


4 www.yoctopuce.com

-

⁴ Embases Molex ref 90325-3004 ou 90325-0004, disponibles chez la plupart des fournisseurs de composants électroniques (www.mouser.com, www.digikey.com, www.farnell.com, www.distrelec.ch...). S'utilise avec les connecteurs ref 90327-3304 ou 90327-0304 www.ledengin.com

⁶ Réflecteurs ref LLNS-1T06-H,LLNF-1T06-H,LLFL-1T06-H,LLSP-1T06-H et LLSP-2T06-H

2. Présentation



1: Prise USB micro-B 3: Yocto-led

2: Yocto-bouton 4: Led RGB

2.1. Les éléments communs

Tous les Yocto-modules ont un certain nombre de fonctionnalités en commun.

Le connecteur USB

Les modules de Yoctopuce sont tous équipés d'une connectique au format micro-USB. Les câbles correspondants ne sont pas forcément les plus faciles à trouver, mais ces connecteurs ont l'avantage d'occuper un minimum de place.

Attention le connecteur USB est simplement soudé en surface et peut être arraché si la prise USB venait à faire levier. Si les pistes sont restées en place, le connecteur peut être ressoudé à l'aide d'un bon fer et de flux. Alternativement, vous pouvez souder un fil USB directement dans les trous espacés de 1.27mm prévus à cet effet, prêt du connecteur.

Le Yocto-bouton

Le Yocto-bouton a deux fonctions. Premièrement, il permet d'activer la Yocto-balise (voir la Yocto-led ci-dessous). Deuxièmement, si vous branchez un Yocto-module en maintenant ce bouton appuyé, il vous sera possible de reprogrammer son firmware avec une nouvelle version. Notez qu'il existe une méthode plus simple pour mettre à jour le firmware depuis l'interface utilisateur, mais cette méthode-là peut fonctionner même lorsque le firmware chargé sur le module est incomplet ou corrompu.

La Yocto-Led

En temps normal la Yocto-Led sert à indiquer le bon fonctionnement du module: elle émet alors une faible lumière bleue qui varie lentement mimant ainsi une respiration. La Yocto-Led cesse de respirer lorsque le module ne communique plus, par exemple si il est alimenté par un hub sans connexion avec un ordinateur allumé.

Lorsque vous appuyez sur le Yocto-bouton, la Led passe en mode Yocto-balise: elle se met alors à flasher plus vite et beaucoup plus fort, dans le but de permettre une localisation facile d'un module lorsqu'on en a plusieurs identiques. Il est en effet possible de déclencher la Yocto-balise par logiciel, tout comme il est possible de détecter par logiciel une Yocto-balise allumée.

La Yocto-Led a une troisième fonctionnalité moins plaisante: lorsque ce logiciel interne qui contrôle le module rencontre une erreur fatale, elle se met à flasher SOS en morse¹. Si cela arrivait débranchez puis rebranchez le module. Si le problème venait à se reproduire vérifiez que le module contient bien la dernière version du firmware, et dans l'affirmative contactez le support Yoctopuce².

La sonde de courant

Chaque Yocto-module est capable de mesurer sa propre consommation de courant sur le bus USB. La distribution du courant sur un bus USB étant relativement critique, cette fonctionnalité peut être d'un grand secours. La consommation de courant du module est consultable par logiciel uniquement.

Le numéro de série

Chaque Yocto-module a un numéro de série unique attribué en usine, pour les modules Yocto-PowerColor ce numéro commence par YRGBHI01. Le module peut être piloté par logiciel en utilisant ce numéro de série. Ce numéro de série ne peut pas être changé.

Le nom logique

Le nom logique est similaire au numéro de série, c'est une chaine de caractère sensée être unique qui permet référencer le module par logiciel. Cependant, contrairement au numéro de série, le nom logique peut être modifié à volonté. L'intérêt est de pouvoir fabriquer plusieurs exemplaire du même projet sans avoir à modifier le logiciel de pilotage. Il suffit de programmer les même noms logique dans chaque exemplaire. Attention le comportement d'un projet devient imprévisible s'il contient plusieurs modules avec le même nom logique et que le logiciel de pilotage essaye d'accéder à l'un de ces module à l'aide de son nom logique. A leur sortie d'usine, les modules n'ont pas de nom logique assigné, c'est à vous de le définir.

2.2. Les éléments spécifiques

La led RGB

Cette led a la particularité de pouvoir émettre trois couleurs différentes: rouge, vert et bleu. Il s'agit en fait de trois leds distinctes logées dans le même boîtier. En modulant précisément la puissance de chacune ces trois leds il est possible de créer à peu près n'importe quelle couleur, blanc compris.


¹ court-court-court long-long-long court-court

² support@yoctopuce.com

3. Premiers pas

Arrivé à ce chapitre votre Yocto-PowerColor devrait être branché à votre ordinateur, qui devrait l'avoir reconnu. Il est temps de le faire fonctionner.

Rendez-vous sur le site de Yoctopuce et téléchargez le programme *Virtual Hub*¹, Il est disponible pour Windows, Linux et Mac OS X. En temps normal le programme Virtual Hub sert de couche d'abstraction pour les langages qui ne peuvent pas accéder aux couches matérielles de votre ordinateur. Mais il offre aussi une interface sommaire pour configurer vos modules et tester les fonctions de base, on accède à cette interface à l'aide d'un simple browser web ². Lancez le *Virtual Hub* en ligne de commande, ouvrez votre browser préféré et tapez l'adresse *http://127.0.0.1:4444*. Vous devriez voir apparaître la liste des modules Yoctopuce raccordés à votre ordinateur.



Liste des modules telle qu'elle apparaît dans votre browser.

3.1. Localisation


Il est alors possible de localiser physiquement chacun des modules affichés en cliquant sur le bouton **beacon**, cela a pour effet de mettre la Yocto-Led du module correspondant en mode "balise", elle se met alors à clignoter ce qui permet de la localiser facilement. Cela a aussi pour effet d'afficher une petite pastille bleue à l'écran. Vous obtiendrez le même comportement en appuyant sur le Yocto-bouton d'un module.

www.yoctopuce.com/FR/virtualhub.php

² L'interface a été testée avec FireFox 3+, IE 6+, Safari et Chrome, elle ne fonctionne pas avec Opéra

3.2. Test du module

La première chose à vérifier est le bon fonctionnement de votre module: cliquez sur le numéro de série correspondant à votre module, et une fenêtre résumant les propriétés de votre Yocto-PowerColor.



Propriétés du module Yocto-PowerColor.

Cette fenêtre vous permet entre autres de jouer avec la led RGB du module, en déplaçant les curseurs vous pouvez modifier la couleur affichée par la led. Vous pouvez la piloter au choix en mode RGB ou HSL. Vous remarquerez que la consommation du module varie en fonction des valeurs affichées.

3.3. Configuration

Si, dans la liste de modules, vous cliquez sur le bouton **configure** correspondant à votre module, la fenêtre de configuration apparaît.



Configuration du module Yocto-PowerColor.

Firmware

Le firmware du module peut être facilement être mis à jour à l'aide de l'interface. Pour ce faire, vous devez au préalable disposer du firmware adéquat sur votre disque local. Les firmwares destinés aux modules Yoctopuce se présentent sous la forme de fichiers .byn et peuvent être téléchargés depuis le site web de Yoctopuce.

Pour mettre à jour un firmware, cliquez simplement sur le bouton **upgrade** de la fenêtre de configuration et suivez les instructions. Si pour une raison ou une autre, la mise à jour venait à échouer, débranchez puis rebranchez le module. Recommencer la procédure devrait résoudre alors le problème. Si le module a été débranché alors qu'il était en cours de reprogrammation, il ne fonctionnera probablement plus ne sera plus listé dans l'interface. Mais il sera toujours possible de le reprogrammer correctement en utilisant le programme *Virtual Hub*³ en ligne de commande ⁴.

Nom logique du module

Le nom logique est un nom choisi par vous, qui vous permettra d'accéder à votre module, de la même matière qu'un nom de fichier vous permet d'accéder à son contenu. Un nom logique doit faire au maximum 19 caractères, les caractères autorisés sont les caractères A..Z a..z 0..9 _ et -. Si vous donnez le même nom logique à deux modules raccordés au même ordinateur, et que vous tentez d'accéder à l'un des modules à l'aide de ce nom logique, le comportement est indéterminé: vous n'avez aucun moyen de savoir lequel des deux va répondre.

Luminosité

Ce paramètre vous permet d'agir sur l'intensité maximale des leds présentes sur le module. Ce qui vous permet, si nécessaire, de le rendre plus un peu discret tout en limitant sa consommation. Notez que ce paramètre agit sur toutes les leds de signalisation du module, y compris la Yocto-Led. Si vous branchez un module et que rien ne s'allume, cela veut peut être dire que sa luminosité a été réglée à zéro.

Nom logique des fonctions

Chaque module Yoctopuce a un numéro de série, et un nom logique. De manière analogue, chaque fonction présente sur chaque module Yoctopuce a un nom matériel et un nom logique, ce dernier pouvant être librement choisi par l'utilisateur. Utiliser des noms logiques pour les fonctions permet une plus grande flexibilité au niveau de la programmation des modules

La seule fonction fournie par le module Yocto-PowerColor est la fonction ColorLed,

Couleur au démarrage

Cliquez sur le bouton **use current** pour mémoriser la couleur courante de la led comme couleur au démarrage. Ce réglage s'appliquera à chaque fois que le module sera remis sous tension, que ce soit par un simple chargeur USB ou par un câble USB relié à un ordinateur.

Une application de cette fonction consiste à configurer la couleur de démarrage de la led à l'aide d'un ordinateur, et ensuite d'alimenter le module à l'aide d'un simple chargeur USB. Vous pouvez ainsi facilement fabriquer un éclairage dont la couleur est configurable.

www.yoctopuce.com 9

³ www.yoctopuce.com/FR/virtualhub.php


⁴ Consultez la documentation du virtual hub pour plus de détails

4. Montage et connectique

Ce chapitre fournit des explications importantes pour utiliser votre module Yocto-PowerColor en situation réelle. Prenez soin de le lire avant d'aller trop loin dans votre projet si vous voulez éviter les mauvaises surprises.

4.1. Chaleur


La partie qui contient la LED peut atteindre les 100°C lorsque la LED éclaire à pleine puissance (rouge,vert,bleu à fond). Quelle que soit la solution de montage que vous adopterez, veillez à ce que cette partie puisse être refroidie naturellement: ne l'enfermez pas dans un boitier sans aération. Lorsque la LED surchauffe, sa couleur commence à virer progressivement bleu, si cela devait arriver, arrêtez tout de suite le module, et trouvez un autre montage qui permettra un meilleur refroidissement. Si vous laissez la LED surchauffer, elle finira par griller.



Quand vous poussez la puissance à fond, la partie LED du module devient rapidement très chaude.

4.2. Fixation

Pendant la mise au point de votre projet vous pouvez vous contenter de laisser le module se promener au bout de son câble. Veillez simplement à ce qu'il ne soit pas en contact avec quoi que soit de conducteur (comme vos outils), et que la partie led ne repose pas sur un support sensible à la chaleur. Une fois votre projet pratiquement terminé il faudra penser à faire en sorte que vos modules ne puissent pas se promener à l'intérieur.




Exemples de montage sur un support.

Le module Yocto-PowerColor dispose de trous de montage 2.5mm. Vous pouvez utiliser ces trous pour y passer des vis. Le diamètre de la tête de ces vis ne devra pas dépasser 4.5mm, sous peine d'endommager les circuits du module. Veillez à que la surface inférieure du module ne soit pas en contact avec le support. La méthode recommandée consiste à utiliser des entretoises, mais il en existe d'autres: vous pouvez utiliser de la colle, pour autant qu'elle résiste à la chaleur.


Si vous comptez visser votre module directement contre une paroi conductrice, un chassis métallique par exemple, intercalez une couche isolante entre les deux. Sinon vous aller à coup sûr provoquer un court-circuit: il y a des pads à nu sous votre module. Du simple ruban adhésif d'emballage devrait faire l'affaire.

4.3. Déporter la led

Le module Yocto-PowerColor est conçu pour pouvoir être séparé en deux morceaux afin de vous permettre de déporter la led. Vous pouvez les séparer en cassant simplement le circuit, mais vous obtiendrez un meilleur résultat en utilisant une bonne paire de tenailles, ou une grosse pince coupante. Une fois les sous-modules séparés, vous pouvez poncer sans risque les parties qui dépassent.



Le module Yocto-PowerColor est conçu pour pouvoir être séparé en deux parties.




Câblage des sous-modules une fois ceux-ci séparés.

Une fois les modules séparés vous allez devoir les recâbler. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez raccorder les sous-modules en soudant des fils électriques tout simples, c'est la solution la plus accessible mais c'est loin d'être la plus pratique. Vous pouvez utiliser du câble nappe au pas 1.27 mm. Utilisez de préférence du câble avec des conducteurs mono-brin plutôt que du multi-brin: les câble mono-brin sont un peu moins souple, mais nettement plus facile à souder. Bien que pratique, la soudure directe des câbles rend le résultat difficile à démonter. C'est pourquoi le module Yocto-PowerColor a été conçu pour utiliser des connecteurs Picoflex de Molex¹. Ce système est largement disponible, relativement bon marché, et permet de fabriquer des solutions professionnelles sur mesure, compactes et surtout démontables .

www.yoctopuce.com 13

¹ Embases Molex ref 90325-3004 ou 90325-0004, disponibles chez la plupart des fournisseurs de composants électroniques (www.mouser.com, www.digikey.com, www.farnell.com, www.distrelec.ch...). S'utilise avec les connecteurs ref 90327-3304 ou 90327-0304.



Câblage des sous-modules à l'aide de connecteurs Picoflex

Attention, les modules Yoctopuce sécables ont souvent des systèmes de connectique très semblables. Cependant, les sous-modules ne sont pas du tout compatibles entre modèles différents. Si vous raccordez un sous module de votre Yocto-PowerColor à un autre type de module, par exemple un Yocto-Color, cela ne marchera pas, et vous risquez fort d'endommager votre matériel.

4.4. Contraintes d'alimentation par USB

Bien que USB signifie *Universal Serial BUS*, les périphériques USB ne sont pas organisés physiquement en bus mais en arbre, avec des connections point-à-point. Cela a des conséquences en termes de distribution électrique: en simplifiant, chaque port USB doit alimenter électriquement tous les périphériques qui lui sont directement ou indirectement connectés. Et USB impose des limites.

En théorie, un port USB fournit 100mA, et peut lui fournir (à sa guise) jusqu'à 500mA si le périphérique les réclame explicitement. Dans le cas d'un hub non-alimenté, il a droit à 100mA pour lui-même et doit permettre à chacun de ses 4 ports d'utiliser 100mA au maximum. C'est tout, et c'est pas beaucoup. Cela veut dire en particulier qu'en théorie, brancher deux hub USB non-alimentés en cascade ne marche pas. Pour cascader des hubs USB, il faut utiliser des hubs USB alimentés, qui offriront 500mA sur chaque port.

En pratique, USB n'aurait pas eu le succès qu'il a si il était si contraignant. Il se trouve que par économie, les fabricants de hubs omettent presque toujours d'implémenter la limitation de courant sur les ports: ils se contentent de connecter l'alimentation de tous les ports directement à l'ordinateur, tout en se déclarant comme *hub alimenté* même lorsqu'ils ne le sont pas (afin de désactiver tous les contrôles de consommation dans le système d'exploitation). C'est assez malpropre, mais dans la mesure ou les ports des ordinateurs sont eux en général protégés par une limitation de courant matérielle vers 2000mA, ça ne marche pas trop mal, et cela fait rarement des dégâts.

Ce que vous devez en retenir: si vous branchez des modules Yoctopuce via un ou des hubs non alimentés, vous n'aurez aucun garde-fou et dépendrez entièrement du soin qu'aura mis le fabricant de votre ordinateur pour fournir un maximum de courant sur les ports USB et signaler les excès avant qu'ils ne conduisent à des pannes ou des dégâts matériels. Si les modules sont sous-alimentés, ils pourraient avoir un comportement bizarre et produire des pannes ou des bugs peu reproductibles. Si vous voulez éviter tout risque, ne cascadez pas les hubs non-alimentés, et ne branchez pas de périphérique consommant plus de 100mA derrière un hub non-alimenté.

Pour vous faciliter le contrôle et la planification de la consommation totale de votre projet, tous les modules Yoctopuce sont équipés d'une sonde de courant qui indique (à 5mA près) la consommation du module sur le bus USB.


5. Programmation, concepts généraux

L'API Yoctopuce a été pensée pour être à la fois simple à utiliser, et suffisamment générique pour que les concepts utilisés soient valables pour tous les modules de la gamme Yoctopuce et ce dans tous les langages de programmation disponibles. Ainsi, une fois que vous aurez compris comment piloter votre Yocto-PowerColor dans votre langage de programmation favori, il est très probable qu'apprendre à utiliser un autre module, même dans un autre langage, ne vous prendra qu'un minimum de temps.

5.1. Paradigme de programmation

L'API Yoctopuce est une API orientée objet. Mais dans un souci de simplicité, seules les bases de la programmation objet ont été utilisées. Même si la programmation objet ne vous est pas familière, il est peu probable que cela vous soit un obstacle à l'utilisation des produits Yoctopuce. Notez que vous n'aurez jamais à allouer ou désallouer un objet lié à l'API Yoctopuce: cela est géré automatiquement.

Il existe une classe par type de fonctionnalité Yoctopuce. Le nom de ces classes commence toujours par un Y suivi du nom de la fonctionnalité, par exemple YTemperature, YRelay, YPressure, etc.. Il existe aussi une classe YModule, dédiée à la gestion des modules en temps que tels, et enfin il existe la classe statique YAPI, qui supervise le fonctionnement global de l'API et gère les communications à bas niveau.



Dans l'API Yoctopuce, la priorité a été mise sur la facilité d'accès aux fonctionnalités des modules en offrant la possibilité de faire abstraction des modules qui les implémentent. Ainsi, il est parfaitement possible de travailler avec un ensemble de fonctionnalités sans jamais savoir exactement quel module les héberge au niveau matériel. Cela permet de considérablement simplifier la programmation de projets comprenant un nombre important de modules.

Du point de vue programmation, votre Yocto-PowerColor se présente sous la forme d'un module hébergeant un certain nombre de fonctionnalités. Dans l'API, ces fonctionnalités se présentent sous la forme d'objets qui peuvent être retrouvés de manière indépendante, et ce de plusieurs manières.

Accès aux fonctionnalités d'un module

Accès par nom logique

Chacune des fonctionnalités peut se voir assigner un nom logique arbitraire et persistant: il restera stocké dans la mémoire flash du module, même si ce dernier est débranché. Un objet correspondant à une fonctionnalité Xxx munie d'un nom logique pourra ensuite être retrouvée directement à l'aide de ce nom logique et de la méthode YXxx.FindXxx. Notez cependant qu'un nom logique doit être unique parmi tous les modules connectés.

Accès par énumération

Vous pouvez énumérer toutes les fonctionnalités d'un même type sur l'ensemble des modules connectés à l'aide des fonctions classiques d'énumération *FirstXxx* et *nextXxxx* disponibles dans chacune des classes *YXxx*.

Accès par nom hardware

Chaque fonctionnalité d'un module dispose d'un nom hardware, assigné en usine qui ne peut être modifié. Les fonctionnalités d'un module peuvent aussi être retrouvées directement à l'aide de ce nom hardware et de la fonction *YXxx.FindXxx* de la classe correspondante.

Différence entre Find et First

Les méthodes YXxx.FindXxxx et YXxx.FirstXxxx ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Si aucun module n'est disponible YXxx.FirstXxxx renvoie une valeur nulle. En revanche, même si aucun module ne correspond, YXxx.FindXxxx renverra objet valide, qui ne sera pas "online" mais qui pourra le devenir, si le module correspondant est connecté plus tard.

Manipulation des fonctionnalités

Une fois l'objet correspondant à une fonctionnalité retrouvé, ses méthodes sont disponibles de manière tout à fait classique. Notez que la plupart de ces sous-fonctions nécessitent que le module hébergeant la fonctionnalité soit branché pour pouvoir être manipulées. Ce qui n'est en général jamais garanti, puisqu'un module USB peut être débranché après le démarrage du programme de contrôle. La méthode *isOnline()*, disponible dans chaque classe, vous sera alors d'un grand secours.

Accès aux modules

Bien qu'il soit parfaitement possible de construire un projet en faisant abstraction de la répartition des fonctionnalités sur les différents modules, ces derniers peuvent être facilement retrouvés à l'aide de l'API. En fait, ils se manipulent d'une manière assez semblable aux fonctionnalités. Ils disposent d'un numéro de série affecté en usine qui permet de retrouver l'objet correspondant à l'aide de YModule.Find(). Les modules peuvent aussi se voir affecter un nom logique arbitraire qui permettra de les retrouver ensuite plus facilement. Et enfin la classe YModule comprend les méthodes d'énumération YModule.FirstModule() et nextModule() qui permettent de dresser la liste des modules connectés.

Interaction Function / Module

Du point de vue de l'API, les modules et leurs fonctionnalités sont donc fortement décorrélés à dessein. Mais l'API offre néanmoins la possibilité de passer de l'un à l'autre. Ainsi la méthode get_module(), disponible dans chaque classe de fonctionnalité, permet de retrouver l'objet correspondant au module hébergeant cette fonctionnalité. Inversement, la classe YModule dispose

d'un certain nombre de méthodes permettant d'énumérer les fonctionnalités disponibles sur un module.

5.2. Le module Yocto-PowerColor

module: Module

attribut	type	modifiable?
productName	Texte	lecture seule
serialNumber	Texte	lecture seule
logicalName	Texte	modifiable
productId	Entier (hexadécimal)	lecture seule
productRelease	Entier (hexadécimal)	lecture seule
firmwareRelease	Texte	lecture seule
persistentSettings	Type énuméré	modifiable
luminosity	0100%	modifiable
beacon	On/Off	modifiable
upTime	Temps	lecture seule
usbCurrent	Courant consommé (en mA)	lecture seule
rebootCountdown	Nombre entier	modifiable
usbBandwidth	Type énuméré	modifiable

colorLed1: ColorLed

attribut	type	modifiable?
logicalName	Texte	modifiable
advertisedValue	Texte	lecture seule
rgbColor	Entier (24 bits)	modifiable
hslColor	Entier (24 bits)	modifiable
rgbMove	Agrégat	modifiable
hslMove	Agrégat	modifiable
rgbColorAtPowerOn	Entier (24 bits)	modifiable

5.3. Interface de contrôle du module

Cette interface est la même pour tous les modules USB de Yoctopuce. Elle permet de contrôler les paramètres généraux du module, et d'énumérer les fonctions fournies par chaque module.

productName

Chaîne de caractères contenant le nom commercial du module, préprogrammé en usine.

serialNumber

Chaine de caractères contenant le numéro de série, unique et préprogrammé en usine. Pour un module Yocto-PowerColor, ce numéro de série commence toujours par YRGBHI01. Il peut servir comme point de départ pour accéder par programmation à un module particulier.

logicalName

Chaine de caractères contenant le nom logique du module, initialement vide. Cet attribut peut être changé au bon vouloir de l'utilisateur. Une fois initialisé à une valeur non vide, il peut servir de point de départ pour accéder à un module particulier. Si deux modules avec le même nom logique se trouvent sur le même montage, il n'y a pas moyen de déterminer lequel va répondre si l'on tente un accès par ce nom logique. Le nom logique du module est limité à 19 caractères parmi A..Z,a..z,0.. 9, et -.

productId

Identifiant USB du module, préprogrammé à la valeur 23 en usine.

productRelease

Numéro de révision du module hardware, preprogrammed at the factory.

firmwareRelease

Version du logiciel embarqué du module, elle change à chaque fois que le logiciel embarqué est mis à jour.

persistentSettings

Etat des réglages persistants du module: chargés depuis la mémoire non-volatile, modifiés par l'utilisateur ou sauvegardés dans la mémoire non volatile.

luminosity

Intensité lumineuse maximale des leds informatives (comme la Yocto-Led) présentes sur le module. C'est une valeur entière variant entre 0 (leds éteintes) et 100 (leds à l'intensité maximum). La valeur par défaut est 50. Pour changer l'intensité maximale des leds de signalisation du module, ou les éteindre complètement, il suffit donc de modifier cette valeur.

beacon

Etat de la balise de localisation du module.

upTime

Temps écoulé depuis la dernière mise sous tension du module.

usbCurrent

Courant consommé par le module sur le bus USB, en milli-ampères.

rebootCountdown

Compte à rebours pour déclencher un redémarrage spontané du module.

usbBandwidth

Nombre d'interfaces utilisé par USB. L'option **DOUBLE** permet de doubler le débit USB mais peut saturer un hub USB. N'oubliez pas d'appeler la méthode <code>saveToFlash()</code> et de redémarrer le module pour que le paramètre soit appliqué.

5.4. Interface de la fonction ColorLed

La librairie de programmation Yoctopuce permet de piloter une led couleur aussi bien en coordonnées RGB qu'en coordonnées HSL, les conversions RGB vers HSL étant faites automatiquement par le module. Ceci permet aisément d'allumer la led avec une certaine teinte et d'en faire progressivement varier la saturation ou la luminosité. Si nécessaire, vous trouverez plus d'information sur la différence entre RGB et HSL dans la section suivante.

logicalName

Chaîne de caractères contenant le nom logique de la led RGB, initialement vide. Cet attribut peut être changé au bon vouloir de l'utilisateur. Un fois initialisé à une valeur non vide, il peut servir de point de départ pour accéder à directement à la led RGB. Si deux leds RGB portent le même nom logique dans un projet, il n'y a pas moyen de déterminer lequel va répondre si l'on tente un accès par ce nom logique. Le nom logique du module est limité à 19 caractères parmi A..Z,a..z,0..9, et –.

advertisedValue

Courte chaîne de caractères résumant l'état actuel de la led RGB, et qui sera publiée automatiquement jusqu'au hub parent. Pour une led RGB, la valeur publiée est la couleur RGB de la led (6 digits hexadécimaux).

rgbColor

Couleur courante de la led, sous la forme d'un entier encodé en RGB. Pour en extraire les composantes rouges verte et bleus il faut pour le rouge: faire un shift a droite de 16 bit, pour le vert faire un shift à droite de 8 bit et ne garder que les 8 bits de droite, pour le bleu ne garder que les 8 bits de droite.

hslColor


Couleur courante de la led (comme rgbColor), mais exprimée dans le système de couleur HSL.

rgbMove

Permet de faire passer la led de la couleur courante à une autre de manière continue et indépendante. La valeur est un agrégat comprenant la couleur cible encodée en RGB dans un entier, et une durée en millisecondes.

hslMove

Fonctionne de manière identique à rgbMove, mais en utilisant le système de couleurs HSL. En HSL, la teinte étant une valeur circulaire (0..360°) il y a toujours deux manières d'opérer la transition: en augmentant ou en diminuant le teinte. Le module optera pour la transition passant par le chemin le plus court. dans le cas d'une différence d'exactement 180°, il optera pour la transition qui augmente la valeur de la teinte.



En HSL, le module choisit la transition de teinte la plus courte. Dans le cas d'une différence de 180° la transition se fera dans le sens horaire.


rgbColorAtPowerOn

Couleur de la led à rétablir lors la mise sous tension du module.

5.5. Les espaces de couleurs: RGB et HSL

Espace RGB

Il existe plusieurs manières de définir une couleur. La plus connue consiste à utiliser ses composantes Rouge, Verte, et Bleue (RGB en anglais). Chaque couleur peut en effet être définie comme un mélange des trois couleurs primaires. Malheureusement ce système est assez difficile à manipuler avec précision dès qu'il s'agit de définir une couleur non saturée. Obtenir du rose bonbon par exemple, demande pas mal de tâtonnements avant d'arriver au résultat escompté.




L'espace de couleur RGB, il est souvent représenté sous la forme d'un cube.

En informatique on a l'habitude de définir une couleur RGB comme un triplet 0..255 exprimé en hexadécimal¹. Ainsi le rouge pur est défini par 0xFF0000, le vert pur 0x00FF00, le bleu pur 0x0000FF, le noir 000000, le blanc 0xFFFFFF etc. Cette notation est, entre autres, utilisés en HTML pour définir les couleurs, on utilise alors le # comme préfixe au lieu du 0x.

Espace HSL

Il existe une autre manière, un peu plus simple, de définir une couleur. Elle consiste à décomposer une couleur en Teinte, Saturation et Luminosité (HSL en anglais). La teinte est définie de 0 à 360° et passe successivement par le rouge (0°) le jaune (60°), le vert (120°) le cyan (180°) le bleu (240°), le magenta (300°) pour finalement revenir au rouge (360°). La saturation, définie de 0 à 100%, décrit l'intensité de la couleur, plus on se rapproche du 0% plus la couleur parait délavée, plus on s'approche du 100% plus la couleur apparaît éclatante. La luminosité, définie de 0 a 100%, décrit la clarté de la couleur, elle devient plus sombre quand on se rapproche du 0% et devient plus claire quand on se rapproche du 100%. Lorsqu'on utilise ce système il est beaucoup assez facile de prévoir comment va évoluer une couleur quand on manipule une de ces coordonnées. Ce qui est loin d'être le cas avec le système RGB.



L'espace de couleur HSL, il souvent représenté sous la forme d'un double cone, dont la base est noire (L=0%) et la pointe supérieure est blanche (L=100%). La teinte est mappée sur le circonférence et la saturation sur le rayon.

En informatique on a tendance a normaliser les coordonnées HSL sur une gamme 0..255 et on représente une couleur HSL sous la forme d'un triplet hexadécimal. Ainsi 00FF80 représente le rouge pur, F0FF80 représente le bleu pur. Il est à noter que dans ce système, plusieurs notations différentes peuvent représenter la même couleur. Ainsi toutes les notations se terminant par 00 représentent le noir, toutes les notations se terminant par FF représentent le blanc. Une notation dont la saturation est zéro représente du gris, quelque soit la valeur de la teinte.

5.6. Quelle interface: Native, DLL ou Service?


Il y existe plusieurs méthodes pour contrôler un module Yoctopuce depuis un programme.

20 www.yoctopuce.com

¹ L'hexadécimal consiste à compter en base 16 au lieu de base 10: on utilise les signes 0..9, A..F. On utilise parfois le préfixe 0x pour signaler l'utilisation de l'hexadécimal: ainsi 10 en base 10 s'écrit 0xA en hexadécimal, 15 d'écrit 0xF, 16 s'écrit 0x10, 17 s'écrit 0x11 et ainsi de suite

Contrôle natif


Dans ce cas de figure le programme pilotant votre projet est directement compilé avec une librairie qui offre le contrôle des modules. C'est objectivement la solution la plus simple et la plus élégante pour l'utilisateur final. Il lui suffira de brancher le câble USB et de lancer votre programme pour que tout fonctionne. Malheureusement, cette technique n'est pas toujours disponible ou même possible.



L'application utilise la librairie native pour contrôler le module connecté en local

Contrôle natif par DLL


Ici l'essentiel du code permettant de contrôler les modules se trouve dans une DLL, et le programme est compilé avec une petite librairie permettant de contrôler cette DLL. C'est la manière la plus rapide pour coder le support des modules dans un language particulier. En effet la partie "utile" du code de contrôle se trouve dans la DLL qui est la même pour tous les langages, offrir le support pour un nouveau langage se limite à coder la petite librairie qui contrôle la DLL. Du point de de l'utilisateur final, il y a peu de différence: il faut simplement être sur que la DLL sera installée sur son ordinateur en même temps que le programme principal.



L'application utilise la DLL pour contrôler nativement le module connecté en local


Contrôle par un service

Certain langages ne permettent tout simplement pas d'accéder facilement au niveau matériel de la machine. C'est le cas de Javascript par exemple. Pour gérer ce cas Yoctopuce offre la solution sous la forme d'un petit programme, appelé Hub Virtuel qui lui est capable d'accéder aux modules, et votre application n'a plus qu'à utiliser une librairie qui offrira toutes les fonctions nécessaires au contrôle des modules en passant par l'intermédiaire de ce hub virtuel. L'utilisateur final se verra obligé de lancer le hub virtuel avant de lancer le programme de contrôle du projet proprement dit, à moins qu'il ne décide d'installer le hub sous la forme d'un service/démon, auquel cas le hub virtuel se lancera automatiquement au démarrage de la machine.



L'application se connecte au virtual hub pour connecter le module.

En revanche la méthode de contrôle par un service offre un avantage non négligeable: l'application n'est pas n'obligé de tourner sur la machine où se trouvent les modules: elle peut parfaitement se trouver sur un autre machine qui se connectera au service pour piloter les module. De plus les librairie natives et DLL évoquées plus haut sont aussi capables de se connecter à distance à un ou plusieurs hub virtuels



Lorsqu'on utilise un hub virtuel, l'application de contrôle n'a plus besoin d'être sur la même machine que le module.

Quel que soit langage de programmation choisi et le paradigme de contrôle utilisé; la programmation reste strictement identique. D'un langage à l'autre les fonctions ont exactement le même nom, prennent les mêmes paramètres. Les seules différences sont liées aux contraintes des langages eux-mêmes.

Language	Natif	Natif avec .DLL/.so	Hub virtuel
C++	•	•	•
Objective-C	•	-	•
Delphi	-	•	•
Python	-	•	•
VisualBasic .Net	-	•	•
C# .Net	-	•	•
Javascript	-	-	•
Node.js	-	-	•
PHP	-	-	•
Java	-	-	•
Java pour Android	•	-	•
Ligne de commande	•	-	•

Méthode de support pour les différents langages.

Limitation des librairies Yoctopuce

Les librairies Natives et DLL ont une limitation technique. Sur une même machine, vous ne pouvez pas faire tourner en même temps plusieurs applications qui accèdent nativement aux modules Yoctopuce. Si vous désirez contrôler plusieurs projets depuis la même machine, codez vos applications pour qu'elle accèdent aux modules via un *VirtualHub* plutôt que nativement. Le changement de mode de fonctionnement est trivial: il suffit de changer un paramètre dans l'appel à yRegisterHub().

5.7. Programmation, par où commencer?

Arrivé à ce point du manuel, vous devriez connaître l'essentiel de la théorie à propos de votre Yocto-PowerColor. Il est temps de passer à la pratique. Il vous faut télécharger la librairie Yoctopuce pour votre language de programmation favori depuis le site web de Yoctopuce². Puis sautez directement au chapitre correspondant au langage de programmation que vous avez choisi.

Tous les exemples décrits dans ce manuel sont présents dans les librairies de programmation. Dans certains langages, les librairies comprennent aussi quelques applications graphiques complètes avec leur code source.

Une fois que vous maîtriserez la programmation de base de votre module, vous pourrez vous intéresser au chapitre concernant la programmation avancée qui décrit certaines techniques qui vous permettront d'exploiter au mieux votre Yocto-PowerColor.

www.yoctopuce.com 23

² http://www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

6. Utilisation du Yocto-PowerColor en ligne de commande

Lorsque vous désirez effectuer une opération ponctuelle sur votre Yocto-PowerColor, comme la lecture d'une valeur, le changement d'un nom logique, etc.. vous pouvez bien sur utiliser le Virtual Hub, mais il existe une méthode encore plus simple, rapide et efficace: l'API en ligne de commande.

L'API en ligne de commande se présente sous la forme d'un ensemble d'exécutables, un par type de fonctionnalité offerte par l'ensemble des produits Yoctopuce. Ces exécutables sont fournis précompilés pour toutes les plateformes/OS officiellement supportés par Yoctopuce. Bien entendu, les sources de ces exécutables sont aussi fournies¹.

6.1. Installation

Téléchargez l'API en ligne de commande². Il n'y a pas de programme d'installation à lancer, copiez simplement les exécutables correspondant à votre plateforme/OS dans le répertoire de votre choix. Ajoutez éventuellement ce répertoire à votre variable environnement PATH pour avoir accès aux exécutables depuis n'importe où. C'est tout, il ne vous reste plus qu'à brancher votre Yocto-PowerColor, ouvrir un shell et commencer à travailler en tapant par exemple:

```
C:\>YColorLed any set_rgbColor #0000FF
```

Sous Linux, pour utiliser l'API en ligne de commande, vous devez soit être root, soit définir une règle *udev* pour votre système. Vous trouverez plus de détails au chapitre *Problèmes courants*.

6.2. Utilisation: description générale

Tous les exécutables de la l'API en ligne de commande fonctionnent sur le même principe: ils doivent être appelés de la manière suivante:

```
C:\>Executable [options] [cible] commande [paramètres]
```

Les [options] gèrent le fonctionnement global des commandes , elles permettent par exemple de piloter des modules à distance à travers le réseau, ou encore elles peuvent forcer les modules à sauver leur configuration après l'exécution de la commande.

² http://www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

¹ Si vous souhaitez recompiler l'API en ligne de commande, vous aurez aussi besoin de l'API C++

La [cible] est le nom du module ou de la fonction auquel la commande va s'appliquer. Certaines commandes très génériques n'ont pas besoin de cible. Vous pouvez aussi utiliser les alias "any" ou "all", ou encore une liste de noms, séparés par des virgules, sans espace.

La commande est la commande que l'on souhaite exécuter. La quasi-totalité des fonctions disponibles dans les API de programmation classiques sont disponibles sous forme de commandes. Vous n'êtes pas obligé des respecter les minuscules/majuscules et les caractères soulignés dans le nom de la commande.

Les [paramètres] sont, assez logiquement, les paramètres dont la commande a besoin.

A tout moment les exécutables de l'API en ligne de commande sont capables de fournir une aide assez détaillée: Utilisez par exemple

```
C:\>executable /help
```

pour connaître la liste de commandes disponibles pour un exécutable particulier de l'API en ligne de commande, ou encore:

```
C:\>executable commande /help
```

Pour obtenir une description détaillée des paramètres d'une commande.

6.3. Contrôle de la fonction ColorLed

Pour contrôler la fonction ColorLed de votre Yocto-PowerColor, vous avez besoin de l'exécutable YColorLed.

Vous pouvez par exemple lancer:

```
C:\>YColorLed any set_rgbColor #0000FF
```

Cet exemple utilise la cible "any" pour signifier que l'on désire travailler sur la première fonction ColorLed trouvée parmi toutes celles disponibles sur les modules Yoctopuce accessibles au moment de l'exécution. Cela vous évite d'avoir à connaître le nom exact de votre fonction et celui de votre module.

Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-PowerColor avec le numéros de série YRGBHI01-123456 que vous auriez appelé "MonModule" et dont vous auriez nommé la fonction colorLed1 "MaFonction", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que MaFonction ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté).

```
C:\>YColorLed YRGBHI01-123456.colorLed1 describe
C:\>YColorLed YRGBHI01-123456.MaFonction describe
C:\>YColorLed MonModule.colorLed1 describe
C:\>YColorLed MonModule.MaFonction describe
C:\>YColorLed MonModule.MaFonction describe
```

Pour travailler sur toutes les fonctions ColorLed à la fois, utilisez la cible "all".

```
C:\>YColorLed all describe
```

Pour plus de détails sur les possibilités de l'exécutable YColorLed, utilisez:

```
C:\>YColorLed /help
```

6.4. Contrôle de la partie module

Chaque module peut être contrôlé d'une manière similaire à l'aide de l'exécutable YModule. Par exemple, pour obtenir la liste de tous les modules connectés, utilisez:

```
C:\>YModule inventory
```

Vous pouvez aussi utiliser la commande suivante pour obtenir une liste encore plus détaillée des modules connectés:

```
C:\>YModule all describe
```

Chaque propriété xxx du module peut être obtenue grâce à une commande du type get_xxxx (), et les propriétés qui ne sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la commande set_xxx (). Par exemple:

```
C:\>YModule YRGBHI01-12346 set_logicalName MonPremierModule
C:\>YModule YRGBHI01-12346 get_logicalName
```

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'utiliser la commande set_xxx correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la commande saveToFlash. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode revertFromFlash. Par exemple:

```
C:\>YModule YRGBHI01-12346 set_logicalName MonPremierModule
C:\>YModule YRGBHI01-12346 saveToFlash
```

Notez que vous pouvez faire la même chose en seule fois à l'aide de l'option -s

```
C:\>YModule -s YRGBHI01-12346 set_logicalName MonPremierModule
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la commande <code>saveToFlash</code> que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette commande depuis l'intérieur d'une boucle.

6.5. Limitations

L'API en ligne de commande est sujette à la même limitation que les autres API: il ne peut y avoir q'une seule application à la fois qui accède aux modules de manière native. Par défaut l'API en ligne de commande fonctionne en natif.

Cette limitation peut aisément être contournée en utilisant un Virtual Hub: il suffit de faire tourner le VirtualHub³ sur la machine concernée et d'utiliser les executables de l'API en ligne de commande avec l'option -r par exemple, si vous utilisez:

```
C:\>YModule inventory
```

³ http://www.yoctopuce.com/FR/virtualhub.php

Vous obtenez un inventaire des modules connectés par USB, en utilisant un accès natif. Si il y a déjà une autre commande en cours qui accède aux modules en natif, cela ne fonctionnera pas. Mais si vous lancez un virtual hub et que vous lancez votre commande sous la forme:

```
C:\>YModule -r 127.0.0.1 inventory
```

cela marchera parce que la commande ne sera plus exécutée nativement, mais à travers le Virtual Hub. Notez que le Virtual Hub compte comme une application native.

7. Utilisation du Yocto-PowerColor en Javascript

Javascript n'est probablement pas le premier langage qui vous serait venu à l'esprit pour contrôler du matériel, mais il présente l'immense avantage d'être très facile à mettre en oeuvre: avec Javascript, il ne vous faudra qu'un éditeur de texte et un browser internet pour réaliser vos premiers essais.

Au moment de l'écriture de ce manuel, la librairie Javascript fonctionne avec n'importe quel browser récent... sauf Opera. Il est probable que qu'Opera finira un jour par fonctionner avec la librairie Yoctopuce¹, mais pour l'instant ce n'est pas le cas.

Javascript fait partie de ces langages qui ne vous permettront pas d'accéder directement aux couches matérielles de votre ordinateur. C'est pourquoi vous devrez faire tourner la passerelle de Yoctopuce appelée VirtualHub sur la machine à laquelle sont branchés les modules

7.1. Préparation

Connectez vous sur le site de Yoctopuce et téléchargez les éléments suivants:

- La librairie de programmation pour Javascript²
- Le programme VirtualHub³ pour Windows, Mac OS X ou Linux selon l'OS que vous utilisez

Décompressez les fichiers de la librairie dans un répertoire de votre choix, branchez vos modules, lancez le programme VirtualHub,et vous pouvez commencer vos premiers test. Vous n'avez pas besoin d'installer de driver.

7.2. Contrôle de la fonction ColorLed

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-PowerColor. Voici le squelette d'un fragment de code JavaScript qui utilise la fonction ColorLed.

```
<SCRIPT type="text/javascript" src="yocto_api.js">;</SCRIPT>
<SCRIPT type="text/javascript" src="yocto_colorled.js"></SCRIPT>

// On récupère l'objet représentant le module, à travers le VirtualHub local
yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/');
var colorled = yFindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1");

// Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
```

¹ En fait dès qu'Opera implémentera le support pour le header HTTP Access-Control-Allow-Origin

www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

³ www.yoctopuce.com/FR/virtualhub.php

```
if(colorled.isOnline())
{
    // Utiliser colorled.set_rgbColor(), ...
}
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

yocto_api.js et yocto_colorled.js

Ces deux includes Javascript permettent d'avoir accès aux fonctions permettant de gérer les modules Yoctopuce. yocto_api.js doit toujours être inclus, yocto_colorled.js est nécessaire pour gérer les modules contenant une led RGB, comme le Yocto-PowerColor.

yRegisterHub

La fonction <code>yRegisterHub</code> permet d'indiquer sur quelle machine se trouve les modules Yoctopuce, ou plus exactement la machine sur laquelle tourne le programme VirtualHub. Dans notre cas l'adresse <code>127.0.0.1:4444</code> indique la machine locale, en utilisant le port <code>4444</code> (le port standard utilisé par Yoctopuce). Vous pouvez parfaitement changer cette adresse, et mettre l'adresse d'une autre machine sur laquelle tournerait un autre VirtualHub.

yFindColorLed

La fonction yFindColorLed, permet de retrouver une led RGB en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-PowerColor avec le numéros de série YRGBHI01-123456 que vous auriez appelé "MonModule" et dont vous auriez nommé la fonction colorLed1 "MaFonction", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que MaFonction ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
var colorled = yFindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1");
var colorled = yFindColorLed("YRGBHI01-123456.MaFonction");
var colorled = yFindColorLed("MonModule.colorLed1");
var colorled = yFindColorLed("MonModule.MaFonction");
var colorled = yFindColorLed("MaFonction");
```

yFindColorLed renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler la led RGB.

isOnline

La méthode isOnline () de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

set_rgbColor

La méthode set_rgbColor() de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de régler la couleur de la led correspondante. La Couleur est donnée en coordonnées RGB codées sous forme d'un entier.

rgbMove

La méthode rgbMove () de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de lancer une transition entre la couleur courante et une autre couleur RGB donnée en paramètre. Cette fonction prend aussi en paramètre le temps accordé pour effecter la transition.

Les méthodes <code>set_rgbColor()</code> et <code>rgbMove()</code> existent aussi en version HSL. En guise d'exercice, vous pourriez modifier l'exemple précèdent pour utiliser le système HSL. Vous pourriez ainsi observer les différences de comportement. En HSL pour le rouge est codé <code>0xFFFF80</code>, le vert est codé <code>0x55FF80</code> et du bleu est codé <code>0xA9FF80</code>.

Un exemple réel

Ouvrez votre éditeur de texte préféré⁴, recopiez le code ci-dessous, sauvez-le dans le même répertoire que les fichiers de la librairie, et ouvrez-le avec votre browser favori (sauf Opera). Vous trouverez aussi ce code dans le répertoire **Examples/Doc-GettingStarted-Yocto-PowerColor** de la librairie Yoctopuce.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

L'exemple est codé pour être utilisé soit depuis un serveur web, soit en ouvrant directement le fichier localement sur la machine. Notez que cette dernière solution n'est pas possible avec certaines versions de Internet Explorer (en particulier IE 9 de Windows 7), qui refuse d'ouvrir des connections réseau lorsqu'il travaille sur un fichier local. Pour utiliser Internet Explorer, vous devez donc mettre les pages sur un serveur web. Aucun problème par contre avec Chrome, Firefox ou Safari.

Si le Yocto-PowerColor n'est pas branché sur la machine où fonctionne le navigateur internet, remplacez dans l'exemple l'adresse 127.0.0.1 par l'adresse IP de la machine où est branché le Yocto-PowerColor et où vous avez lancé le VirtualHub.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Hello World</TITLE>
<SCRIPT type="text/javascript" src="yocto_api.js"></SCRIPT>
<SCRIPT type="text/javascript" src="yocto_colorled.js"></SCRIPT>
 <SCRIPT language='javascript1.5' type='text/JavaScript'>
  // Setup the API to use the VirtualHub on local machine
 if(yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/') != YAPI SUCCESS) {
     alert("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1");
 var led:
 function refresh()
   var serial = document.getElementById('serial').value;
     if(serial == '') {
          // Detect any connected module suitable for the demo
         led = yFirstColorLed();
         if(led) {
              serial = led.module().get_serialNumber();
document.getElementById('serial').value = serial;
     led = yFindColorLed(serial+".colorLed1");
     if(led.isOnline()) {
         document.getElementById('msg').value = '';
     } else {
         document.getElementById('msg').value = 'Module not connected';
     setTimeout('refresh()',500);
 function setColor(color)
    // Change the color
     led.rgbMove(color,1000); // smooth transition
 -->
</SCRIPT>
<BODY onload='refresh();'>
Module to use: <input id='serial'>
 <input id='msg' style='color:red;border:none;' readonly><br>
 <a href='javascript:setColor(0xFF0000);'>Red</a><br>
<a href='javascript:setColor(0x00FF00);'>Green</a><br>
<a href='javascript:setColor(0x0000FF);'>Blue</a>
</BODY>
```

⁴ Si vous n'avez pas d'éditeur de texte, utilisez Notepad plutôt que Microsoft Word.

```
</HTML>
```

7.3. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
<HTMI,>
<HEAD>
<TITLE>Module Control</TITLE>
<SCRIPT type="text/javascript" src="yocto api.js"></SCRIPT>
<SCRIPT language='javascript1.5' type='text/JavaScript'>
 // Use explicit error handling rather than exceptions
yDisableExceptions();
 // Setup the API to use the VirtualHub on local machine
if(yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/') != YAPI SUCCESS) {
     alert("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1");
 var module;
 function refresh()
     var serial = document.getElementById('serial').value;
     if(serial == '') {
         // Detect any conected module suitable for the demo
         module = yFirstModule().nextModule();
         if(module) {
             serial = module.get serialNumber();
             document.getElementById('serial').value = serial;
     module = yFindModule(serial);
     if(module.isOnline()) {
         document.getElementById('msg').value = '';
         var html = 'serial: '+module.get serialNumber()+'<br>';
         html += 'logical name: '+module.get_logicalName()+'<br>';
         html += 'luminosity:'+module.get_luminosity()+'%<br>';
         html += 'beacon:';
         if (module.get beacon() == Y BEACON ON)
             html+="ON <a href='javascript:beacon(Y BEACON OFF)'>switch off</a><br>";
         else
             html+="OFF <a href='javascript:beacon(Y BEACON ON)'>switch on</a><br/>br>";
         html += 'upTime: '+parseInt(module.get_upTime()/1000)+' sec<br>';
         html += 'USB current: '+module.get_usbCurrent()+' mA<br>';
         html += 'logs:<br><'+module.get_lastLogs()+'</pre><br>';
         document.getElementById('data').innerHTML = html;
     } else {
         document.getElementById('msg').value = 'Module not connected';
     setTimeout('refresh()',1000);
 function beacon (state)
    module.set beacon(state);
    refresh();
}
 -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload='refresh();'>
Module to use: <input id='serial'>
<input id='msg' style='color:red;border:none;' readonly><br>
<span id='data'></span>
</BODY>
</HTML>
```

Chaque propriété xxx du module peut être lue grâce à une méthode du type get_xxxx(), et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode set_xxx() Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction $\mathtt{set_xxx}()$ correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode $\mathtt{saveToFlash}()$. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode $\mathtt{revertFromFlash}()$. Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
<HTML>
<TITLE>Change module settings</TITLE>
 <SCRIPT type="text/javascript" src="yocto api.js"></SCRIPT>
 <SCRIPT language='javascript1.5' type='text/JavaScript'>
 // Use explicit error handling rather than exceptions
 yDisableExceptions();
  // Setup the API to use the VirtualHub on local machine
 if(yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/') != YAPI SUCCESS) {
     alert("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1");
 var module:
 function refresh()
     var serial = document.getElementById('serial').value;
     if(serial == '') {
         // Detect any conected module suitable for the demo
         module = yFirstModule().nextModule();
         if(module) {
    serial = module.get_serialNumber();
             document.getElementById('serial').value = serial;
     module = yFindModule(serial);
     if(module.isOnline()) {
         document.getElementById('msg').value = '';
         document.getElementById('curName').value = module.get logicalName();
         document.getElementById('msg').value = 'Module not connected';
     setTimeout('refresh()',1000);
 function save()
     var newname = document.getElementById('newName').value;
     if (!yCheckLogicalName(newname)) {
        alert('invalid logical name');
        return;
     module.set logicalName(newname);
     module.saveToFlash();
 }
 -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload='refresh();'>
Module to use: <input id='serial'>
<input id='msg' style='color:red;border:none;' readonly><br>
 Current name: <input id='curName' readonly><br>
New logical name: <input id='newName'>
<a href='javascript:save();'>Save</a>
</BODY>
```

```
</html>
```

Attention, le nombre de cycle d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit de que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, lié à la technologie employé par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction <code>saveToFlash()</code> que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Énumération des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction yFirstModule() qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la fonction nextModule() de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un NULL. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
<HTMI.>
<HEAD>
 <TITLE>Modules inventory</TITLE>
 <SCRIPT type="text/javascript" src="yocto_api.js"></SCRIPT>
 <SCRIPT language='javascript1.5' type='text/JavaScript'>
 // Use explicit error handling rather than exceptions
 yDisableExceptions();
 // Setup the API to use the VirtualHub on local machine
 if(yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/') != YAPI SUCCESS) {
     alert("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1");
 function refresh()
     yUpdateDeviceList();
    var htmlcode = '';
    var module = yFirstModule();
     while (module) {
        htmlcode += module.get serialNumber()
                     +'('+module.get productName()+") <br>";
         module = module.nextModule();
     document.getElementById('list').innerHTML=htmlcode;
    setTimeout('refresh()',500);
 }
 -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload='refresh();'>
<H1>Device list</H1>
 <tt><span id='list'></span></tt>
</BODY>
</HTMI>
```

7.4. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode <code>isOnline()</code> et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une

erreur se produisant après le isOnline(), qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites cidessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction yDisableExceptions() pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode get_state() retournera une valeur y_STATE_INVALID, une méthode get_currentValue retournera une valeur y_CURRENTVALUE_INVALID, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera YAPI_SUCCESS si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes <code>errType()</code> et <code>errMessage()</code>. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

8. Utilisation du Yocto-PowerColor en PHP

PHP est, tout comme Javascript, un langage assez atypique lorsqu'il s'agit de discuter avec du hardware. Néanmoins, utiliser PHP avec des modules Yoctopuce offre l'opportunité de construire très facilement des sites web capables d'interagir avec leur environnement physique, ce qui n'est pas donné à tous les serveurs web. Cette technique trouve une application directe dans la domotique: quelques modules Yoctopuce, un serveur PHP et vous pourrez interagir avec votre maison depuis n'importe ou dans le monde. Pour autant que vous ayez une connexion internet.

PHP fait lui aussi partie de ces langages qui ne vous permettront pas d'accéder directement aux couches matérielles de votre ordinateur. C'est pourquoi vous devrez faire tourner un hub virtuel sur la machine à laquelle sont branchés les modules

Pour démarrer vos essais en PHP, vous allez avoir besoin d'un serveur PHP 5.3 ou plus 1 de préférence en local sur votre machine. Si vous souhaiter utiliser celui qui se trouve chez votre provider internet, c'est possible, mais vous devrez probablement configurer votre routeur ADSL pour qu'il accepte et forwarde les requêtes TCP sur le port 4444.

8.1. Préparation

Connectez vous sur le site de Yoctopuce et téléchargez les éléments suivants:

- La librairie de programmation pour PHP²
- Le programme VirtualHub³ pour Windows, Mac OS X ou Linux selon l'OS que vous utilisez

Décompressez les fichiers de la librairie dans un répertoire de votre choix accessible à votre serveur web, branchez vos modules, lancez le programme VirtualHub, et vous pouvez commencer vos premiers test. Vous n'avez pas besoin d'installer de driver.

8.2. Contrôle de la fonction ColorLed

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-PowerColor. Voici le squelette d'un fragment de code PHP qui utilise la fonction ColorLed.

```
include('yocto_api.php');
include('yocto_colorled.php');
```

 $^{^{1}}$ Quelques serveurs PHP gratuits: easyPHP pour windows, MAMP pour Mac Os X 2 www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

³ www.yoctopuce.com/FR/virtualhub.php

```
// On récupère l'objet représentant le module, à travers le VirtualHub local
yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/',$errmsg);
$colorled = yFindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1");

// Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
if(colorled->isOnline())
{
    // Utiliser colorled->set_rgbColor(), ...
}
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

yocto api.php et yocto colorled.php

Ces deux includes PHP permettent d'avoir accès aux fonctions permettant de gérer les modules Yoctopuce. yocto_api.php doit toujours être inclus, yocto_colorled.php est nécessaire pour gérer les modules contenant une led RGB, comme le Yocto-PowerColor.

yRegisterHub

La fonction yRegisterHub permet d'indiquer sur quelle machine se trouve les modules Yoctopuce, ou plus exactemenent sur quelle machine tourne le programme VirtualHub. Dans notre cas l'adresse 127.0.0.1:4444 indique la machine locale, en utilisant le port 4444 (le port standard utilisé par Yoctopuce). Vous pouvez parfaitement changer cette adresse, et mettre l'adresse d'une autre machine sur laquelle tournerait un autre VirtualHub.

yFindColorLed

La fonction yFindColorLed, permet de retrouver une led RGB en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-PowerColor avec le numéros de série YRGBHI01-123456 que vous auriez appelé "MonModule" et dont vous auriez nommé la fonction colorLed1 "MaFonction", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que MaFonction ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
$colorled = yFindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1");
$colorled = yFindColorLed("YRGBHI01-123456.MaFonction");
$colorled = yFindColorLed("MonModule.colorLed1");
$colorled = yFindColorLed("MonModule.MaFonction");
$colorled = yFindColorLed("MaFonction");
```

yFindColorLed renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler la led RGB.

isOnline

La méthode isOnline () de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

set rgbColor

La méthode set_rgbColor() de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de régler la couleur de la led correspondante. La Couleur est donnée en coordonnées RGB codées sous forme d'un entier.

rgbMove

La méthode rgbMove () de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de lancer une transition entre la couleur courante et une autre couleur RGB donnée en paramètre. Cette fonction prend aussi en paramètre le temps accordé pour effecter la transition.

Les méthodes set_rgbColor() et rgbMove() existent aussi en version HSL. En guise d'exercice, vous pourriez modifier l'exemple précèdent pour utiliser le système HSL. Vous pourriez ainsi observer les différences de comportement. En HSL pour le rouge est codé 0xFFFF80, le vert est codé 0x55FF80 et du bleu est codé 0xA9FF80.

Un exemple réel

Ouvrez votre éditeur de texte préféré⁴, recopiez le code ci dessous, sauvez-le dans un répertoire accessible par votre serveur web/PHP avec les fichiers de la librairie, et ouvrez-la page avec votre browser favori. Vous trouverez aussi ce code dans le répertoire **Examples/Doc-GettingStarted-Yocto-PowerColor** de la librairie Yoctopuce.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Hello World</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM method='get'>
<?php
  include('yocto_api.php');
  include('yocto colorled.php');
  // Use explicit error handling rather than exceptions
  vDisableExceptions();
    / Setup the API to use the VirtualHub on local machine
  if(yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/',$errmsg) != YAPI SUCCESS) {
      die("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1");
  @$serial = $ GET['serial'];
  if ($serial != '') {
       // Check if a specified module is available online
      $led1 = yFindColorLed("$serial.colorLed1");
      if (!$led1->isOnline()) {
          die("Module not connected (check serial and USB cable)");
      // or use any connected module suitable for the demo
      $led1 = yFirstColorLed();
      if(is null($led1)) {
          die ("No module connected (check USB cable)");
      } else {
          $serial = $led1->module()->get serialnumber();
  Print("Module to use: <input name='serial' value='$serial'><br>");
  // Drive the selected module
  if (isset($_GET['color'])) {
      // Change the color in two different ways
      $color = hexdec($_GET['color']);
      $led1->rgbMove($color,1000); // smooth transition
?>
<input type='radio' name='color' value='0xFF0000'>Red
<input type='radio' name='color' value='0x00FF00'>Green
<input type='radio' name='color' value='0x0000FF'>Blue
<br><input type='submit'>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

8.3. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

⁴ Si vous n'avez pas d'éditeur de texte, utilisez Notepad plutôt que Microsoft Word.

```
<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>Module Control</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM method='get'>
<?php
  include('yocto api.php');
  // Use explicit error handling rather than exceptions
  yDisableExceptions();
  // Setup the API to use the VirtualHub on local machine
  if(yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/', Serrmsq) != YAPI SUCCESS) {
      die("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1 : ".$errmsg);
  @$serial = $ GET['serial'];
  if ($serial != '') {
      // Check if a specified module is available online
$module = yFindModule("$serial");
      if (!$module->isOnline()) {
          die("Module not connected (check serial and USB cable)");
       // or use any connected module suitable for the demo
      $module = yFirstModule();
      if($module) { // skip VirtualHub
           $module = $module->nextModule();
      if(is null($module)) {
          die ("No module connected (check USB cable)");
       } else {
           $serial = $module->get serialnumber();
  Print("Module to use: <input name='serial' value='$serial'><br>");
  if (isset($ GET['beacon'])) {
      if ($ GET['beacon']=='ON')
           $module->set beacon(Y BEACON ON);
           $module->set beacon(Y BEACON OFF);
  printf('serial: %s<br>',$module->get_serialNumber());
  printf('logical name: %s<br>', $module->get logicalName());
  printf('luminosity: %s<br>',$module->get luminosity());
  print('beacon: ');
  if($module->get beacon() == Y BEACON ON) {
      printf("<input type='radio' name='beacon' value='ON' checked>ON ");
      printf("<input type='radio' name='beacon' value='OFF'>OFF<br>");
  } else {
      printf("<input type='radio' name='beacon' value='ON'>ON ");
      printf("<input type='radio' name='beacon' value='OFF' checked>OFF<br/>br>");
  printf('upTime: %s sec<br>',intVal($module->get upTime()/1000));
  printf('USB current: %smA<br>', $module->get_usbCurrent());
printf('logs:<br/>pre>%s', $module->get_lastLogs());
<input type='submit' value='refresh'>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

Chaque propriété xxx du module peut être lue grâce à une méthode du type get_xxxx(), et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode set_xxx() Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction set_xxx() correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration

courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode <code>saveToFlash()</code>. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode <code>revertFromFlash()</code>. Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>save settings</TITLE>
<BODY>
<FORM method='get'>
<?php
  include('yocto api.php');
  // Use explicit error handling rather than exceptions
  yDisableExceptions();
  // Setup the API to use the VirtualHub on local machine
  if(yRegisterHub('http://127.0.0.1:4444/',$errmsg) != YAPI_SUCCESS) {
    die("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1");
  @$serial = $ GET['serial'];
  if ($serial != '') {
       // Check if a specified module is available online
       $module = yFindModule("$serial");
       if (!$module->isOnline()) {
           die("Module not connected (check serial and USB cable)");
  } else {
      // or use any connected module suitable for the demo
      $module = yFirstModule();
      if($module) { // skip VirtualHub
           $module = $module->nextModule();
      if(is null($module)) {
           die("No module connected (check USB cable)");
       } else {
           $serial = $module->get serialnumber();
  Print("Module to use: <input name='serial' value='$serial'><br>");
  if (isset($ GET['newname'])){
      $newname = $ GET['newname'];
      if (!yCheckLogicalName($newname))
           die('Invalid name');
      $module->set_logicalName($newname);
$module->saveToFlash();
 printf("Current name: %s<br>", $module->get_logicalName());
print("New name: <input name='newname' value='' maxlength=19><br>");
<input type='submit'>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

Attention, le nombre de cycle d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit de que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, lié à la technologie employé par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction <code>saveToFlash()</code> que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumération des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction <code>yFirstModule()</code> qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la fonction <code>nextModule()</code> de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un <code>NULL</code>. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés


```
<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>inventory</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Device list</H1>
<TT>
<?php
    include('yocto api.php');
    yRegisterHub("http://127.0.0.1:4444/");
    $module = yFirstModule();
    while (!is_null($module)) {
    printf("%s (%s) <bry", $module->get_serialNumber(),
                $module->get productName());
         $module=$module->nextModule();
?>
</TT>
</BODY>
</HTML>
```

8.4. API par callback HTTP et filtres NAT

La librairie PHP est capable de fonctionner dans un mode spécial appelé *Yocto-API par callback HTTP*. Ce mode permet de contrôler des modules Yoctopuce installés derrière un filtre NAT tel qu'un routeur DSL par exemple, et ce sans avoir à un ouvrir un port. L'application typique est le contrôle de modules Yoctopuce situés sur réseau privé depuis un site Web publique.


Le filtre NAT, avantages et inconvénients

Un routeur DSL qui effectue de la traduction d'adresse réseau (NAT) fonctionne un peu comme un petit central téléphonique privé: les postes internes peuvent s'appeler l'un l'autre ainsi que faire des appels vers l'extérieur, mais vu de l'extérieur, il n'existe qu'un numéro de téléphone officiel, attribué au central téléphonique lui-même. Les postes internes ne sont pas atteignables depuis l'extérieur.




Configuration DSL typique, les machines du LAN sont isolées de l'extérieur par le router DSL

Ce qui, transposé en terme de réseau, donne : les appareils connectés sur un réseau domestique peuvent communiquer entre eux en utilisant une adresse IP locale (du genre 192.168.xxx.yyy), et contacter des serveurs sur Internet par leur adresse publique, mais vu de l'extérieur, il n'y a qu'une seule adresse IP officielle, attribuée au routeur DSL exclusivement. Les différents appareils réseau ne sont pas directement atteignables depuis l'extérieur. C'est assez contraignant, mais c'est une protection relativement efficace contre les intrusions.




Les réponses aux requêtes venant des machines du LAN sont routées.



Mais les requêtes venant de l'extérieur sont bloquées.

Voir Internet sans être vu représente un avantage de sécurité énorme. Cependant, cela signifie qu'a priori, on ne peut pas simplement monter son propre serveur Web publique chez soi pour une installation domotique et offrir un accès depuis l'extérieur. Une solution à ce problème, préconisée par de nombreux vendeurs de domotique, consiste à donner une visibilité externe au serveur de domotique lui-même, en ouvrant un port et en ajoutant une règle de routage dans la configuration NAT du routeur DSL. Le problème de cette solution est qu'il expose le serveur de domotique aux attaques externes.

L'API par callback HTTP résoud ce problème sans qu'il soit nécessaire de modifier la configuration du routeur DSL. Le script de contrôle des modules est placé sur un site externe, et c'est le *Virtual Hub* qui est chargé de l'appeler à intervalle régulier.




L'API par callback HTTP utilise le VirtualHub, et c'est lui qui initie les requêtes.

Configuration


L'API callback se sert donc du *Virtual Hub* comme passerelle. Toutes les communications sont initiées par le *Virtual Hub*, ce sont donc des communication sortantes, et par conséquent parfaitement autorisée par le routeur DSL.

Il faut configurer le VirtualHub pour qu'il appelle le script PHP régulièrement. Pour cela il faut:

- 1. Lancer un VirtualHub
- Accéder à son interface, généralement 127.0.0.1:4444
- 3. Cliquer sur le bouton configure de la ligne correspondant au VirtualHub lui-même
- 4. Cliquer sur le bouton edit de la section Outgoing callbacks



Cliquer sur le bouton "configure" de la première ligne



Cliquer sur le bouton "edit" de la section Outgoing callbacks.

This VirtualHub can post the advertised values of all devices on a specific URL on a regular basis. If you wish to use this feature, choose the caliback type follow the steps below carefully. 1. Specify the Type of caliback you want to use Yocto-API caliback Yoctopuse devices can be controlled through remote PHP scripts. That Yocto-API caliback protocol is designed so it can pass trough NAT filters without opening ports. See your device user manual, PHP programming section for more details. 2. Specify the URL to use reporting values. HTTPS protocol is not yet supported. Caliback URL: http://www.mysite.com/yoctotesty/yoctocontrol.php 3. If your caliback requires authentication, enter credentials here. Digest authentication is recommended, but Basic authentication works as well. Usemame: Password: 4. Setup the desired frequency of notifications: No less than But notify after 5. Press on the Test button to check your parameters. 6. When everything works, press on the OK button.		
regular basis. If you wish to use this feature, choose the callback type follow the steps below carefully. 1. Specify the Type of callback you want to use Yocto-API callback Yoctopuce devices can be controlled through remote PHP scripts. That Yocto-API callback protocol is designed so it can pass trough NAT filters without opening ports. See your device user manual, PHP programming section for more details. 2. Specify the URL to use for reporting values. HTTPS protocol is not yet supported. Callback URL: http://www.mysite.com/yoctotesty/yoctocontrol.php 3. If your callback requires authentication, enter credentials here. Digest authentication is recommended, but Basic authentication works as well. Username: Password:		Edit callback
Yoctopuse devices can be controlled through remote PHP scripts. That Yocto-API callback protocol is designed so it can pass trough NAT filters without opening ports. See your device user manual, PHP programming section for more details. 2. Specify the URL to use for reporting values. HTTPS protocol is not yet supported. Callback URL: http://www.mysite.com/yoctotesty/yoctocontrol.php 3. If your callback requires authentication, enter credentials here. Digest authentication is recommended, but Basic authentication works as well. Username: Password: 4. Setup the desired frequency of notifications: No less than But notify after 5. Press on the Test button to check your parameters. 6. When everything works, press on the OK button.	regular basis. If you wish to use this feature, choose the c	
protocol is designed so it can pass trough NAT filters without opening ports. See your device user manual, PHP programming section for more details. 2. Specify the URL to use for reporting values. HTTPS protocol is not yet supported. Callback URL: http://www.mysite.com/yoctotesty/yoctocontrol.php 3. If your callback requires authentication, enter credentials here. Digest authentication is recommended, but Basic authentication works as well. Username: Password: 4. Setup the desired frequency of notifications: No less than But notify after 5. Press on the Test button to check your parameters. 6. When everything works, press on the OK button.	1. Specify the Type of callback you want to use: Yocto-API ca	allback 🔻
Callback URL: http://www.mysite.com/yoctotest/yoctocontrol.php 3. If your callback requires authentication, enter credentials here. Digest authentication is recommended, but Basic authentication works as well. Username: yocto Password: 4. Setup the desired frequency of notifications: No less than 3 seconds between two notification But notify after 600 seconds in any case 5. Press on the Test button to check your parameters. 6. When everything works, press on the OK button.	protocol is designed so it can pass trough NAT filters with	out opening ports. See your
3. If your callback requires authentication, enter credentials here. Digest authentication is recommended, but Basic authentication works as well. Username: Password: 4. Setup the desired frequency of notifications: No less than But notify after 6000 seconds between two notification But notify after 5. Press on the Test button to check your parameters. 6. When everything works, press on the OK button.	2. Specify the URL to use for reporting values. HTTPS protoco	l is not yet supported.
recommended, but Basic authentication works as well. Username: Password: 4. Setup the desired frequency of notifications: No less than But notify after 6000 seconds between two notification But notify after 5. Press on the Test button to check your parameters. 6. When everything works, press on the OK button.	Callback URL: http://www.mysite.com/yoctotest/yoctocor	ntrol.php
Password: 4. Setup the desired frequency of notifications: No less than 3 seconds between two notification But notify after 600 seconds in any case 5. Press on the Test button to check your parameters. 6. When everything works, press on the OK button.		
4. Setup the desired frequency of notifications: No less than But notify after 600 seconds in any case 5. Press on the Test button to check your parameters. 6. When everything works, press on the OK button.	Usemame: yocto	
No less than 3 seconds between two notification But notify after 600 seconds in any case 5. Press on the Test button to check your parameters. 6. When everything works, press on the OK button.	Password:	
But notify after 600 seconds in any case 5. Press on the Test button to check your parameters. 6. When everything works, press on the OK button.	4. Setup the desired frequency of notifications:	
Press on the Test button to check your parameters. When everything works, press on the OK button.	No less than 3 seconds between two notif	ication
6. When everything works, press on the OK button.	But notify after 600 seconds in any case	
	5. Press on the Test button to check your parameters.	
Test Ok Cancel	6. When everything works, press on the OK button.	
Test Ok Cancel		
		Test Ok Cancel

Et choisir "Yocto-API callback".

Il suffit alors de définir l'URL du script PHP et, si nécessaire, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder à cette URL. Les méthodes d'authentification supportées sont basic et digest. La

seconde est plus sûre que la première car elle permet de ne pas transférer le mot de passe sur le réseau.

Utilisation

Du point de vue du programmeur, la seule différence se trouve au niveau de l'appel à la fonction *yRegisterHub*; au lieu d'utiliser une adresse IP, il faut utiliser la chaîne *callback* (ou *http://callback*, qui est équivalent).

```
include("yocto_api.php");
yRegisterHub("callback");
```

La suite du code reste strictement identique. Sur l'interface du *VirtualHub*, il y a en bas de la fenêtre de configuration de l'API par callback HTTP un bouton qui permet de tester l'appel au script PHP.

Il est à noter que le script PHP qui contrôle les modules à distance via l'API par callback HTTP ne peut être appelé que par le *VirtualHub*. En effet, il a besoin des informations postées par le *VirtualHub* pour fonctionner. Pour coder un site Web qui contrôle des modules Yoctopuce de manière interactive, il faudra créer une interface utilisateur qui stockera dans un fichier ou une base de données les actions à effectuer sur les modules Yoctopuce. Ces actions seront ensuite lues puis exécutés par le script de contrôle.

Problèmes courants

Pour que l'API par callback HTTP fonctionne, l'option de PHP *allow_url_fopen* doit être activée. Certains hébergeurs de site web ne l'activent pas par défaut. Le problème se manifeste alors avec l'erreur suivante:

```
error: URL file-access is disabled in the server configuration
```

Pour activer cette option, il suffit de créer dans le même répertoire que le script PHP de contrôle un fichier .htaccess contenant la ligne suivante:

```
php flag "allow url fopen" "On"
```

Selon la politique de sécurité de l'hébergeur, il n'est parfois pas possible d'autoriser cette option à la racine du site web, où même d'installer des scripts PHP recevant des données par un POST HTTP. Dans ce cas il suffit de placer le script PHP dans un sous-répertoire.

Limitations

Cette méthode de fonctionnement qui permet de passer les filtres NAT à moindre frais a malgré tout un prix. Les communications étant initiées par le *Virtual Hub* à intervalle plus ou moins régulier, le temps de réaction à un événement est nettement plus grand que si les modules Yoctopuce étaient pilotés en direct. Vous pouvez configurer le temps de réaction dans la fenêtre ad-hoc du *Virtual Hub*, mais il sera nécessairement de quelques secondes dans le meilleur des cas.

Le mode Yocto-API par callback HTTP n'est pour l'instant disponible qu'en PHP et Node.JS.

8.5. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode <code>isOnline()</code> et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de

seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le isonline(), qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites cidessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction yDisableExceptions() pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode get_state() retournera une valeur Y_STATE_INVALID, une méthode get_currentValue retournera une valeur Y_CURRENTVALUE_INVALID, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera YAPI_SUCCESS si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes <code>errType()</code> et <code>errMessage()</code>. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

9. Utilisation du Yocto-PowerColor en C++

Le C++ n'est pas le langage le plus simple à maîtriser. Pourtant, si on prend soin à se limiter aux fonctionnalités essentielles, c'est un langage tout à fait utilisable pour des petits programmes vite faits, et qui a l'avantage d'être très portable d'un système d'exploitation à l'autre. Sous Windows, tous les exemples et les modèles de projet sont testés avec Microsoft Visual Studio 2010 Express, disponible gratuitement sur le site de Microsoft ¹. Sous Mac OS X, tous les exemples et les modèles de projet sont testés avec XCode 4, disponible sur l'App Store. Par ailleurs, aussi bien sous Mac OS X que sous Linux, vous pouvez compiler les exemples en ligne de commande avec GCC en utilisant le GNUmakefile fourni. De même, sous Windows, un Makefile pour permet de compiler les exemples en ligne de commande, et en pleine connaissance des arguments de compilation et link.

Les librairies Yoctopuce² pour C++ vous sont fournies au format source dans leur intégralité. Une partie de la librairie de bas-niveau est écrite en C pur sucre, mais vous n'aurez à priori pas besoin d'interagir directement avec elle: tout a été fait pour que l'interaction soit le plus simple possible depuis le C++. La librairie vous est fournie bien entendu aussi sous forme binaire, de sorte à pouvoir la linker directement si vous le préférez.

Vous allez rapidement vous rendre compte que l'API C++ defini beaucoup de fonctions qui retournent des objets. Vous ne devez jamais désallouer ces objets vous-même. Ils seront désalloués automatiquement par l'API à la fin de l'application.

Afin des les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des applications consoles. Il va de soit que que les fonctionnement des librairies est strictement identiques si vous les intégrez dans une application dotée d'une interface graphique. Vous trouverez dans la dernière section de ce chapitre toutes les informations nécessaires à la création d'un projet à neuf linké avec les librairies Yoctopuce.

9.1. Contrôle de la fonction ColorLed

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-PowerColor. Voici le squelette d'un fragment de code C++ qui utilise la fonction ColorLed.

```
#include "yocto_api.h"
#include "yocto_colorled.h"

[...]
String errmsg;
YColorLed *colorled;
```

² www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-cpp-express

```
// On récupère l'objet représentant le module (ici connecté en local sur USB)
yRegisterHub("usb", errmsg);
colorled = yFindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1");

// Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
if(colorled->isOnline())
{
    // Utiliser colorled->set_rgbColor(), ...
}
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

yocto_api.h et yocto_colorled.h

Ces deux fichiers inclus permettent d'avoir accès aux fonctions permettant de gérer les modules Yoctopuce. yocto_api.h doit toujours être utilisé, yocto_colorled.h est nécessaire pour gérer les modules contenant une led RGB, comme le Yocto-PowerColor.

yRegisterHub

La fonction yRegisterHub initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Utilisée avec le paramètre "usb", elle permet de travailler avec les modules connectés localement à la machine. Si l'initialisation se passe mal, cette fonction renverra une valeur différente de YAPI SUCCESS, et retournera via le paramètre errmsg un explication du problème.

vFindColorLed

La fonction yFindColorLed, permet de retrouver une led RGB en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-PowerColor avec le numéros de série YRGBHI01-123456 que vous auriez appelé "MonModule" et dont vous auriez nommé la fonction colorLed1 "MaFonction", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que MaFonction ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
YColorLed *colorled = yFindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1");
YColorLed *colorled = yFindColorLed("YRGBHI01-123456.MaFonction");
YColorLed *colorled = yFindColorLed("MonModule.colorLed1");
YColorLed *colorled = yFindColorLed("MonModule.MaFonction");
YColorLed *colorled = yFindColorLed("MaFonction");
```

 $\verb|yFindColorLed| renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler la led RGB.$

isOnline

La méthode isOnline () de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

set rgbColor

La méthode set_rgbColor() de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de régler la couleur de la led correspondante. La Couleur est donnée en coordonnées RGB codées sous forme d'un entier.

rgbMove

La méthode rgbMove () de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de lancer une transition entre la couleur courante et une autre couleur RGB donnée en paramètre. Cette fonction prend aussi en paramètre le temps accordé pour effecter la transition.

Les méthodes <code>set_rgbColor()</code> et <code>rgbMove()</code> existent aussi en version HSL. En guise d'exercice, vous pourriez modifier l'exemple précèdent pour utiliser le système HSL. Vous pourriez ainsi observer les différences de comportement. En HSL pour le rouge est codé <code>0xFFFF80</code>, le vert est codé <code>0x55FF80</code> et du bleu est codé <code>0xA9FF80</code>.

Un exemple réel

Lancez votre environnement C++ et ouvrez le projet exemple correspondant, fourni dans le répertoire **Examples/Doc-GettingStarted-Yocto-PowerColor** de la librairie Yoctopuce. Si vous préférez travailler avec votre éditeur de texte préféré, ouvrez le fichier main.cpp, vous taperez simplement make dans le répertoire de l'exemple pour le compiler.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

```
#include "yocto_api.h"
#include "yocto colorled.h"
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
static void usage(void)
{ cout << "Wrong command line arguments" << endl;</pre>
   cout << "Eg." << endl;</pre>
    cout << " demo any FF1493 " << endl;
cerr << " demo YRGBHI01-123456 red" << endl;</pre>
    u64 now = yGetTickCount();  // dirty active wait loop
        while (yGetTickCount()-now<3000);</pre>
    exit(1);
int main(int argc, const char * argv[])
                  errmsa;
    string
    string
                  target;
    YColorLed *led1;
    string
                 color str;
    unsigned int color;
    if(argc < 3) {
        usage();
    target = (string) argv[1];
color_str = (string) argv[2];
    if (color str == "red")
         color = 0xFF0000;
    else if ( color str == "green")
        color = 0 \times 0 \overline{0} FF00;
    else if (color str == "blue")
        color = 0 \times \overline{00000FF};
         color = (unsigned int)strtoul(color str.c str(), NULL, 16);
    // Setup the API to use local USB devices
if (yRegisterHub("usb", errmsg) != YAPI_SUCCESS) {
    cerr << "RegisterHub error: " << errmsg << endl;</pre>
         return 1;
    if (target == "any") {
         led1 = yFirstColorLed();
         if (led1==NULL) {
             cout << "No module connected (check USB cable)" << endl;</pre>
             return 1;
    } else {
         led1 = yFindColorLed(target + ".colorLed1");
    if (led1->isOnline()) {
         led1->rgbMove(color,1000); // smooth transition
    } else {
         cout << "Module not connected (check identification and USB cable)" << endl;</pre>
```

```
return 0;
}
```

9.2. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include "yocto api.h"
using namespace std;
static void usage(const char *exe)
    cout << "usage: " << exe << " <serial or logical name> [ON/OFF]" << endl;</pre>
    exit(1);
int main(int argc, const char * argv[])
    string
                errmsq;
     // Setup the API to use local USB devices
    if(yRegisterHub("usb", errmsg) != YAPI SUCCESS) {
        cerr << "RegisterHub error: " << errmsg << endl;
         return 1;
    if(argc < 2)
         usage(argv[0]);
    YModule *module = yFindModule(argv[1]); // use serial or logical name
    if (module->isOnline()) {
         if (argc > 2) {
             if (string(argv[2]) == "ON")
                  module->set beacon (Y BEACON ON);
                  module->set_beacon(Y_BEACON_OFF);
        cout << "serial: " << module->get_serialNumber() << endl;
cout << "logical name: " << module->get_logicalName() << endl;
cout << "luminosity: " << module->get_luminosity() << endl;
cout << "beacon: ";</pre>
         if (module->get_beacon()==Y_BEACON_ON)
    cout << "ON" << endl;</pre>
         else
            cout << "OFF" << endl;</pre>
         cout << "Logs:"<< endl << module->get_lastLogs() << endl;</pre>
         cout << argv[1] << " not connected (check identification and USB cable)"</pre>
              << endl:
    return 0;
```

Chaque propriété xxx du module peut être lue grâce à une méthode du type get_xxxx(), et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode set_xxx() Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction $\mathtt{set_xxx}()$ correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode $\mathtt{saveToFlash}()$. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode $\mathtt{revertFromFlash}()$. Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include "yocto api.h"
using namespace std;
static void usage (const char *exe)
    cerr << "usage: " << exe << " <serial> <newLogicalName>" << endl;</pre>
   exit(1);
int main(int argc, const char * argv[])
   string
              errmsq;
    // Setup the API to use local USB devices
    if(yRegisterHub("usb", errmsg) != YAPI SUCCESS) {
        cerr << "RegisterHub error: " << errmsg << endl;</pre>
        return 1;
    if(argc < 2)
        usage(argv[0]);
   YModule *module = yFindModule(argv[1]); // use serial or logical name
    if (module->isOnline()) {
        if (argc >= 3){
            string newname = argv[2];
            if (!yCheckLogicalName(newname)) {
                cerr << "Invalid name (" << newname << ")" << endl;</pre>
                usage(argv[0]);
            module->set logicalName(newname);
            module->saveToFlash();
        cout << "Current name: " << module->get logicalName() << endl;</pre>
    } else {
        cout << argv[1] << " not connected (check identification and USB cable)"</pre>
             << endl;
    return 0;
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction <code>saveToFlash()</code> que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumeration des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction <code>yFirstModule()</code> qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la fonction <code>nextModule()</code> de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un <code>NULL</code>. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
#include <iostream>
#include "yocto_api.h"

using namespace std;
int main(int argc, const char * argv[])
{
    string         errmsg;

    // Setup the API to use local USB devices
    if(yRegisterHub("usb", errmsg) != YAPI_SUCCESS) {
        cerr << "RegisterHub error: " << errmsg << endl;
        return 1;
    }

    cout << "Device list: " << endl;

    YModule *module = yFirstModule();
    while (module != NULL) {
        cout << module->get_serialNumber() << " ";
        cout << module->get_productName() << endl;
        module = module->nextModule();
    }
    return 0;
}
```

9.3. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode <code>isOnline()</code> et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le <code>isOnline()</code>, qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites cidessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction yDisableExceptions() pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode get_state() retournera une valeur Y_STATE_INVALID, une méthode get_currentValue retournera une valeur Y_CURRENTVALUE_INVALID, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait

de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera YAPI_SUCCESS si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes <code>errType()</code> et <code>errMessage()</code>. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

9.4. Intégration de la librairie Yoctopuce en C++

Selon vos besoins et vos préférences, vous pouvez être mené à intégrer de différentes manières la librairie à vos projets. Cette section explique comment implémenter les différentes options.

Intégration au format source

L'intégration de toutes les sources de la librairie dans vos projets a plusieurs avantages:

- Elle garanti le respect des conventions de compilation de votre projet (32/64 bits, inclusion des symboles de debug, caractères unicode ou ASCII, etc.);
- Elle facilite le déboggage si vous cherchez la cause d'un problème lié à la librairie Yoctopuce
- Elle réduit les dépendances sur des composants tiers, par exemple pour parer au cas où vous pourriez être mené à recompiler ce projet pour une architecture différente dans de nombreuses années.
- Elle ne requiert pas l'installation d'une librairie dynamique spécifique à Yoctopuce sur le système final, tout est dans l'exécutable.

Pour intégrer le code source, le plus simple est d'inclure simplement le répertoire Sources de la librairie Yoctopuce à votre **IncludePath**, et d'ajouter tous les fichiers de ce répertoire (y compris le sous-répertoire yapi) à votre projet.

Pour que votre projet se construise ensuite correctement, il faudra linker avec votre projet les librairies systèmes requises, à savoir:

- Pour Windows: les librairies sont mises automatiquement
- Pour Mac OS X: IOKit.framework et CoreFoundation.framework
- Pour Linux: libm, libpthread, libusb1.0 et libstdc++

Intégration en librairie statique

L'intégration de de la librairie Yoctopuce sous forme de librairie statique est une manière plus simple de construire un petit exécutable utilisant des modules Yoctopuce. Elle permet une compilation rapide du programme en une seule commande. Elle ne requiert pas non plus l'installation d'une librairie dynamique spécifique à Yoctopuce sur le système final, tout est dans l'exécutable.

Pour intégrer la librairie statique Yoctopuce à votre projet, vous devez inclure le répertoire Sources de la librairie Yoctopuce à votre IncludePath, et ajouter le sous-répertoire de Binaries/... correspondant à votre système d'exploitation à votre LibPath.

Ensuite, pour que votre projet se construise ensuite correctement, il faudra linker avec votre projet la librairie Yoctopuce et les librairies systèmes requises:

- Pour Windows: yocto-static.lib
- Pour Mac OS X. libyocto-static.a. IOKit.framework et CoreFoundation.framework
- Pour Linux: libyocto-static.a, libm, libpthread, libusb1.0 et libstdc++.

Attention, sous Linux, si vous voulez compiler en ligne de commande avec GCC, il est en général souhaitable de linker les librairies systèmes en dynamique et non en statique. Pour mélanger sur la même ligne de commande des librairies statiques et dynamiques, il faut passer les arguments suivants:

```
gcc (...) -W1,-Bstatic -lyocto-static -W1,-Bdynamic -lm -lpthread -lusb-1.0 -lstdc++
```

Intégration en librairie dynamique

L'intégration de la librairie Yoctopuce sous forme de librairie dynamique permet de produire un exécutable plus petit que les deux méthodes précédentes, et de mettre éventuellement à jour cette librairie si un correctif s'avérait nécessaire sans devoir recompiler le code source de l'application. Par contre, c'est un mode d'intégration qui exigera systématiquement de copier la librairie dynamique sur la machine cible ou l'application devra être lancée (yocto.dll sous Windows, libyocto.so.1.0.1 sous Mac OS X et Linux).

Pour intégrer la librairie dynamique Yoctopuce à votre projet, vous devez inclure le répertoire Sources de la librairie Yoctopuce à votre IncludePath, et ajouter le sous-répertoire de Binaries/... correspondant à votre système d'exploitation à votre LibPath.

Ensuite, pour que votre projet se construise ensuite correctement, il faudra linker avec votre projet la librairie dynamique Yoctopuce et les librairies systèmes requises:

- Pour Windows: yocto.lib
- Pour Mac OS X: libyocto, IOKit.framework et CoreFoundation.framework
- Pour Linux: libyocto, libm, libpthread, libusb1.0 et libstdc++.

Avec GCC, la ligne de commande de compilation est simplement:

```
gcc (...) -lyocto -lm -lpthread -lusb-1.0 -lstdc++
```

10. Utilisation du Yocto-PowerColor en Objective-C

Objective-C est le langage de prédilection pour programmer sous Mac OS X, en raison de son intégration avec le générateur d'interfaces Cocoa. Pour pouvoir utiliser la libraire Objective-C vous aurez impérativement besoin de XCode 4.2, qui est disponible gratuitement sous Lion. Si vous êtes encore sous Snow Leopard il vous faudra être enregistré comme développeur auprès d'Apple pour pourvoir télécharger XCode 4.2. La librairie Yoctopuce est compatible ARC. Il vous sera donc possible de coder vos projet soit en utilisant la traditionnelle méthode de *retain / release*, soit en activant l'*Automatic Reference Counting*.

Les librairies Yoctopuce¹ pour Objective-C vous sont fournies au format source dans leur intégralité. Une partie de la librairie de bas-niveau est écrite en C pur sucre, mais vous n'aurez à priori pas besoin d'interagir directement avec elle: tout a été fait pour que l'interaction soit le plus simple possible depuis Objective-C.

Vous allez rapidement vous rendre compte que l'API Objective-C définit beaucoup de fonctions qui retournent des objets. Vous ne devez jamais désallouer ces objets vous-même. Ils seront désalloués automatiquement par l'API à la fin de l'application.

Afin des les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des applications consoles. Il va de soit que que les fonctionnement des librairies est strictement identiques si vous les intégrez dans une application dotée d'une interface graphique. Vous trouverez sur le blog de Yoctopuce un exemple détaillé² avec des séquences vidéo montrant comment intégrer les fichiers de la librairie à vos projets.

10.1. Contrôle de la fonction ColorLed

Lancez Xcode 4.2 et ouvrez le projet exemple correspondant, fourni dans le répertoire **Examples/ Doc-GettingStarted-Yocto-PowerColor** de la librairie Yoctopuce.

```
#import <Foundation/Foundation.h>
#import "yocto_api.h"
#import "yocto_colorled.h"

static void usage(void)
{
    NSLog(@"usage: demo <serial_number> [ color | rgb ]");
    NSLog(@" demo <logical_name> [ color | rgb ]");
    NSLog(@" demo any [ color | rgb ] (use any discovered device)");
    NSLog(@"Eg.");
    NSLog(@" demo any FF1493 ");
```

www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

² www.yoctopuce.com/FR/article/nouvelle-librairie-objective-c-pour-mac-os-x

```
NSLog(@"
              demo YRGBHI01-123456 red");
   exit(1);
int main(int argc, const char * argv[])
   NSError * error:
    if(argc < 3) {
       usage();
    @autoreleasepool {
        // Setup the API to use local USB devices
        if([YAPI RegisterHub:@"usb": &error] != YAPI_SUCCESS) {
            NSLog(@"RegisterHub error: %@", [error localizedDescription]);
        NSString *target = [NSString stringWithUTF8String:argv[1]];
        NSString *color str = [NSString stringWithUTF8String:argv[2]];
        if ([target isEqualToString:@"any"])
            YColorLed *colorLed = [YColorLed FirstColorLed];
            if (colorLed==NULL) {
                NSLog(@"No Yocto-Color connected (check USB cable)");
            target = [[colorLed module] serialNumber];
       YColorLed *led1 = [YColorLed FindColorLed:[target
stringByAppendingString:@".colorLed1"]];
        unsigned color;
        if ([color str isEqualToString:@"red"])
           color = 0xFF0000;
        else if ([color_str isEqualToString:@"green"])
            color = 0x00FF00;
        else if ([color str isEqualToString:@"blue"])
           color = 0x0000FF;
            color = (int)strtoul([color str UTF8String], NULL, 16);
        if ([led1 isOnline]) {
            [led1 rgbMove:color:1000]; // smooth transition
        } else {
           NSLog(@"Module not connected (check identification and USB cable) \n");
    return 0;
```

Il n'y a que peu de lignes véritablement importantes dans le code précédent. Nous allons les expliquer en détail.

yocto api.h et yocto colorled.h

Ces deux fichiers importés permettent d'avoir accès aux fonctions permettant de gérer les modules Yoctopuce. yocto_api.h doit toujours être utilisé, yocto_colorled.h est nécessaire pour gérer les modules contenant une led RGB, comme le Yocto-PowerColor.

yRegisterHub

La fonction yRegisterHub initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Utilisée avec le paramètre @"usb", elle permet de travailler avec les modules connectés localement à la machine. Si l'initialisation se passe mal, cette fonction renverra une valeur différente de YAPI SUCCESS, et retournera via le paramètre errmsq un explication du problème.

yFindColorLed

La fonction yFindColorLed, permet de retrouver une led RGB en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms

logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-PowerColor avec le numéros de série YRGBHI01-123456 que vous auriez appelé "MonModule" et dont vous auriez nommé la fonction colorLed1 "MaFonction", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que MaFonction ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
YColorLed *colorled = yFindColorLed(@"YRGBHI01-123456.colorLed1");
YColorLed *colorled = yFindColorLed(@"YRGBHI01-123456.MaFonction");
YColorLed *colorled = yFindColorLed(@"MonModule.colorLed1");
YColorLed *colorled = yFindColorLed(@"MonModule.MaFonction");
YColorLed *colorled = yFindColorLed(@"MaFonction");
```

yFindColorLed renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler la led RGB.

isOnline

La méthode isOnline () de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

set_rgbColor

La méthode set_rgbColor() de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de régler la couleur de la led correspondante. La Couleur est donnée en coordonnées RGB codées sous forme d'un entier.

rgbMove

La méthode rgbMove () de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de lancer une transition entre la couleur courante et une autre couleur RGB donnée en paramètre. Cette fonction prend aussi en paramètre le temps accordé pour effecter la transition.

Les méthodes <code>set_rgbColor()</code> et <code>rgbMove()</code> existent aussi en version HSL. En guise d'exercice, vous pourriez modifier l'exemple précèdent pour utiliser le système HSL. Vous pourriez ainsi observer les différences de comportement. En HSL pour le rouge est codé <code>0xFFFF80</code>, le vert est codé <code>0x55FF80</code> et du bleu est codé <code>0xA9FF80</code>.

10.2. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
#import <Foundation/Foundation.h>
#import "yocto_api.h"
static void usage (const char *exe)
    NSLog(@"usage: %s <serial or logical name> [ON/OFF] \n", exe);
    exit(1);
int main (int argc, const char * argv[])
    NSError *error;
    @autoreleasepool {
        // Setup the API to use local USB devices
if([YAPI RegisterHub:@"usb": &error] != YAPI_SUCCESS) {
            NSLog(@"RegisterHub error: %@", [error localizedDescription]);
            return 1;
        if(argc < 2)
            usage(argv[0]);
        NSString *serial or name =[NSString stringWithUTF8String:argv[1]];
        YModule *module = [YModule FindModule:serial_or_name]; // use serial or logical
        if ([module isOnline]) {
```

```
if (argc > 2) {
                   if (strcmp(argv[2], "ON") == 0)
                        [module setBeacon:Y_BEACON_ON];
                        [module setBeacon:Y BEACON OFF];
              NSLog(@"serial: %@\n", [module serialNumber]);
NSLog(@"logical name: %@\n", [module logicalName]);
NSLog(@"luminosity: %d\n", [module luminosity]);
              NSLog(@"beacon:
                                        ");
              if ([module beacon] == Y BEACON ON)
                 NSLog(@"ON\n");
                 NSLog(@"OFF\n");
                                        %d sec\n'', [module upTime]/1000);
              NSLog(@"upTime:
              NSLog(@"USB current: %d mA\n", [module usbCurrent]);
              NSLog(@"logs: %@\n", [module get lastLogs]);
         } else {
              NSLog(@"%@ not connected (check identification and USB cable)\n", serial or name
);
    return 0;
```

Chaque propriété xxx du module peut être lue grâce à une méthode du type get_xxxx, et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode set_xxx: Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction set_xxx: correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode saveToFlash. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode revertFromFlash. Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
#import <Foundation/Foundation.h>
#import "yocto api.h"
static void usage(const char *exe)
    NSLog(@"usage: %s <serial> <newLogicalName>\n",exe);
   exit(1);
int main (int argc, const char * argv[])
   NSError *error:
    @autoreleasepool {
        // Setup the API to use local USB devices
        if(yRegisterHub(@"usb", &error) != YAPI SUCCESS) {
            NSLog(@"RegisterHub error: %@", [error localizedDescription]);
            return 1;
        if(argc < 2)</pre>
           usage(argv[0]);
        NSString *serial_or_name =[NSString stringWithUTF8String:argv[1]];
        YModule *module = yFindModule(serial or name); // use serial or logical name
        if (module.isOnline) {
            if (argc >= 3){
                NSString *newname = [NSString stringWithUTF8String:argv[2]];
                if (!yCheckLogicalName(newname)){
                    NSLog(@"Invalid name (%@)\n", newname);
                    usage(argv[0]);
```

```
    module.logicalName = newname;
        [module saveToFlash];
}
    NSLog(@"Current name: %@\n", module.logicalName);
} else {
    NSLog(@"%@ not connected (check identification and USB cable)\n", serial_or_name
);
}
return 0;
}
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction <code>saveToFlash</code> que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumeration des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction yFirstModule() qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la fonction nextModule() de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un NULL. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

10.3. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode <code>isOnline()</code> et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une

erreur se produisant après le isOnline(), qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites cidessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction yDisableExceptions() pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode get_state() retournera une valeur Y_STATE_INVALID, une méthode get_currentValue retournera une valeur Y_CURRENTVALUE_INVALID, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera YAPI_SUCCESS si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes <code>errType()</code> et <code>errMessage()</code>. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

11. Utilisation du Yocto-PowerColor en VisualBasic .NET

VisualBasic a longtemps été la porte d'entrée privilégiée vers le monde Microsoft. Nous nous devions donc d'offrir notre interface pour ce langage, même si la nouvelle tendance est le C#. Tous les exemples et les modèles de projet sont testés avec Microsoft Visual Basic 2010 Express, disponible gratuitement sur le site de Microsoft ¹.

11.1. Installation

Téléchargez la librairie Yoctopuce pour Visual Basic depuis le site web de Yoctopuce². Il n'y a pas de programme d'installation, copiez simplement de contenu du fichier zip dans le répertoire de votre choix. Vous avez besoin essentiellement du contenu du répertoire Sources. Les autres répertoires contiennent la documentation et quelques programmes d'exemple. Les projets d'exemple sont des projets Visual Basic 2010, si vous utilisez une version antérieure, il est possible que vous ayez à reconstruire la structure de ces projets.

11.2. Utilisation l'API yoctopuce dans un projet Visual Basic

La librairie Yoctopuce pour Visual Basic .NET se présente sous la forme d'une DLL et de fichiers sources en Visual Basic. La DLL n'est pas une DLL .NET mais une DLL classique, écrite en C, qui gère les communications à bas niveau avec les modules³. Les fichiers sources en Visual Basic gèrent la partie haut niveau de l'API. Vous avez donc besoin de cette DLL et des fichiers .vb du répertoire Sources pour créer un projet gérant des modules Yoctopuce.

Configuration d'un projet Visual Basic

Les indications ci-dessous sont fournies pour Visual Studio express 2010, mais la procédure est semblable pour les autres versions.

Commencez par créer votre projet, puis depuis le panneau **Explorateur de solutions** effectuez un clic droit sur votre projet, et choisissez **Ajouter** puis **Elément existant**.

Une fenêtre de sélection de fichiers apparaît: sélectionnez le fichier yocto_api.vb et les fichiers correspondant aux fonctions des modules Yoctopuce que votre projet va gérer. Dans le doute, vous pouvez aussi sélectionner tous les fichiers.

¹ http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-basic-express

www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

³ Les sources de cette DLL sont disponibles dans l'API C++

Vous avez alors le choix entre simplement ajouter ces fichiers à votre projet, ou les ajouter en tant que lien (le bouton **Ajouter** est en fait un menu déroulant). Dans le premier cas, Visual Studio va copier les fichiers choisis dans votre projet, dans le second Visual Studio va simplement garder un lien sur les fichiers originaux. Il est recommandé d'utiliser des liens, une éventuelle mise à jour de la librairie sera ainsi beaucoup plus facile.

Ensuite, ajoutez de la même manière la dll yapi.dll, qui se trouve dans le répertoire Sources/dll⁴. Puis depuis la fenêtre **Explorateur de solutions**, effectuez un clic droit sur la DLL, choisissez **Propriété** et dans le panneau **Propriétés**, mettez l'option **Copier dans le répertoire de sortie** à **toujours copier**. Vous êtes maintenant prêt à utiliser vos modules Yoctopuce depuis votre environnement Visual Studio.

Afin de les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des applications consoles. Il va de soit que que les fonctionnement des librairies est strictement identiques si vous les intégrez dans une application dotée d'une interface graphique.

11.3. Contrôle de la fonction ColorLed

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-PowerColor. Voici le squelette d'un fragment de code VisualBasic .NET qui utilise la fonction ColorLed.

```
[...]
Dim errmsg As String
Dim colorled As YColorLed

REM On récupère l'objet représentant le module (ici connecté en local sur USB)
yRegisterHub("usb", errmsg)
colorled = yFindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1")

REM Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
If (colorled.isOnline()) Then
REM Utiliser colorled.set_rgbColor(), ...
End If
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

yRegisterHub

La fonction yRegisterHub initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Utilisée avec le paramètre "usb", elle permet de travailler avec les modules connectés localement à la machine. Si l'initialisation se passe mal, cette fonction renverra une valeur différente de YAPI SUCCESS, et retournera via le paramètre errmsg un explication du problème.

vFindColorLed

La fonction yFindColorLed, permet de retrouver une led RGB en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-PowerColor avec le numéros de série YRGBHI01-123456 que vous auriez appelé "MonModule" et dont vous auriez nommé la fonction colorLed1 "MaFonction", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que MaFonction ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
colorled = yFindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1")
colorled = yFindColorLed("YRGBHI01-123456.MaFonction")
colorled = yFindColorLed("MonModule.colorLed1")
colorled = yFindColorLed("MonModule.MaFonction")
colorled = yFindColorLed("MaFonction")
```

yFindColorLed renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler la led RGB.

⁴ Pensez à changer le filtre de la fenêtre de sélection de fichiers, sinon la DLL n'apparaîtra pas

isOnline

La méthode isOnline () de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

set_rgbColor

La méthode set_rgbColor() de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de régler la couleur de la led correspondante. La Couleur est donnée en coordonnées RGB codées sous forme d'un entier.

rgbMove

La méthode rgbMove () de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de lancer une transition entre la couleur courante et une autre couleur RGB donnée en paramètre. Cette fonction prend aussi en paramètre le temps accordé pour effecter la transition.

Les méthodes <code>set_rgbColor()</code> et <code>rgbMove()</code> existent aussi en version HSL. En guise d'exercice, vous pourriez modifier l'exemple précèdent pour utiliser le système HSL. Vous pourriez ainsi observer les différences de comportement. En HSL pour le rouge est codé <code>0xFFF80</code>, le vert est codé <code>0x55FF80</code> et du bleu est codé <code>0xA9FF80</code>.

Un exemple réel

Lancez Microsoft VisualBasic et ouvrez le projet exemple correspondant, fourni dans le répertoire **Examples/Doc-GettingStarted-Yocto-PowerColor** de la librairie Yoctopuce.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

```
Imports System. Reflection
Imports System.IO
Module Module1
  Private Sub Usage()
   Dim errmsg As String = ""
    Dim exe As String = Path.GetFileName(Assembly.GetExecutingAssembly().Location)
    Console.WriteLine("Bad command line arguments")
    Console.WriteLine(exe + " <serial_number> [ color | rgb ]")
    Console.WriteLine(exe + " <logical name> [ color | rgb ]")
    Console.WriteLine(exe + " any [ color | rgb ] ")
    Console.WriteLine("Eg.")
    Console.WriteLine(exe + " any FF1493 ")
    Console.WriteLine(exe + " YRGBHI01-123456 red")
    System. Threading. Thread. Sleep (2500)
    End
  End Sub
  Sub Main()
    Dim argv() As String = System.Environment.GetCommandLineArgs()
    Dim errmsg As String = ""
    Dim target As String
    Dim led1 As YColorLed
    Dim color str As String
    Dim color As Integer
    REM Setup the API to use local USB devices
    If (yRegisterHub("usb", errmsg) <> YAPI_SUCCESS) Then
     Console.WriteLine("RegisterHub error: " + errmsg)
    End If
   If argv.Length < 3 Then Usage()</pre>
    target = argv(1)
    color str = argv(2).ToUpper()
    If (color str = "RED") Then
      color = &HFF0000
    ElseIf (color_str = "GREEN") Then
```

```
color = &HFF00
   ElseIf (color_str = "BLUE") Then
     color = &HFF
     color = CInt(Val("&H" + color str))
   End If
   If target = "any" Then
      led1 = yFirstColorLed()
      If led1 Is Nothing Then
       Console.WriteLine("No module connected (check USB cable) ")
     End If
   Else
     led1 = yFindColorLed(target + ".colorLed1")
   End If
   If (led1.isOnline()) Then
     led1.rgbMove(color, 1000) REM smooth transition
   Else
      Console.WriteLine("Module not connected (check identification and USB cable)")
   End If
 End Sub
End Module
```

11.4. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
Imports System.IO
Imports System.Environment
Module Module1
  Sub usage()
    Console.WriteLine("usage: demo <serial or logical name> [ON/OFF]")
  End Sub
  Sub Main()
    Dim argv() As String = System.Environment.GetCommandLineArgs()
    Dim errmsg As String = ""
    Dim m As ymodule
    If (yRegisterHub("usb", errmsg) <> YAPI SUCCESS) Then
      Console.WriteLine("RegisterHub error: " + errmsq)
      End
    End If
    If argv.Length < 2 Then usage()</pre>
    m = yFindModule(argv(1)) REM use serial or logical name
    If (m.isOnline()) Then
      If argv.Length > 2 Then
   If argv(2) = "ON" Then m.set_beacon(Y_BEACON_ON)
        If argv(2) = "OFF" Then m.set beacon(Y BEACON OFF)
      Console.WriteLine("serial: " + m.get_serialNumber())
Console.WriteLine("logical name: " + m.get_logicalName())
                                          " + Str(m.get_luminosity()))
      Console.WriteLine("luminosity:
      Console.Write("beacon:
      If (m.get beacon() = Y BEACON ON) Then
        Console.WriteLine("ON")
      Else
        Console.WriteLine("OFF")
      End If
                                      " + Str(m.get_upTime() / 1000) + " sec")
      Console.WriteLine("upTime:
      Console.WriteLine("USB current: " + Str(m.get_usbCurrent()) + " mA")
      Console.WriteLine("Logs:")
```

```
Console.WriteLine(m.get_lastLogs())
Else
Console.WriteLine(argv(1) + " not connected (check identification and USB cable)")
End If

End Sub
End Module
```

Chaque propriété xxx du module peut être lue grâce à une méthode du type get_xxxx(), et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode set_xxx() Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction $\mathtt{set}_\mathtt{xxx}()$ correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode $\mathtt{saveToFlash}()$. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode $\mathtt{revertFromFlash}()$. Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
Module Module1
  Sub usage()
    Console.WriteLine("usage: demo <serial or logical name> <new logical name>")
    End
  End Sub
  Sub Main()
    Dim argv() As String = System.Environment.GetCommandLineArgs()
    Dim errmsg As String = ""
    Dim newname As String
    Dim m As YModule
    If (argv.Length <> 3) Then usage()
    REM Setup the API to use local USB devices
    If yRegisterHub("usb", errmsg) <> YAPI_SUCCESS Then
      Console.WriteLine("RegisterHub error: " + errmsg)
      End
    End If
    m = yFindModule(argv(1)) REM use serial or logical name
    If m.isOnline() Then
      newname = argv(2)
      If (Not yCheckLogicalName(newname)) Then
        Console.WriteLine("Invalid name (" + newname + ")")
      End If
      m.set logicalName(newname)
      m.saveToFlash() REM do not forget this
      Console.Write("Module: serial= " + m.get_serialNumber)
      Console.Write(" / name= " + m.get_logicalName())
      Console.Write("not connected (check identification and USB cable")
    End If
  End Sub
End Module
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite,

liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction <code>saveToFlash()</code> que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumeration des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction yFirstModule() qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la fonction nextModule() de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un Nothing. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
Module Module1
  Sub Main()
    Dim M As ymodule
    Dim errmsg As String = ""
    REM Setup the API to use local USB devices
    If vRegisterHub("usb", errmsg) <> YAPI SUCCESS Then
      Console.WriteLine("RegisterHub error: " + errmsg)
    End If
    Console.WriteLine("Device list")
    M = yFirstModule()
    While M IsNot Nothing
     Console.WriteLine(M.get serialNumber() + " (" + M.get productName() + ")")
      M = M.nextModule()
    End While
  End Sub
    End Module
```

11.5. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode <code>isOnline()</code> et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le <code>isOnline()</code>, qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites cidessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction yDisableExceptions() pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode get_state() retournera une valeur Y_STATE_INVALID, une méthode get_currentValue retournera une valeur Y_CURRENTVALUE_INVALID, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera YAPI_SUCCESS si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes <code>errType()</code> et <code>errMessage()</code>. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

12. Utilisation du Yocto-PowerColor en C#

C# (prononcez C-Sharp) est un langage orienté objet promu par Microsoft qui n'est pas sans rappeller Java. Tout comme Visual Basic et Delphi, il permet de créer des applications Windows relativement facilement. Tous les exemples et les modèles de projet sont testés avec Microsoft C# 2010 Express, disponible gratuitement sur le site de Microsoft ¹.

12.1. Installation

Téléchargez la librairie Yoctopuce pour Visual C# depuis le site web de Yoctopuce². Il n'y a pas de programme d'installation, copiez simplement de contenu du fichier zip dans le répertoire de votre choix. Vous avez besoin essentiellement du contenu du répertoire Sources. Les autres répertoires contiennent la documentation et quelques programmes d'exemple. Les projets d'exemple sont des projets Visual C# 2010, si vous utilisez une version antérieure, il est possible que vous ayez à reconstruire la structure de ces projets.

12.2. Utilisation l'API voctopuce dans un projet Visual C#

La librairie Yoctopuce pour Visual C# .NET se présente sous la forme d'une DLL et de fichiers sources en Visual C#. La DLL n'est pas une DLL .NET mais une DLL classique, écrite en C, qui gère les communications à bas niveau avec les modules³. Les fichiers sources en Visual C# gèrent la partie haut niveau de l'API. Vous avez donc besoin de cette DLL et des fichiers .cs du répertoire Sources pour créer un projet gérant des modules Yoctopuce.

Configuration d'un projet Visual C#

Les indications ci-dessous sont fournies pour Visual Studio express 2010, mais la procédure est semblable pour les autres versions.

Commencez par créer votre projet, puis depuis le panneau **Explorateur de solutions** effectuez un clic droit sur votre projet, et choisissez **Ajouter** puis **Elément existant**.

Une fenêtre de sélection de fichiers apparaît: sélectionnez le fichier yocto_api.cs et les fichiers correspondant aux fonctions des modules Yoctopuce que votre projet va gérer. Dans le doute, vous pouvez aussi sélectionner tous les fichiers.

¹ http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-csharp-express

www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

³ Les sources de cette DLL sont disponibles dans l'API C++

Vous avez alors le choix entre simplement ajouter ces fichiers à votre projet, ou les ajouter en tant que lien (le bouton **Ajouter** est en fait un menu déroulant). Dans le premier cas, Visual Studio va copier les fichiers choisis dans votre projet, dans le second Visual Studio va simplement garder un lien sur les fichiers originaux. Il est recommandé d'utiliser des liens, une éventuelle mise à jour de la librairie sera ainsi beaucoup plus facile.

Ensuite, ajoutez de la même manière la dll yapi.dll, qui se trouve dans le répertoire Sources/dll⁴. Puis depuis la fenêtre **Explorateur de solutions**, effectuez un clic droit sur la DLL, choisissez **Propriété** et dans le panneau **Propriétés**, mettez l'option **Copier dans le répertoire de sortie** à **toujours copier**. Vous êtes maintenant prêt à utiliser vos modules Yoctopuce depuis votre environnement Visual Studio.

Afin de les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des applications consoles. Il va de soit que que les fonctionnement des librairies est strictement identiques si vous les intégrez dans une application dotée d'une interface graphique.

12.3. Contrôle de la fonction ColorLed

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-PowerColor. Voici le squelette d'un fragment de code C# qui utilise la fonction ColorLed.

```
[...]
string errmsg = "";
YColorLed colorled;

// On récupère l'objet représentant le module (ici connecté en local sur USB)
YAPI.RegisterHub("usb", errmsg);
colorled = YColorLed.FindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1");

// Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
if (colorled.isOnline())
{ // Utiliser colorled.set_rgbColor(): ...
}
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

YAPI.RegisterHub

La fonction YAPI.RegisterHub initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Utilisée avec le paramètre "usb", elle permet de travailler avec les modules connectés localement à la machine. Si l'initialisation se passe mal, cette fonction renverra une valeur différente de YAPI.SUCCESS, et retournera via le paramètre errmsq une explication du problème.

YColorLed.FindColorLed

La fonction YColorLed.FindColorLed, permet de retrouver une led RGB en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-PowerColor avec le numéros de série YRGBHI01-123456 que vous auriez appelé "MonModule" et dont vous auriez nommé la fonction colorLed1 "MaFonction", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que MaFonction ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
colorled = YColorLed.FindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1");
colorled = YColorLed.FindColorLed("YRGBHI01-123456.MaFonction");
colorled = YColorLed.FindColorLed("MonModule.colorLed1");
colorled = YColorLed.FindColorLed("MonModule.MaFonction");
colorled = YColorLed.FindColorLed("MaFonction");
```

YColorLed.FindColorLed renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler la led RGB.

⁴ Pensez à changer le filtre de la fenêtre de sélection de fichiers, sinon la DLL n'apparaîtra pas

isOnline

La méthode YColorLed.isOnline() de l'objet renvoyé par FindColorLed permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

set_rgbColor

La méthode set_rgbColor() de l'objet renvoyé par YColorLed.FindColorLed permet de régler la couleur de la led correspondante. La Couleur est donnée en coordonnées RGB codées sous forme d'un entier.

rgbMove

La méthode rgbMove () de l'objet renvoyé par YColorLed.FindColorLed permet de lancer une transition entre la couleur courante et une autre couleur RGB donnée en paramètre. Cette fonction prend aussi en paramètre le temps accordé pour effecter la transition.

Les méthodes set_rgbColor() et rgbMove() existent aussi en version HSL. En guise d'exercice, vous pourriez modifier l'exemple précèdent pour utiliser le système HSL. Vous pourriez ainsi observer les différences de comportement. En HSL pour le rouge est codé 0xFFFF80, le vert est codé 0x55FF80 et du bleu est codé 0xA9FF80.

Un exemple réel

Lancez Visual C# et ouvrez le projet exemple correspondant, fourni dans le répertoire **Examples/ Doc-GettingStarted-Yocto-PowerColor** de la librairie Yoctopuce.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System. Text;
using System.IO;
using System.Reflection;
namespace ConsoleApplication1
  class Program
    static void usage()
    { string errmsg = "";
      string exe = Path.GetFileName(Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
      Console.WriteLine("Bad command line arguments");
      Console.WriteLine(exe + " <serial_number> [ color | rgb ]");
Console.WriteLine(exe + " <logical_name> [ color | rgb ]");
Console.WriteLine(exe + " any [ color | rgb ] ");
                                     any [ color | rgb ] ");
       Console.WriteLine("Eg.");
      Console.WriteLine(exe + " any FF1493 ");
      Console.WriteLine(exe + " YRGBHI01-123456 red");
      YAPI.Sleep (2500, ref errmsq);
      Environment.Exit(0);
    static void Main(string[] args)
    { string errmsg = "";
       string target;
       YColorLed led1;
       string color str;
       if (YAPI.RegisterHub("usb", ref errmsg) != YAPI.SUCCESS)
         Console.WriteLine("RegisterHub error: " + errmsq);
         Environment.Exit(0);
       if (args.Length < 2) usage();</pre>
       target = args[0].ToUpper();
```

```
color_str = args[1].ToUpper();

if (color_str == "RED") color = 0xFF0000;
else if (color_str == "GREEN") color = 0x00FF00;
else if (color_str == "BLUE") color = 0x0000FF;
else color = Convert.ToInt32("0x" + color_str, 16);

if (target == "ANY")
{
    led1 = YColorLed.FirstColorLed();
    if (led1 == null)
{
        Console.WriteLine("No module connected (check USB cable) ");
        Environment.Exit(0);
    }
}
else
{
    led1 = YColorLed.FindColorLed(target + ".colorLed1");
}

if (led1.isOnline())
{
    led1.rgbMove(color, 1000); // smooth transition
}
else
    Console.WriteLine("Module not connected (check identification and USB cable)");
}
}
```

12.4. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci-dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System. Text;
namespace ConsoleApplication1
  class Program
    static void usage()
    { string execname = System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName;
      Console.WriteLine("Usage:");
Console.WriteLine(execname+" <serial or logical name> [ON/OFF]");
      System.Threading.Thread.Sleep(2500);
      Environment.Exit(0);
    static void Main(string[] args)
      YModule m;
      string errmsg = "";
      if (YAPI.RegisterHub("usb", ref errmsg) != YAPI.SUCCESS)
        Console.WriteLine("RegisterHub error: " + errmsg);
        Environment.Exit(0);
      if (args.Length < 1) usage();</pre>
      m = YModule.FindModule(args[0]); // use serial or logical name
```

```
if (m.isOnline())
    if (args.Length >= 2)
       if (args[1].ToUpper() == "ON") { m.set beacon(YModule.BEACON ON); }
      if (args[1].ToUpper() == "OFF") { m.set_beacon(YModule.BEACON_OFF); }
    Console.WriteLine("serial:
                                        " + m.get_serialNumber());
    Console.WriteLine("logical name: " + m.get_logicalName());
Console.WriteLine("luminosity: " + m.get_luminosity().ToString());
Console.Write("beacon: ");
    if (m.get beacon() == YModule.BEACON ON)
      Console.WriteLine("ON");
    else
      Console.WriteLine("OFF");
    Console.WriteLine("upTime:
                                         " + (m.get upTime() / 1000 ).ToString()+ " sec");
    Console.WriteLine("USB current: " + m.get usbCurrent().ToString() +
    Console.WriteLine("Logs:\r\n"+ m.get_lastLogs());
else
  Console.WriteLine(args[0] + " not connected (check identification and USB cable)");
```

Chaque propriété xxx du module peut être lue grâce à une méthode du type YModule.get_xxxx (), et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode YModule.set_xxx() Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction YModule.set_xxx() correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode YModule.saveToFlash(). Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode YModule.revertFromFlash(). Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Ling;
using System. Text;
namespace ConsoleApplication1
  class Program
    static void usage()
    { string execname = System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName;
      Console.WriteLine("Usage:");
      Console.WriteLine("usage: demo <serial or logical name> <new logical name>");
      System.Threading.Thread.Sleep(2500);
      Environment.Exit(0);
    static void Main(string[] args)
      YModule m;
      string errmsg = "";
      string newname;
      if (args.Length != 2) usage();
      if (YAPI.RegisterHub("usb", ref errmsg) != YAPI.SUCCESS)
        Console.WriteLine("RegisterHub error: " + errmsg);
        Environment.Exit(0);
```

```
m = YModule.FindModule(args[0]); // use serial or logical name

if (m.isOnline())
{
    newname = args[1];
    if (!YAPI.CheckLogicalName(newname))
    {
        Console.WriteLine("Invalid name (" + newname + ")");
        Environment.Exit(0);
    }

    m.set_logicalName(newname);
    m.saveToFlash(); // do not forget this

    Console.Write("Module: serial= " + m.get_serialNumber());
    Console.WriteLine(" / name= " + m.get_logicalName());
    }
} else
    Console.Write("not connected (check identification and USB cable");
}
}
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction YModule.saveToFlash() que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumeration des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction YModule.yFirstModule() qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la méthode nextModule() de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un null. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System. Text;
namespace ConsoleApplication1
  class Program
    static void Main(string[] args)
      YModule m;
      string errmsq = "";
      if (YAPI.RegisterHub("usb", ref errmsg) != YAPI.SUCCESS)
        Console.WriteLine("RegisterHub error: " + errmsq);
        Environment.Exit(0);
      Console.WriteLine("Device list");
      m = YModule.FirstModule();
      while (m!=null)
      { Console.WriteLine(m.get serialNumber() + " (" + m.get productName() + ")");
      m = m.nextModule();
```

12.5. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode <code>isOnline()</code> et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le <code>isOnline()</code>, qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites cidessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction yDisableExceptions() pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode get_state() retournera une valeur Y_STATE_INVALID, une méthode get_currentValue retournera une valeur Y_CURRENTVALUE_INVALID, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera YAPI_SUCCESS si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes <code>errType()</code> et <code>errMessage()</code>. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

13. Utilisation du Yocto-PowerColor en Delphi

Delphi est l'héritier de Turbo-Pascal. A l'origine, Delphi était produit par Borland, mais c'est maintenant Embarcadero qui l'édite. Sa force réside dans sa facilité d'utilisation, il permet à quiconque ayant des notions de Pascal de programmer une application Windows en deux temps trois mouvements. Son seul défaut est d'être payant¹.

Les librairies pour Delphi sont fournies non pas sous forme de composants VCL, mais directement sous forme de fichiers source. Ces fichiers sont compatibles avec la plupart des version de Delphi ².

Afin des les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des applications consoles. Il va de soit que le fonctionnement des librairies est strictement identique avec des applications VCL.

Vous allez rapidement vous rendre compte que l'API Delphi défini beaucoup de fonctions qui retournent des objets. Vous ne devez jamais désallouer ces objets vous-même. Ils seront désalloués automatiquement par l'API à la fin de l'application.

13.1. Préparation

Connectez-vous sur le site de Yoctopuce et téléchargez la la librairie Yoctopuce pour Delphi³. Décompressez le tout dans le répertoire de votre choix, et ajoutez le sous-répertoire sources de l'archive dans la liste des répertoires des librairies de Delphi⁴.

Par défaut la librairie Yoctopuce pour Delphi utilise une DLL *yapi.dll*, toutes les applications que vous créerez avec Delphi devront avoir accès à cette DLL. Le plus simple est de faire en sorte qu'elle soit présente dans le même répertoire que l'exécutable de votre application.

13.2. Contrôle de la fonction ColorLed

Lancez votre environnement Delphi, copiez la DLL yapi.dll dans un répertoire et créez une nouvelle application console dans ce même répertoire, et copiez-coller le code ci dessous.

program helloworld;
{\$APPTYPE CONSOLE}
uses

¹ En fait, Borland a diffusé des versions gratuites (pour usage personnel) de Delphi 2006 et Delphi 2007, en cherchant un peu sur internet il est encore possible de les télécharger.

Les librairies Delphi sont régulièrement testées avec Delphi 5 et Delphi XE2

³ www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

⁴ Utilisez le menu outils / options d'environement

```
SysUtils,
  yocto_api,
  yocto colorled;
Procedure Usage();
   exe : string;
 begin
   exe := ExtractFileName(paramstr(0));
   Writeln('Bad command line arguments');
   writeln('usage:');
  writeln(' '+exe+' serial color');
writeln(' '+exe+' logicalName color');
  writeln(' '+exe+' any color');
   writeln(' ');
   writeln('Example:');
   writeln(' '+exe+' YRGBHIO-123456 FF0000');
   writeln(' '+exe+' any
  sleep(2500);
  halt;
 end;
var
 led1 : TYColorLed;
color : integer;
errmsg : string;
begin
  // Setup the API to use local USB devices
  if yRegisterHub('usb', errmsg)<>YAPI SUCCESS then
    Write('RegisterHub error: '+errmsg);
    exit;
  end;
  // check parameters
  if (paramcount<>2) then usage();
  // retreive the led
  if (paramstr(1)='any') then
     led1 :=yFirstColorLed()
    else
     led1 :=yFindColorLed(paramstr(1)+'.colorLed1');
  // is the module connected
  if not(led1.isOnline()) then
    Writeln('device is not connected, check parameters / cable');
    ySleep(2500,errmsg);
   halt;
   end;
  // change color
  color :=StrToInt('$' + paramstr(2));
  led1.rgbMove(color,1000); // smooth change.
```

Il n'y a que peu de lignes véritablement importantes dans le code précédent. Nous allons les expliquer en détail.

yocto_api et yocto_colorled

Ces deux unités permettent d'avoir accès aux fonctions permettant de gérer les modules Yoctopuce. yocto_api doit toujours être utilisé, yocto_colorled est nécessaire pour gérer les modules contenant une led RGB, comme le Yocto-PowerColor.

yRegisterHub

La fonction yRegisterHub initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Utilisée avec le paramètre 'usb', elle permet de travailler avec les modules connectés localement à la machine. Si l'initialisation se passe mal, cette fonction renverra une valeur différente de YAPI SUCCESS, et retournera via le paramètre errmsg un explication du problème.

yFindColorLed

La fonction yFindColorLed, permet de retrouver une led RGB en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-PowerColor avec le numéros de série YRGBHI01-123456 que vous auriez appelé "MonModule" et dont vous auriez nommé la fonction colorLed1 "MaFonction", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que MaFonction ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
colorled := yFindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1");
colorled := yFindColorLed("YRGBHI01-123456.MaFonction");
colorled := yFindColorLed("MonModule.colorLed1");
colorled := yFindColorLed("MonModule.MaFonction");
colorled := yFindColorLed("MaFonction");
```

yFindColorLed renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler la led RGB.

isOnline

La méthode isOnline () de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

set_rgbColor

La méthode set_rgbColor() de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de régler la couleur de la led correspondante. La Couleur est donnée en coordonnées RGB codées sous forme d'un entier.

rgbMove

La méthode rgbMove () de l'objet renvoyé par yFindColorLed permet de lancer une transition entre la couleur courante et une autre couleur RGB donnée en paramètre. Cette fonction prend aussi en paramètre le temps accordé pour effecter la transition.

Les méthodes <code>set_rgbColor()</code> et <code>rgbMove()</code> existent aussi en version HSL. En guise d'exercice, vous pourriez modifier l'exemple précèdent pour utiliser le système HSL. Vous pourriez ainsi observer les différences de comportement. En HSL pour le rouge est codé <code>0xFFF80</code>, le vert est codé <code>0x55FF80</code> et du bleu est codé <code>0xA9FF80</code>.

13.3. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
program modulecontrol;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils,
 yocto api;
  serial = 'YRGBHI01-123456'; // use serial number or logical name
procedure refresh(module:Tymodule) ;
  begin
    if (module.isOnline()) then
     begin
       Writeln('');
       Writeln('Serial
                             : ' + module.get serialNumber());
       Writeln('Logical name : ' + module.get logicalName());
       Writeln('Luminosity : ' + intToStr(module.get luminosity()));
       Write('Beacon :');
       if (module.get beacon()=Y BEACON ON) then Writeln('on')
                                             else Writeln('off');
                             : ' + intToStr(module.get_upTime() div 1000)+'s');
       Writeln('uptime
```

```
Writeln('USB current : ' + intToStr(module.get usbCurrent())+'mA');
                             : ');
       Writeln('Logs
       Writeln(module.get lastlogs());
       Writeln('');
       Writeln('r : refresh / b:beacon ON / space : beacon off');
    else Writeln('Module not connected (check identification and USB cable)');
  end;
procedure beacon (module: Tymodule; state: integer);
    module.set beacon(state);
   refresh (module):
  end:
 module : TYModule;
  c : char:
  errmsg : string;
  // Setup the API to use local USB devices
  if yRegisterHub('usb', errmsg)<>YAPI SUCCESS then
   Write('RegisterHub error: '+errmsg);
   exit;
  end:
  module := yFindModule(serial);
  refresh (module):
  repeat
    read(c);
    case c of
     'r': refresh (module);
     'b': beacon (module, Y_BEACON_ON);
    ' ': beacon (module, Y BEACON OFF);
    end;
 until c = 'x';
end.
```

Chaque propriété xxx du module peut être lue grâce à une méthode du type get_xxxx(), et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode set_xxx() Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction $\mathtt{set_xxx}()$ correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode $\mathtt{saveToFlash}()$. Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode $\mathtt{revertFromFlash}()$. Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
program savesettings;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
    SysUtils,
    yocto_api;

const
    serial = 'YRGBHI01-123456'; // use serial number or logical name

var
    module : TYModule;
    errmsg : string;
    newname : string;

begin
    // Setup the API to use local USB devices
    if yRegisterHub('usb', errmsg)<>YAPI_SUCCESS then
```

```
begin
  Write('RegisterHub error: '+errmsg);
  exit;
end;
module := yFindModule(serial);
if (not(module.isOnline)) then
   writeln('Module not connected (check identification and USB cable)');
   exit;
 end:
Writeln('Current logical name : '+module.get logicalName());
Write('Enter new name : ');
Readln (newname);
if (not(yCheckLogicalName(newname))) then
   Writeln('invalid logical name');
   exit:
 end:
module.set_logicalName(newname);
module.saveToFlash();
Writeln('logical name is now : '+module.get logicalName());
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction <code>saveToFlash()</code> que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Énumération des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction yFirstModule() qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la fonction nextModule() de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un nil. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
program inventory;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils,
  yocto api;
 module : TYModule;
  errmsg : string;
  // Setup the API to use local USB devices
  if yRegisterHub('usb', errmsg)<>YAPI SUCCESS then
    Write('RegisterHub error: '+errmsg);
    exit;
  end:
  Writeln('Device list');
  module := yFirstModule();
  while module<>nil do
     Writeln( module.get serialNumber()+' ('+module.get productName()+')');
     module := module.nextModule();
   end:
end.
```

13.4. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode <code>isOnline()</code> et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le <code>isOnline()</code>, qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites cidessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction yDisableExceptions() pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode get_state() retournera une valeur Y_STATE_INVALID, une méthode get_currentValue retournera une valeur Y_CURRENTVALUE_INVALID, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera YAPI_SUCCESS si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes <code>errType()</code> et <code>errMessage()</code>. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

14. Utilisation du Yocto-PowerColor en Python

Python est un langage interprété orienté objet développé par Guido van Rossum. Il offre l'avantage d'être gratuit et d'être disponible pour la plupart de plate-formes tant Windows qu'Unix. C'est un language idéal pour écrire des petits scripts sur un coin de table. La librairie Yoctopuce est compatible avec Python 2.6+ et 3+. Elle fonctionne sous Windows, Max OS X et Linux tant Intel qu'ARM. La librairie a été testée avec Python 2.6 et Python 3.2. Les interpréteurs Python sont disponibles sur le site de Python ¹.

14.1. Fichiers sources

Les classes de la librairie Yoctopuce² pour Python que vous utiliserez vous sont fournies au format source. Copiez tout le contenu du répertoire *Sources* dans le répertoire de votre choix et ajoutez ce répertoire à la variable d'environnement *PYTHONPATH*. Si vous utilisez un IDE pour programmer en Python, référez-vous à sa documentation afin le configurer de manière à ce qu'il retrouve automatiquement les fichiers sources de l'API.

14.2. Librairie dynamique

Une partie de la librairie de bas-niveau est écrite en C, mais vous n'aurez a priori pas besoin d'interagir directement avec elle: cette partie est fournie sous forme de DLL sous Windows, de fichier .so sous Unix et de fichier .dylib sous Mac OS X. Tout a été fait pour que l'interaction avec cette librairie se fasse aussi simplement que possible depuis Python: les différentes versions de la librairie dynamique correspondant aux différents systèmes d'exploitation et architectures sont stockées dans le répertoire cdll. L'API va charger automatiquement le bon fichier lors de son initialisation. Vous n'aurez donc pas à vous en soucier.

Si un jour vous deviez vouloir recompiler la librairie dynamique, vous trouverez tout son code source dans la librairie Yoctopuce pour le C++.

Afin de les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des applications consoles. Il va de soit que que le fonctionnement des librairies est strictement identiques si vous les intégrez dans une application dotée d'une interface graphique.

http://www.python.org/download/

² www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

14.3. Contrôle de la fonction ColorLed

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-PowerColor. Voici le squelette d'un fragment de code Python qui utilise la fonction ColorLed.

```
[...]
errmsg=YRefParam()
#On récupère l'objet représentant le module (ici connecté en local sur USB)
YAPI.RegisterHub("usb", errmsg)
colorled = YColorLed.FindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1")

#Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
if colorled.isOnline():
    #Use colorled.set_rgbColor()
    ...
[...]
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

YAPI.RegisterHub

La fonction YAPI.RegisterHub initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Utilisée avec le paramètre "usb", elle permet de travailler avec les modules connectés localement à la machine. Si l'initialisation se passe mal, cette fonction renverra une valeur différente de YAPI.SUCCESS, et retournera via l'objet errmsq une explication du problème.

YColorLed.FindColorLed

La fonction YColorLed.FindColorLed, permet de retrouver une led RGB en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-PowerColor avec le numéros de série YRGBHI01-123456 que vous auriez appelé "MonModule" et dont vous auriez nommé la fonction colorLed1 "MaFonction", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que MaFonction ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
colorled = YColorLed.FindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1")
colorled = YColorLed.FindColorLed("YRGBHI01-123456.MaFonction")
colorled = YColorLed.FindColorLed("MonModule.colorLed1")
colorled = YColorLed.FindColorLed("MonModule.MaFonction")
colorled = YColorLed.FindColorLed("MaFonction")
```

YColorLed.FindColorLed renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler la led RGB.

isOnline

La méthode YColorLed.isOnline() de l'objet renvoyé par FindColorLed permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

set rgbColor

La méthode set_rgbColor() de l'objet renvoyé par YColorLed.FindColorLed permet de régler la couleur de la led correspondante. La Couleur est donnée en coordonnées RGB codées sous forme d'un entier.

rgbMove

La méthode rgbMove () de l'objet renvoyé par YColorLed.FindColorLed permet de lancer une transition entre la couleur courante et une autre couleur RGB donnée en paramètre. Cette fonction prend aussi en paramètre le temps accordé pour effecter la transition.

Les méthodes <code>set_rgbColor()</code> et <code>rgbMove()</code> existent aussi en version HSL. En guise d'exercice, vous pourriez modifier l'exemple précèdent pour utiliser le système HSL. Vous pourriez ainsi observer les différences de comportement. En HSL pour le rouge est codé <code>0xFFF80</code>, le vert est codé <code>0x55FF80</code> et du bleu est codé <code>0xA9FF80</code>.

Un exemple réel

Lancez votre interpréteur Python et ouvrez le script correspondant, fourni dans le répertoire **Examples/Doc-GettingStarted-Yocto-PowerColor** de la librairie Yoctopuce.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import os, sys
from yocto_api import *
from yocto colorled import *
def usage():
    scriptname = os.path.basename(sys.argv[0])
    print("Usage:")
   print(scriptname+' <serial_number>')
   print(scriptname+' <logical name>')
    print(scriptname+' any ')
    sys.exit()
def die(msg):
    sys.exit(msg+' (check USB cable)')
errmsg=YRefParam()
if len(sys.argv)<2 : usage()</pre>
target=sys.argv[1]
# Setup the API to use local USB devices
if YAPI.RegisterHub("usb", errmsg)!= YAPI.SUCCESS:
    sys.exit("init error"+errmsg.value)
if target=='any':
    # retreive any RGB led
    led = YColorLed.FirstColorLed()
    if led is None :
        die('No module connected')
else:
    led= YColorLed.FindColorLed(target + '.colorLed1')
  we need to retreive the second led from the device
if not led.isOnline(): die('device not connected')
print('r: set to red')
print('g: set to green')
print('b: set to blue')
print('x: exit')
try: input = raw input # python 2.x fix
except: pass
c= input("command:")
while c!='x':
    if c=='r' : led.set_rgbColor(0xFF0000)
    elif c=='g' : led.set_rgbColor(0x00FF00)
    elif c=='b' : led.set_rgbColor(0x0000FF)
    c= input("command:")
```

14.4. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci-dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import os,sys
from yocto_api import *
def usage():
    sys.exit("usage: demo <serial or logical name> [ON/OFF]")
errmsg =YRefParam()
if YAPI.RegisterHub("usb", errmsg) != YAPI.SUCCESS:
    sys.exit("RegisterHub error: " + str(errmsg))
if len(sys.argv)<2 : usage()</pre>
m = YModule.FindModule(sys.argv[1]) ## use serial or logical name
if m.isOnline():
    if len(svs.argv) > 2:
          if sys.argv[2].upper() == "ON" : m.set_beacon(YModule.BEACON_ON)
if sys.argv[2].upper() == "OFF" : m.set_beacon(YModule.BEACON_OFF)
                           " + m.get_serialNumber())
     print("serial:
    print("logical name: " + m.get_logicalName())
print("luminosity: " + str(m.get_luminosity()))
     if m.get beacon() == YModule.BEACON ON:
         print("beacon:
         print("beacon: OFF")
prt("unTime: " + str(m.get_upTime()/1000)+" sec")
prt("unTime: " + str(m.get_upTime()/1000)+" mA")
     print("upTime:
     print("USB current: " + str(m.get usbCurrent())+" mA")
     print("logs:\n" + m.get lastLogs())
    print(sys.argv[1] + " not connected (check identification and USB cable)")
```

Chaque propriété xxx du module peut être lue grâce à une méthode du type $YModule.get_xxxx$ (), et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode $YModule.set_xxx$ () Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction YModule.set_xxx() correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode YModule.saveToFlash(). Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode YModule.revertFromFlash(). Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import os,sys
from yocto_api import *

def usage():
    sys.exit("usage: demo <serial or logical name> <new logical name>")

if len(sys.argv) != 3 : usage()
errmsg =YRefParam()
```

```
if YAPI.RegisterHub("usb", errmsg) != YAPI.SUCCESS:
    sys.exit("RegisterHub error: " + str(errmsg))

m = YModule.FindModule(sys.argv[1]) # use serial or logical name

if m.isOnline():
    newname = sys.argv[2]
    if not YAPI.CheckLogicalName(newname):
        sys.exit("Invalid name (" + newname + ")")
    m.set_logicalName(newname)
    m.saveToFlash() # do not forget this
    print ("Module: serial= " + m.get_serialNumber()+" / name= " + m.get_logicalName())

else:
    sys.exit("not connected (check identification and USB cable")
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction YModule.saveToFlash() que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumeration des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction YModule.yFirstModule() qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la mehode nextModule() de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un null. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import os,sys

from yocto_api import *
errmsg=YRefParam()

# Setup the API to use local USB devices
if YAPI.RegisterHub("usb", errmsg)!= YAPI.SUCCESS:
    sys.exit("init error"+str(errmsg))

print('Device list')

module = YModule.FirstModule()
while module is not None:
    print(module.get_serialNumber()+' ('+module.get_productName()+')')
    module = module.nextModule()
```

14.5. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode <code>isOnline()</code> et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le <code>isOnline()</code>, qui pourrait faire planter le programme. La seule manière de l'éviter est d'implémenter une des deux techniques de gestion des erreurs décrites cidessous.

La méthode recommandée par la plupart des langages de programmation pour la gestion des erreurs imprévisibles est l'utilisation d'exceptions. C'est le comportement par défaut de la librairie Yoctopuce. Si une erreur se produit alors qu'on essaie d'accéder à un module, la librairie va lancer une exception. Dans ce cas, de trois choses l'une:

- Si votre code attrape l'exception au vol et la gère, et tout se passe bien.
- Si votre programme tourne dans le debugger, vous pourrez relativement facilement déterminer où le problème s'est produit, et voir le message explicatif lié à l'exception.
- Sinon... l'exception va crasher votre programme, boum!

Comme cette dernière situation n'est pas la plus souhaitable, la librairie Yoctopuce offre une autre alternative pour la gestion des erreurs, permettant de faire un programme robuste sans devoir attraper les exceptions à chaque ligne de code. Il suffit d'appeler la fonction yDisableExceptions() pour commuter la librairie dans un mode où les exceptions de chaque fonction sont systématiquement remplacées par des valeurs de retour particulières, qui peuvent être testées par l'appelant lorsque c'est pertinent. Le nom de la valeur de retour en cas d'erreur pour chaque fonction est systématiquement documenté dans la référence de la librairie. Il suit toujours la même logique: une méthode get_state() retournera une valeur Y_STATE_INVALID, une méthode get_currentValue retournera une valeur Y_CURRENTVALUE_INVALID, etc. Dans tous les cas, la valeur retournée sera du type attendu, et ne sera pas un pointeur nul qui risquerait de faire crasher votre programme. Au pire, si vous affichez la valeur sans la tester, elle sera hors du cadre attendu pour la valeur retournée. Dans le cas de fonctions qui ne retournent à priori pas d'information, la valeur de retour sera YAPI_SUCCESS si tout va bien, et un code d'erreur différent en cas d'échec.

Quand vous travaillez sans les exceptions, il est possible d'obtenir un code d'erreur et un message expliquant l'origine de l'erreur en le demandant à l'objet qui a retourné une erreur à l'aide des méthodes <code>errType()</code> et <code>errMessage()</code>. Ce sont les même informations qui auraient été associées à l'exception si elles avaient été actives.

15. Utilisation du Yocto-PowerColor en Java

Java est un langage orienté objet développé par Sun Microsystem. Son principal avantage est la portabilité, mais cette portabilité a un coût. Java fait une telle abstraction des couches matérielles qu'il est très difficile d'interagir directement avec elles. C'est pourquoi l'API java standard de Yoctopuce ne fonctionne pas en natif: elle doit passer par l'intermédiaire d'un VirtualHub pour pouvoir communiquer avec les modules Yoctopuce.

15.1. Préparation

Connectez vous sur le site de Yoctopuce et téléchargez les éléments suivants:

- La librairie de programmation pour Java¹
- Le programme VirtualHub² pour Windows, Mac OS X ou Linux selon l'OS que vous utilisez

La librairie est disponible en fichier sources, mais elle aussi disponible sous la forme d'un fichier jar. Branchez vos modules, Décompressez les fichiers de la librairie dans un répertoire de votre choix. Lancez le programme VirtualHub, et vous pouvez commencer vos premiers test. Vous n'avez pas besoin d'installer de driver.

Afin de les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des applications consoles. Il va de soit que que le fonctionnement des librairies est strictement identiques si vous les intégrez dans une application dotée d'une interface graphique.

15.2. Contrôle de la fonction ColorLed

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-PowerColor. Voici le squelette d'un fragment de code Java qui utilise la fonction ColorLed.

```
[...]

// On récupère l'objet représentant le module (ici connecté en local sur USB)
YAPT.RegisterHub("127.0.0.1");
colorled = YColorLed.FindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1");

//Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
if (colorled.isOnline())
{ //Use colorled.set_rgbColor()
...
```

www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

² www.yoctopuce.com/FR/virtualhub.php

```
{
[...]
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

YAPI.RegisterHub

La fonction YAPI.RegisterHub initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Le paramètre est l'adresse du virtual hub capable de voir les modules. Si l'initialisation se passe mal, une exception sera générée.

YColorLed.FindColorLed

La fonction YColorLed.FindColorLed, permet de retrouver une led RGB en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-PowerColor avec le numéros de série YRGBHI01-123456 que vous auriez appelé "MonModule" et dont vous auriez nommé la fonction colorLed1 "MaFonction", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que MaFonction ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
colorled = YColorLed.FindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1")
colorled = YColorLed.FindColorLed("YRGBHI01-123456.MaFonction")
colorled = YColorLed.FindColorLed("MonModule.colorLed1")
colorled = YColorLed.FindColorLed("MonModule.MaFonction")
colorled = YColorLed.FindColorLed("MaFonction")
```

YColorLed.FindColorLed renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler la led RGB.

isOnline

La méthode YColorLed.isOnline() de l'objet renvoyé par FindColorLed permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

set rgbColor

La méthode set_rgbColor() de l'objet renvoyé par YColorLed.FindColorLed permet de régler la couleur de la led correspondante. La Couleur est donnée en coordonnées RGB codées sous forme d'un entier.

rgbMove

La méthode rgbMove () de l'objet renvoyé par YColorLed. FindColorLed permet de lancer une transition entre la couleur courante et une autre couleur RGB donnée en paramètre. Cette fonction prend aussi en paramètre le temps accordé pour effecter la transition.

Les méthodes set_rgbColor() et rgbMove() existent aussi en version HSL. En guise d'exercice, vous pourriez modifier l'exemple précèdent pour utiliser le système HSL. Vous pourriez ainsi observer les différences de comportement. En HSL pour le rouge est codé 0xFFFF80, le vert est codé 0x55FF80 et du bleu est codé 0xA9FF80.

Un exemple réel

Lancez votre environnement java et ouvrez le projet correspondant, fourni dans le répertoire **Examples/Doc-GettingStarted-Yocto-PowerColor** de la librairie Yoctopuce.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.*;
public class Demo {
   public static void main(String[] args) {
```

```
t.rv {
            // setup the API to use local VirtualHub
YAPI.RegisterHub("127.0.0.1");
        } catch (YAPI Exception ex) {
            System.out.println("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1 (" +
ex.getLocalizedMessage() + ")");
            System.out.println("Ensure that the VirtualHub application is running");
            System.exit(1);
        YColorLed led1;
        if (args.length > 0) {
            led1 = YColorLed.FindColorLed(args[0] + ".colorLed1");
            led1 = YColorLed.FirstColorLed();
            if (led1 == null) {
                 System.out.println("No module connected (check USB cable)");
                System.exit(1);
        int all_colors[] = {0xff0000,0x00ff00,0x0000ff};
        for(int color : all colors) {
            try ·
                 System.out.println(String.format("Change color to 0x%06x", color));
                 led1.set rgbColor(color);//led2.rgbMove(color, 1000); // smooth transition
                YAPI.Sleep (1000);
            } catch (YAPI Exception ex) {
                System.out.println("Module not connected (check identification and USB
cable)");
                break;
        YAPI.FreeAPI();
```

15.3. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci-dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.*;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
public class Demo {
    public static void main(String[] args)
            // setup the API to use local VirtualHub
YAPI.RegisterHub("127.0.0.1");
        } catch (YAPI Exception ex) {
            System.out.println("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1 (" +
ex.getLocalizedMessage() + ")");
            System.out.println("Ensure that the VirtualHub application is running");
            System.exit(1);
        System.out.println("usage: demo [serial or logical name] [ON/OFF]");
        YModule module;
        if (args.length == 0) {
            module = YModule.FirstModule();
            if (module == null) {
                 System.out.println("No module connected (check USB cable)");
                System.exit(1);
        } else {
            module = YModule.FindModule(args[0]); // use serial or logical name
```

```
try {
            if (args.length > 1) {
               if (args[1].equalsIgnoreCase("ON"))
                   module.setBeacon(YModule.BEACON ON);
                } else {
                   module.setBeacon(YModule.BEACON OFF);
           System.out.println("serial:
                                             " + module.get_serialNumber());
           System.out.println("logical name: " + module.get_logicalName());
System.out.println("luminosity: " + module.get_luminosity());
           if (module.get beacon() == YModule.BEACON ON) {
               System.out.println("beacon:
            } else {
               System.out.println("beacon:
                                                 OFF");
           System.out.println("logs:\n" + module.get lastLogs());
        } catch (YAPI Exception ex)
           System.out.println(args[1] + " not connected (check identification and USB
cable)");
       YAPI.FreeAPI();
```

Chaque propriété xxx du module peut être lue grâce à une méthode du type $YModule.get_xxxx$ (), et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode $YModule.set_xxx$ () Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction $YModule.set_xxx()$ correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode YModule.saveToFlash(). Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode YModule.revertFromFlash(). Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.*;
public class Demo {
    public static void main(String[] args)
             / setup the API to use local VirtualHub
            YAPI.RegisterHub("127.0.0.1");
        } catch (YAPI Exception ex) {
            System.out.println("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1 (" +
ex.getLocalizedMessage() + ")");
            System.out.println("Ensure that the VirtualHub application is running");
            System.exit(1);
        if (args.length != 2) {
            System.out.println("usage: demo <serial or logical name> <new logical name>");
            System.exit(1);
        YModule m:
        String newname;
        m = YModule.FindModule(args[0]); // use serial or logical name
            newname = args[1];
            if (!YAPI.CheckLogicalName(newname))
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction YModule.saveToFlash() que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumeration des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction YModule.yFirstModule() qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la mehode nextModule() de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un null. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.*;
public class Demo {
    public static void main(String[] args)
            // setup the API to use local VirtualHub
            YAPI.RegisterHub("127.0.0.1");
        } catch (YAPI Exception ex) {
            System.out.println("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1 (" +
ex.getLocalizedMessage() + ")");
            System.out.println("Ensure that the VirtualHub application is running");
            System.exit(1);
        System.out.println("Device list");
        YModule module = YModule.FirstModule();
        while (module != null) {
            try {
                System.out.println(module.get serialNumber() + " (" +
module.get_productName() + ")");
            } catch (YAPI Exception ex) {
            module = module.nextModule();
        YAPI.FreeAPI();
    }
```

15.4. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode <code>isOnline()</code> et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le <code>isOnline()</code>, qui pourrait faire planter le programme.

Dans l'API java, le traitement d'erreur est implémenté au moyen d'exceptions. Vous devrez donc intercepter et traiter correctement ces exceptions si vous souhaitez avoir un projet fiable qui ne crashera pas des que vous débrancherez un module.

16. Utilisation du Yocto-PowerColor avec Android

A vrai dire, Android n'est pas un langage de programmation, c'est un système d'exploitation développé par Google pour les appareils portables tels que smart phones et tablettes. Mais il se trouve que sous Android tout est programmé avec le même langage de programmation: Java. En revanche les paradigmes de programmation et les possibilités d'accès au hardware sont légèrement différentes par rapport au Java classique, ce qui justifie un chapitre à part sur la programmation Android.

16.1. Accès Natif et Virtual Hub.

Contrairement à l'API Java classique, l'API Java pour Android accède aux modules USB de manière native. En revanche, comme il n'existe pas de VirtualHub tournant sous Android, il n'est pas possible de prendre le contrôle à distance de modules Yoctopuce pilotés par une machine sous Android. Bien sûr, l'API Java pour Android reste parfaitement capable de se connecter à un VirtualHub tournant sur un autre OS.

16.2. Préparation

Connectez-vous sur le site de Yoctopuce et téléchargez la librairie de programmation pour Java pour Android¹. La librairie est disponible en fichiers sources, mais elle aussi disponible sous la forme d'un fichier jar. Branchez vos modules, décompressez les fichiers de la librairie dans le répertoire de votre choix. Et configurez votre environnement de programmation Android pour qu'il puisse les trouver.

Afin de les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des fragments d'application Android. Vous devrez les intégrer dans vos propres applications Android pour les faire fonctionner. En revanche vous pourrez trouver des applications complètes dans les exemples fournis avec la librairie Java pour Android.

16.3. Compatibilité

Dans un monde idéal, il suffirait d'avoir un téléphone sous Android pour pouvoir faire fonctionner des modules Yoctopuce. Malheureusement, la réalité est légèrement différente, un appareil tournant sous Android doit répondre à un certain nombre d'exigences pour pouvoir faire fonctionner des modules USB Yoctopuce en natif.

¹ www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

Android 4.x

Android 4.0 (api 14) et suivants sont officiellement supportés. Théoriquement le support USB *host* fonctionne depuis Android 3.1. Mais sachez que Yoctopuce ne teste régulièrement l'API Java pour Android qu'à partir de Android 4.

Support USB host

Il faut bien sûr que votre machine dispose non seulement d'un port USB, mais il faut aussi que ce port soit capable de tourner en mode *host*. En mode *host*, la machine prend littéralement le contrôle des périphériques qui lui sont raccordés. Les ports USB d'un ordinateur bureau, par exemple, fonctionnent mode *host*. Le pendant du mode *host* est le mode *device*. Les clefs USB par exemple fonctionnent en mode *device*: elles ne peuvent qu'être contrôlées par un *host*. Certains ports USB sont capables de fonctionner dans les deux modes, ils s'agit de ports *OTG* (*On The Go*). Il se trouve que beaucoup d'appareils portables ne fonctionnent qu'en mode "device": ils sont conçus pour être branchés à chargeur ou un ordinateur de bureau, rien de plus. Il est donc fortement recommandé de lire attentivement les spécifications techniques d'un produit fonctionnant sous Android avant d'espérer le voir fonctionner avec des modules Yoctopuce.

Disposer d'une version correcte d'Android et de ports USB fonctionnant en mode *host* ne suffit malheureusement pas pour garantir un bon fonctionnement avec des modules Yoctopuce sous Android. En effet certains constructeurs configurent leur image Android afin que les périphériques autres que clavier et mass storage soit ignorés, et cette configuration est difficilement détectable. En l'état actuel des choses, le meilleur moyen de savoir avec certitude si un matériel Android spécifique fonctionne avec les modules Yoctopuce consiste à essayer.

Matériel supporté

La librairie est testée et validée sur les machines suivantes:

- Samsung Galaxy S3
- · Samsung Galaxy Note 2
- Google Nexus 5
- · Google Nexus 7
- Acer Iconia Tab A200
- · Asus Tranformer Pad TF300T
- Kurio 7

Si votre machine Android n'est pas capable de faire fonctionner nativement des modules Yoctopuce, il vous reste tout de même la possibilité de contrôler à distance des modules pilotés par un VirtualHub sur un autre OS ou un YoctoHub².

16.4. Activer le port USB sous Android

Par défaut Android nautorise pas une application à accéder aux périphériques connectés au port USB. Pour que votre application puisse interagir avec un module Yoctopuce branché directement sur votre tablette sur un port USB quelques étapes supplémentaires sont nécessaires. Si vous comptez uniquement interagir avec des modules connectés sur une autre machine par IP, vous pouvez ignorer cette section.

Il faut déclarer dans son AndroidManifest.xml l'utilisation de la fonctionnalité "USB Host" en ajoutant le tag <uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" /> dans la section manifest.

```
<manifest ...>
    ...
    <uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" />;
    ...
```

² Les YoctoHub sont un moyen simple et efficace d'ajouter une connectivité réseau à vos modules Yoctopuce. http://www.yoctopuce.com/FR/products/category/extensions-et-reseau

```
</manifest>
```

Lors du premier accès à un module Yoctopuce, Android va ouvrir une fenêtre pour informer l'utilisateur que l'application va accéder module connecté. L'utilisateur peut refuser ou autoriser laccès au périphérique. Si l'utilisateur accepte, l'application pourra accéder au périphérique connecté jusqu'à la prochaine déconnexion du périphérique. Pour que la librairie Yoctopuce puisse gérer correctement ces autorisations, il faut lui fournir un pointeur sur le contexte de l'application en appelant la méthode EnableUSBHost de la classe YAPI avant le premier accès USB. Cette fonction prend en argument un objet de la classe android.content.Context (ou d'une sous-classe). Comme la classe Activity est une sous-classe de Context, le plus simple est de d'appeler YAPI.EnableUSBHost(this); dans la méthode onCreate de votre application. Si l'objet passé en paramètre n'est pas du bon type, une exception YAPI Exception sera générée.

Lancement automatique

Il est possible d'enregistrer son application comme application par défaut pour un module USB, dans ce cas des qu'un module sera connecté au système, l'application sera lancée automatiquement. Il faut ajouter <action android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED"/> dans la section <intent-filter> de l'activité principale. La section <activity> doit contenir un pointeur sur un fichier xml qui contient la liste des modules USB qui peuvent lancer l'application.

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
   <uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" />
   <application ... >
       <activity
           android:name=".MainActivity" >
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <action android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
            <meta-data
               android:name="android.hardware.usb.action.USB DEVICE ATTACHED"
                android:resource="@xml/device filter" />
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

Le fichier XML qui contient la liste des modules qui peuvent lancer l'application doit être sauvé dans le répertoire res/xml. Ce fichier contient une liste de *vendorld* et *deviceID* USB en décimal. L'exemple suivant lance l'application dès qu'un Yocto-Relay ou un Yocto-PowerRelay est connecté. Vous pouvez trouver le vendorld et deviceld des modules Yoctopuce dans la section caractéristiques de la documentation.

16.5. Contrôle de la fonction ColorLed

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto-PowerColor. Voici le squelette d'un fragment de code Java qui utilise la fonction ColorLed.

```
[...]

// On récupère l'objet représentant le module (ici connecté en local sur USB)
YAPI.EnableUSBHost (this);
YAPI.RegisterHub("usb");
colorled = YColorLed.FindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1");

//Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là
if (colorled.isOnline())
{ //Use colorled.set_rgbColor()
...
}

[...]
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

YAPI.EnableUSBHost

La fonction YAPI. EnableUSBHost initialise l'API avec le Context de l'application courante. Cette fonction prend en argument un objet de la classe android.content.Context (ou d'une sousclasse). Si vous comptez uniquement vous connecter à d'autres machines par IP vous cette fonction est factultative.

YAPI.RegisterHub

La fonction YAPI.RegisterHub initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Le paramètre est l'adresse du virtual hub capable de voir les modules. Si l'on passe la chaine de caractère "usb", l'API va travailler avec les modules connectés localement à la machine. Si l'initialisation se passe mal, une exception sera générée.

YColorLed.FindColorLed

La fonction YColorLed. FindColorLed permet de retrouver une led RGB en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto-PowerColor avec le numéros de série YRGBHI01-123456 que vous auriez appelé "MonModule" et dont vous auriez nommé la fonction colorLed1 "MaFonction", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que MaFonction ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
colorled = YColorLed.FindColorLed("YRGBHI01-123456.colorLed1")
colorled = YColorLed.FindColorLed("YRGBHI01-123456.MaFonction")
colorled = YColorLed.FindColorLed("MonModule.colorLed1")
colorled = YColorLed.FindColorLed("MonModule.MaFonction")
colorled = YColorLed.FindColorLed("MaFonction")
```

YColorLed.FindColorLed renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler la led RGB.

isOnline

La méthode YColorLed.isOnline() de l'objet renvoyé par FindColorLed permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

set_rgbColor

La méthode set_rgbColor() de l'objet renvoyé par YColorLed.FindColorLed permet de régler la couleur de la led correspondante. La Couleur est donnée en coordonnées RGB codées sous forme d'un entier.

rgbMove

La méthode rgbMove () de l'objet renvoyé par YColorLed.FindColorLed permet de lancer une transition entre la couleur courante et une autre couleur RGB donnée en paramètre. Cette fonction prend aussi en paramètre le temps accordé pour effecter la transition.

Les méthodes <code>set_rgbColor()</code> et <code>rgbMove()</code> existent aussi en version HSL. En guise d'exercice, vous pourriez modifier l'exemple précèdent pour utiliser le système HSL. Vous pourriez ainsi observer les différences de comportement. En HSL pour le rouge est codé <code>0xFFF80</code>, le vert est codé <code>0x55FF80</code> et du bleu est codé <code>0xA9FF80</code>.

Un exemple réel

Lancez votre environnement java et ouvrez le projet correspondant, fourni dans le répertoire **Examples/Doc-Examples** de la librairie Yoctopuce.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

```
package com.yoctopuce.doc examples;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.Spinner;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI Exception;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YColorLed;
public class GettingStarted Yocto PowerColor extends Activity implements
OnItemSelectedListener
    private YColorLed color = null;
    private ArrayAdapter<String> aa;
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.gettingstarted yocto powercolor);
        Spinner my_spin = (Spinner) findViewById(R.id.spinner1);
        my spin.setOnItemSelectedListener(this);
        aa = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple spinner item);
        aa.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
        my spin.setAdapter(aa);
    @Override
    protected void onStart()
        super.onStart();
        aa.clear();
        try {
            YAPI.EnableUSBHost(this);
            YAPI.RegisterHub("usb");
            YColorLed c = YColorLed.FirstColorLed();
            while (c != null) {
                String hwid = c.get_hardwareId();
                aa.add(hwid);
                c = c.nextColorLed();
        } catch (YAPI Exception e) {
            e.printStackTrace();
        aa.notifvDataSetChanged();
    @Override
```

```
protected void onStop()
    super.onStop();
    YAPI.FreeAPI();
@Override
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id)
    String hwid = parent.getItemAtPosition(pos).toString();
    color = YColorLed.FindColorLed(hwid);
@Override
public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0)
/** Called when the user touches the button State A */
public void updateColor(View view)
    if (color == null)
        return:
    SeekBar red bar = (SeekBar) findViewById(R.id.seekBarRed);
    int red = red bar.getProgress() * 255 / red bar.getMax();
    SeekBar green bar = (SeekBar) findViewById(R.id.seekBarGreen);
    int green = green_bar.getProgress() * 255 / green_bar.getMax();
    SeekBar blue bar = (SeekBar) findViewById(R.id.seekBarBlue);
    int blue = blue_bar.getProgress() * 255 / blue bar.getMax();
    int newcolor = (red << 16) + (green << 8) + blue;
    switch (view.getId()) {
    case R.id.moveColorButton:
        try {
            color.rgbMove(newcolor, 1000);
        } catch (YAPI_Exception e) {
            e.printStackTrace();
        break;
    case R.id.setColorButton:
        try {
            color.set rgbColor(newcolor);
        } catch (YAPI Exception e) {
            e.printStackTrace();
        break;
```

16.6. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci-dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
package com.yoctopuce.doc_examples;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.Switch;
import android.widget.TextView;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI_Exception;
```

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YModule;
public class ModuleControl extends Activity implements OnItemSelectedListener
   private ArrayAdapter<String> aa;
   private YModule module = null;
   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.modulecontrol);
       Spinner my spin = (Spinner) findViewById(R.id.spinner1);
       my spin.setOnItemSelectedListener(this);
       aa = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_spinner_item);
       aa.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple spinner dropdown item);
       my_spin.setAdapter(aa);
   @Override
   protected void onStart()
        super.onStart();
        trv {
           aa.clear();
           YAPI.EnableUSBHost(this);
            YAPI.RegisterHub("usb");
            YModule r = YModule.FirstModule();
            while (r != null) {
               String hwid = r.get_hardwareId();
               aa.add(hwid);
                r = r.nextModule();
        } catch (YAPI_Exception e) {
           e.printStackTrace();
        // refresh Spinner with detected relay
        aa.notifyDataSetChanged();
   }
   @Override
   protected void onStop()
        super.onStop();
        YAPI.FreeAPI();
   private void DisplayModuleInfo()
        TextView field;
        if (module == null)
        try +
            field = (TextView) findViewById(R.id.serialfield);
            field.setText(module.getSerialNumber());
            field = (TextView) findViewById(R.id.logicalnamefield);
            field.setText(module.getLogicalName());
            field = (TextView) findViewById(R.id.luminosityfield);
            field.setText(String.format("%d%%", module.getLuminosity()));
            field = (TextView) findViewById(R.id.uptimefield);
            field.setText(module.getUpTime() / 1000 + " sec");
            field = (TextView) findViewById(R.id.usbcurrentfield);
            field.setText(module.getUsbCurrent() + " mA");
            Switch sw = (Switch) findViewById(R.id.beaconswitch);
            Log.d("switch", "beacon" + module.get beacon());
            sw.setChecked(module.getBeacon() == YModule.BEACON ON);
            field = (TextView) findViewById(R.id.logs);
            field.setText(module.get lastLogs());
        } catch (YAPI Exception e) {
           e.printStackTrace();
   @Override
   public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id)
```

```
String hwid = parent.getItemAtPosition(pos).toString();
       module = YModule.FindModule(hwid);
       DisplayModuleInfo();
   @Override
   public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0)
   public void refreshInfo(View view)
       DisplayModuleInfo():
   public void toggleBeacon(View view)
        if (module == null)
            return:
       boolean on = ((Switch) view).isChecked();
        try {
            if (on) {
               module.setBeacon(YModule.BEACON ON);
            } else {
               module.setBeacon(YModule.BEACON OFF);
        } catch (YAPI Exception e) {
           e.printStackTrace();
}
```

Chaque propriété xxx du module peut être lue grâce à une méthode du type $YModule.get_xxxx$ (), et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode $YModule.set_xxx$ () Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre API

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction $YModule.set_xxx()$ correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode YModule.saveToFlash(). Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode YModule.revertFromFlash(). Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
package com.yoctopuce.doc examples;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI Exception;
import com.voctopuce.YoctoAPI.YModule;
public class SaveSettings extends Activity implements OnItemSelectedListener
    private ArrayAdapter<String> aa;
    private YModule module = null;
```

```
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.savesettings);
    Spinner my spin = (Spinner) findViewById(R.id.spinner1);
    my_spin.setOnItemSelectedListener(this);
    aa = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple spinner item);
    aa.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple spinner dropdown item);
    my_spin.setAdapter(aa);
@Override
protected void onStart()
    super.onStart();
    try {
        aa.clear();
        YAPI.EnableUSBHost(this);
        YAPI.RegisterHub("usb");
        YModule r = YModule.FirstModule();
        while (r != null) {
            String hwid = r.get hardwareId();
            aa.add(hwid);
            r = r.nextModule();
    } catch (YAPI_Exception e) {
        e.printStackTrace();
    // refresh Spinner with detected relay
    aa.notifyDataSetChanged();
@Override
protected void onStop()
    super.onStop();
    YAPI.FreeAPI();
private void DisplayModuleInfo()
    TextView field:
    if (module == null)
        return;
    trv {
        YAPI.UpdateDeviceList();// fixme
        field = (TextView) findViewById(R.id.logicalnamefield);
        field.setText(module.getLogicalName());
    } catch (YAPI Exception e) {
       e.printStackTrace();
@Override
public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id)
    String hwid = parent.getItemAtPosition(pos).toString();
    module = YModule.FindModule(hwid);
    DisplayModuleInfo();
}
@Override
public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0)
public void saveName(View view)
    if (module == null)
        return;
    EditText edit = (EditText) findViewById(R.id.newname);
    String newname = edit.getText().toString();
    try
        if (!YAPI.CheckLogicalName(newname)) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Invalid name (" + newname + ")",
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction YModule.saveToFlash() que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumeration des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction YModule.yFirstModule() qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la mehode nextModule() de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un null. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
package com.yoctopuce.doc examples;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAPI Exception;
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YModule;
public class Inventory extends Activity
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.inventory);
    public void refreshInventory(View view)
        LinearLayout layout = (LinearLayout) findViewById(R.id.inventoryList);
        layout.removeAllViews();
            YAPI.UpdateDeviceList();
            YModule module = YModule.FirstModule();
            while (module != null) {
               String line = module.get serialNumber() + " (" + module.get productName() +
") ";
                TextView tx = new TextView(this);
                tx.setText(line);
                layout.addView(tx);
                module = module.nextModule();
        } catch (YAPI Exception e) {
           e.printStackTrace();
    }
    @Override
    protected void onStart()
```

16.7. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode <code>isOnline()</code> et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le <code>isOnline()</code>, qui pourrait faire planter le programme.

Dans l'API java pour Android, le traitement d'erreur est implémenté au moyen d'exceptions. Vous devrez donc intercepter et traiter correctement ces exceptions si vous souhaitez avoir un projet fiable qui ne crashera pas des que vous débrancherez un module.

17. Programmation avancée

Les chapitres précédents vous ont présenté dans chaque language disponible les fonctions de programmation de base utilisables avec votre module Yocto-PowerColor. Ce chapitre présente de façon plus générale une utilisation plus avancée de votre module. Les exemples sont donnés dans le language le plus populaire auprès des clients de Yoctopuce, à savoir C#. Néanmoins, vous trouverez dans les librairies de programmation pour chaque language des exemples complets illustrant les concepts présentés ici.

Afin de rester le plus concis possible, les exemples donnés dans ce chapitre ne font aucune gestion d'erreur. Ne les copiez pas tels-quels dans une application de production.

17.1. Programmation par événements

Les méthodes de gestion des modules Yoctopuce qui vous ont été présentées dans les chapitres précédents sont des fonctions de polling, qui consistent à demander en permanence à l'API si quelque chose a changé. Facile à appréhender, cette technique de programmation est n'est pas la plus efficace ni la plus réactive. C'est pourquoi l'API de programmation Yoctopuce propose aussi un modèle de programmation par événements. Cette technique consiste à demander à l'API de signaler elle-même les changements importants dès qu'ils sont détectés. A chaque fois qu'un paramètre clé change, l'API appelle une fonction de callback que vous avez prédéfinie.

Détecter l'arrivée et le départ des modules

La gestion du *hot-plug* est importante lorsque l'on travaille avec des modules USB, car tôt ou tard vous serez amené à brancher et débrancher un module après le lancement de votre programme. L'API a été conçue pour gérer l'arrivée et le départ inopinés des modules de manière transparente, mais votre application doit en général en tenir compte si elle veut éviter de prétendre utiliser un module qui a été débranché.

La programmation par événements est particulièrement utile pour détecter les branchements/ débranchements de modules. Il est en effet plus simple de se faire signaler les branchements, que de devoir lister en permanence les modules branchés pour en déduire ceux qui sont arrivés et ceux qui sont partis. Pour pouvoir être prévenu dès qu'un module arrive, vous avez besoin de trois morceaux de code.

Le callback

Le callback est la fonction qui sera appelée à chaque fois qu'un nouveau module Yoctopuce sera branché. Elle prend en paramètre le module concerné.

static void deviceArrival(YModule m)

```
{
    Console.WriteLine("Nouveau module : " + m.get_serialNumber());
}
```

L'initialisation

Vous devez ensuite signaler à l'API qu'il faut appeler votre callback quand un nouveau module est branché.

```
YAPI.RegisterDeviceArrivalCallback(deviceArrival);
```

Notez que si des modules sont déjà branchés lorsque le callback est enregistré, le callback sera appelé pour chacun de ces modules déjà branchés.

Déclenchement des callbacks

Un problème classique de la programmation par callbacks est que ces callbacks peuvent être appelés n'importe quand, y compris à des moments où le programme principal n'est pas prêt à les recevoir, ce qui peut avoir des effets de bords indésirables comme des dead-locks et autres conditions de course. C'est pourquoi dans l'API Yoctopuce, les callbacks d'arrivée/départs de modules ne sont appelés que pendant l'exécution de la fonction <code>UpdateDeviceList()</code>. Il vous suffit d'appeler <code>UpdateDeviceList()</code> à intervalle régulier depuis un timer ou un thread spécifique pour controller précisément quand les appels à ces callbacks auront lieu:

```
// boucle d'attente gérant les callback
while (true)
{
    // callback d'arrivée / départ de modules
    YAPI.UpdateDeviceList(ref errmsg);
    // attente non active gérant les autres callbacks
    YAPI.Sleep(500, ref errmsg);
}
```

De manière similaire, il est possible d'avoir un callback quand un module est débranché. Vous trouverez un exemple concret démontrant toutes ces techniques dans la librairie de programmation Yoctopuce de chaque langage. L'exemple se trouve dans le répertoire *Examples/Prog-EventBased*.

Attention: dans la plupart des langages, les callbacks doivent être des procédures globales, et non pas des méthodes. Si vous souhaitez que le callback appelle une méthode d'un objet, définissez votre callback sous la forme d'une procédure globale qui ensuite appellera votre méthode.

18. Utilisation avec des langages non supportés

Les modules Yoctopuce peuvent être contrôlés depuis la plupart des langages de programmation courants. De nouveaux langages sont ajoutés régulièrement en fonction de l'intérêt exprimé par les utilisateurs de produits Yoctopuce. Cependant, certains langages ne sont pas et ne seront jamais supportés par Yoctopuce, les raisons peuvent être diverses: compilateurs plus disponibles, environnements inadaptés, etc...

Il existe cependant des méthodes alternatives pour accéder à des modules Yoctopuce depuis un langage de programmation non supporté.

18.1. Ligne de commande

Le moyen le plus simple pour contrôler des modules Yoctopuce depuis un langage non supporté consiste à utiliser l'API en ligne de commande à travers des appels système. L'API en ligne de commande se présente en effet sous la forme d'un ensemble de petits exécutables qu'il est facile d'appeler et dont la sortie est facile à analyser. La plupart des langages de programmation permettant d'effectuer des appels système, cela permet de résoudre le problème en quelques lignes.

Cependant, si l'API en ligne de commande est la solution la plus facile, ce n'est pas la plus rapide ni la plus efficace. A chaque appel, l'exécutable devra initialiser sa propre API et faire l'inventaire des modules USB connectés. Il faut compter environ une seconde par appel.

18.2. Virtual Hub et HTTP GET

Le *Virtual Hub* est disponible pour presque toutes les plateformes actuelles, il sert généralement de passerelle pour permettre l'accès aux modules Yoctopuce depuis des langages qui interdisent l'accès direct aux couches matérielles d'un ordinateur (Javascript, PHP, Java...).

Il se trouve que le *Virtual Hub* est en fait un petit serveur Web qui est capable de router des requêtes HTTP vers les modules Yoctopuce. Ce qui signifie que si vous pouvez faire une requête HTTP depuis votre langage de programmation, vous pouvez contrôler des modules Yoctopuce, même si ce langage n'est pas officiellement supporté.

Interface REST

A bas niveau, les modules sont pilotés à l'aide d'une API REST. Ainsi pour contrôler un module, il suffit de faire les requêtes HTTP appropriées sur le *Virtual Hub*. Par défaut le port HTTP du *Virtual Hub* est 4444.

Un des gros avantages de cette technique est que les tests préliminaires sont très faciles à mettre en uvre, il suffit d'un *Virtual Hub* et d'un simple browser Web. Ainsi, si vous copiez l'URL suivante dans votre browser favori, alors que le *Virtual Hub* est en train de tourner, vous obtiendrez la liste des modules présents.

```
http://127.0.0.1:4444/api/services/whitePages.txt
```

Remarquez que le résultat est présenté sous forme texte, mais en demandant *whitePages.xml* vous auriez obtenu le résultat en XML. De même, *whitePages.json* aurait permis d'obtenir le résultat en JSON. L'extension *html* vous permet même d'afficher une interface sommaire vous permettant de changer les valeurs en direct. Toute l'API REST est disponible dans ces différents formats.

Contrôle d'un module par l'interface REST

Chaque module Yoctopuce a sa propre interface REST disponible sous différentes formes. Imaginons un Yocto-PowerColor avec le numéro de de série *YRGBHI01-12345* et le nom logique *monModule*. l'URL suivante permettra de connaître l'état du module.

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/YRGBHI01-12345/api/module.txt
```

Il est bien entendu possible d'utiliser le nom logique des modules plutôt que leur numéro de série.

```
http://127.0.0.1:4444/byName/monModule/api/module.txt
```

Vous pouvez retrouver la valeur d'une des propriétés d'un module, il suffit d'ajouter le nom de la propriété en dessous de *module*. Par exemple, si vous souhaitez connaître la luminosité des LEDs de signalisation, il vous suffit de faire la requête suivante:

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/YRGBHI01-12345/api/module/luminosity
```

Pour modifier la valeur d'une propriété, il vous suffit de modifier l'attribut correspondant. Ainsi, pour modifier la luminosité il vous suffit de faire la requête suivante:

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/YRGBHI01-12345/api/module?luminosity=100
```

Contrôle des différentes fonctions du module par l'interface REST

Les fonctionnalités des modules se manipulent de la même manière. Pour connaître l'état de la fonction colorLed1, il suffit de construire l'URL suivante.

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/YRGBHI01-12345/api/colorLed1.txt
```

En revanche, si vous pouvez utiliser le nom logique du module en lieu et place de son numéro de série, vous ne pouvez pas utiliser les noms logiques des fonctions, seuls les noms hardware sont autorisés pour les fonctions.

Vous pouvez retrouver un attribut d'une fonction d'un module d'une manière assez similaire à celle utilisée avec les modules, par exemple:

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/YRGBHI01-12345/api/colorLed1/logicalName
```

Assez logiquement, les attributs peuvent être modifiés de la même manière.

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/YRGBHI01-12345/api/colorLed1?logicalName=maFonction
```

Vous trouverez la liste des attributs disponibles pour votre Yocto-PowerColor au début du chapitre Programmation, concepts généraux.

Accès aux données enregistrées sur le datalogger par l'interface REST

Cette section s'applique uniquement aux modules dotés d'un enregistreur de donnée.

La version résumée des données enregistrées dans le datalogger peut être obtenue au format JSON à l'aide de l'URL suivante:

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/YRGBHI01-12345/dataLogger.json
```

Le détail de chaque mesure pour un chaque tranche d'enregistrement peut être obtenu en ajoutant à l'URL l'identifiant de la fonction désirée et l'heure de départ de la tranche:

```
http://127.0.0.1:4444/bySerial/YRGBHI01-12345/dataLogger.json?id=colorLed1&utc=1389801080
```

18.3. Utilisation des librairies dynamiques

L'API Yoctopuce bas niveau est disponible sous différents formats de librairie dynamiques écrites en C, dont les sources sont disponibles avec l'API C++. Utiliser une de ces librairies bas niveau vous permettra de vous passer du *Virtual Hub*.

Filename	Plateforme
libyapi.dylib	Max OS X
libyapi-amd64.so	Linux Intel (64 bits)
libyapi-armel.so	Linux ARM EL
libyapi-armhf.so	Linux ARM HL
libyapi-i386.so	Linux Intel (32 bits)
yapi64.dll	Windows (64 bits)
yapi.dll	Windows (32 bits)

Ces librairies dynamiques contiennent toutes les fonctionnalités nécessaires pour reconstruire entièrement toute l'API haut niveau dans n'importe quel langage capable d'intégrer ces librairies. Ce chapitre se limite cependant à décrire une utilisation de base des modules.

Contrôle d'un module

Les trois fonctions essentielles de l'API bas niveau sont les suivantes:

```
int yapiInitAPI(int connection_type, char *errmsg);
int yapiUpdateDeviceList(int forceupdate, char *errmsg);
int yapiHTTPRequest(char *device, char *request, char* buffer,int buffsize,int *fullsize, char *errmsg);
```

La fonction *yapilnitAPI* permet d'initialiser l'API et doit être appelée une fois en début du programme. Pour une connection de type USB, le paramètre *connection_type* doit prendre la valeur 1. *errmsg* est un pointeur sur un buffer de 255 caractères destiné à récupérer un éventuel message d'erreur. Ce pointeur peut être aussi mis à *NULL*. La fonction retourne un entier négatif en cas d'erreur, ou zéro dans le cas contraire.

La fonction yapiUpdateDeviceList gère l'inventaire des modules Yoctopuce connectés, elle doit être appelée au moins une fois. Pour pouvoir gérer le hot plug, et détecter d'éventuels nouveaux modules connectés, cette fonction devra être apellée à intervalles réguliers. Le paramètre forceupdate devra être à la valeur 1 pour forcer un scan matériel. Le paramètre errmsg devra pointer sur un buffer de 255 caractères pour récupérer un éventuel message d'erreur. Ce pointeur peut aussi être à null. Cette fonction retourne un entier négatif en cas d'erreur, ou zéro dans le cas contraire.

Enfin, la fonction *yapiHTTPRequest* permet d'envoyer des requêtes HTTP à l'API REST du module. Le paramètre *device* devra contenir le numéro de série ou le nom logique du module que vous cherchez à atteindre. Le paramètre *request* doit contenir la requête HTTP complète (y compris les sauts de ligne terminaux). *buffer* doit pointer sur un buffer de caractères suffisamment grand pour contenir la réponse. *buffsize* doit contenir la taille du buffer. *fullsize* est un pointeur sur un entier qui sera affecté à la taille effective de la réponse. Le paramètre *errmsg* devra pointer sur un buffer de

255 caractères pour récupérer un éventuel message d'erreur. Ce pointeur peut aussi être à *null*. Cette fonction retourne un entier négatif en cas d'erreur, ou zéro dans le cas contraire.

Le format des requêtes est le même que celui décrit dans la section *Virtual Hub et HTTP GET*. Toutes les chaînes de caractères utilisées par l'API sont des chaînes constituées de caractères 8 bits: l'Unicode et l'UTF8 ne sont pas supportés.

Le résultat retourné dans la variable buffer respecte le protocole HTTP, il inclut donc un header HTTP. Ce header se termine par deux lignes vides, c'est-à-dire une séquence de quatre caractères ASCII 13, 10, 13, 10.

Voici un programme d'exemple écrit en pascal qui utilise la DLL *yapi.dll* pour lire puis changer la luminosité d'un module.

```
// Dll functions import
function yapiInitAPI(mode:integer;
                     errmsg : pansichar):integer;cdecl;
                     external 'yapi.dll' name 'yapiInitAPI';
function yapiHTTPRequest(device:pansichar;url:pansichar; buffer:pansichar;
                     buffsize:integer;var fullsize:integer;
                     errmsg : pansichar):integer;cdecl;
external 'yapi.dll' name 'yapiHTTPRequest';
var
errmsgBuffer : array [0..256] of ansichar;
serial
            = 'YRGBHI01-12345';
 getValue = 'GET /api/module/luminosity HTTP/1.1'#13#10#13#10;
 setValue = 'GET /api/module?luminosity=100 HTTP/1.1'#13#10#13#10;
 errmsg := @errmsgBuffer;
   ata := @dataBuffer;
/ API initialization
 data
 if(yapiInitAPI(1,errmsg)<0) then</pre>
   writeln(errmsg);
   halt;
 end:
  // forces a device inventory
 if( yapiUpdateDeviceList(1,errmsg)<0) then</pre>
   begin
    writeln(errmsg);
    halt;
  end:
  // requests the module luminosity
  if (yapiHTTPRequest(serial,getValue,data,sizeof(dataBuffer),fullsize,errmsg)<0) then
  begin
    writeln(errmsg);
    halt;
  // searches for the HTTP header end
 p := pos(#13#10#13#10, data);
  // displays the response minus the HTTP header
 writeln(copy(data,p+4,length(data)-p-3));
  // change the luminosity
  if (yapiHTTPRequest(serial, setValue, data, sizeof(dataBuffer), fullsize, errmsg) < 0) then
  begin
    writeln(errmsg);
    halt;
  end;
end.
```

Inventaire des modules

Pour procéder à l'inventaire des modules Yoctopuce, deux fonctions de la librairie dynamique sont nécessaires

```
int yapiGetAllDevices(int *buffer,int maxsize,int *neededsize,char *errmsg);
int yapiGetDeviceInfo(int devdesc,yDeviceSt *infos, char *errmsg);
```

La fonction *yapiGetAllDevices* permet d'obtenir la liste des modules connectés sous la forme d'une liste de handles. *buffer* pointe sur un tableau d'entiers 32 bits qui contiendra les handles retournés. *Maxsize* est la taille en bytes du buffer. *neededsize* contiendra au retour la taille nécessaire pour stocker tous les handles. Cela permet d'en déduire le nombre de module connectés, ou si le buffer passé en entrée est trop petit. Le paramètre *errmsg* devra pointer sur un buffer de 255 caractères pour récupérer un éventuel message d'erreur. Ce pointeur peut aussi être à *null*. Cette fonction retourne un entier négatif en cas d'erreur, ou zéro dans le cas contraire.

La fonction yapiGetDeviceInfo permet de récupérer les informations relatives à un module à partir de son handle. devdesc est un entier 32bit qui représente le module, et qui a été obtenu grâce à yapiGetAllDevices. infos pointe sur une structure de données dans laquelle sera stocké le résultat. Le format de cette structure est le suivant:

Nom	Туре	Taille (bytes)	Description
vendorid	int	4	ID USB de Yoctopuce
deviceid	int	4	ID USB du module
devrelease	int	4	Version du module
nbinbterfaces	int	4	Nombre d'interfaces USB utilisée par le module
manufacturer	char[]	20	Yoctopuce (null terminé)
productname	char[]	28	Modèle (null terminé)
serial	char[]	20	Numéro de série (null terminé)
logicalname	char[]	20	Nom logique (null terminé)
firmware	char[]	22	Version du firmware (null terminé)
beacon	byte -	1	Etat de la balise de localisation (0/1)

Le paramètre *errmsg* devra pointer sur un buffer de 255 caractères pour récupérer un éventuel message d'erreur.

Voici un programme d'exemple écrit en pascal qui utilise la DLL *yapi.dll* pour lister les modules connectés.

```
// device description structure
type yDeviceSt = packed record
   vendorid : word;
deviceid : word;
devrelease : word;
nbinbterfaces : word;
   manufacturer : array [0..19] of ansichar; productname : array [0..27] of ansichar; serial : array [0..27] of ansichar:
   serial : array [0..2/] of ansichar; logicalname : array [0..19] of ansichar; firmware : array [0..21] of ansichar; beacon : buto:
                       : byte;
 end:
// Dll function import
function yapiInitAPI (mode:integer;
                            errmsg : pansichar):integer;cdecl;
external 'yapi.dll' name 'yapiInitAPI';
function yapiGetAllDevices (buffer:pointer;
                                      maxsize:integer;
                                      var neededsize:integer;
                                      errmsg : pansichar):integer; cdecl;
                                      external 'yapi.dll' name 'yapiGetAllDevices';
```

```
function apiGetDeviceInfo(d:integer; var infos:yDeviceSt;
                                errmsg : pansichar):integer; cdecl;
external 'yapi.dll' name 'yapiGetDeviceInfo';
var
 errmsgBuffer : array [0..256] of ansichar;
 dataBuffer : array [0..127] of integer; // max of 128 USB devices
errmsg,data : pansichar;
neededsize,i : integer;
devinfos : yDeviceSt;
begin
  errmsg := @errmsgBuffer;
   // API initialisation
  if(yapiInitAPI(1,errmsg)<0) then</pre>
   begin
    writeln(errmsg);
    halt;
  end;
   // forces a device inventory
  if( yapiUpdateDeviceList(1,errmsg)<0) then</pre>
     writeln(errmsg);
     halt;
   end:
  // loads all device handles into dataBuffer
  if yapiGetAllDevices(@dataBuffer, sizeof(dataBuffer), neededsize, errmsq)<0 then
    begin
     writeln(errmsg);
     halt;
    end:
  // gets device info from each handle
  for i:=0 to neededsize div sizeof(integer)-1 do
   begin
     if (apiGetDeviceInfo(dataBuffer[i], devinfos, errmsg)<0) then</pre>
       begin
         writeln(errmsg);
         halt;
       end:
     writeln(pansichar(@devinfos.serial)+' ('+pansichar(@devinfos.productname)+')');
   end;
end.
```

18.4. Port de la librairie haut niveau

Toutes les sources de l'API Yoctopuce étant fournies dans leur intégralité, vous pouvez parfaitement entreprendre le port complet de l'API dans le langage de votre choix. Sachez cependant qu'une grande partie du code source de l'API est généré automatiquement.

Ainsi, il n'est pas nécessaire de porter la totalité de l'API, il suffit de porter le fichier *yocto_api* et un de ceux correspondant à une fonctionnalité, par exemple *yocto_relay*. Moyennant un peu de travail supplémentaire, Yoctopuce sera alors en mesure de générer tous les autres fichiers. C'est pourquoi il est fortement recommandé de contacter le support Yoctopuce avant d'entreprendre le port de la librairie Yoctopuce dans un autre langage. Un travail collaboratif sera profitable aux deux parties.

19. Référence de l'API de haut niveau

Ce chapitre résume les fonctions de l'API de haut niveau pour commander votre Yocto-PowerColor. La syntaxe et les types précis peuvent varier d'un langage à l'autre mais, sauf avis contraire toutes sont disponibles dans chaque language. Pour une information plus précise sur les types des arguments et des valeurs de retour dans un langage donné, veuillez vous référer au fichier de définition pour ce langage (yocto_api.* ainsi que les autres fichiers yocto_* définissant les interfaces des fonctions).


Dans les langages qui supportent les exceptions, toutes ces fonctions vont par défaut générer des exceptions en cas d'erreur plutôt que de retourner la valeur d'erreur documentée pour chaque fonction, afin de faciliter le déboguage. Il est toutefois possible de désactiver l'utilisation d'exceptions à l'aide de la fonction yDisableExceptions(), si l'on préfère travailler avec des valeurs de retour d'erreur.

Ce chapitre ne reprend pas en détail les concepts de programmation décrits plus tôt, afin d'offrir une référence plus concise. En cas de doute, n'hésitez pas à retourner au chapitre décrivant en détail de chaque attribut configurable.

19.1. Fonctions générales

Ces quelques fonctions générales permettent l'initialisation et la configuration de la librairie Yoctopuce. Dans la plupart des cas, un appel à yRegisterHub() suffira en tout et pour tout. Ensuite, vous pourrez appeler la fonction globale yFind...() ou yFirst...() correspondant à votre module pour pouvoir interagir avec lui.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:



Fonction globales

yCheckLogicalName(name)

Vérifie si un nom donné est valide comme nom logique pour un module ou une fonction.

yDisableExceptions()

Désactive l'utilisation d'exceptions pour la gestion des erreurs.

yEnableExceptions()

Réactive l'utilisation d'exceptions pour la gestion des erreurs.

yEnableUSBHost(osContext)

Cette fonction est utilisée uniquement sous Android.

yFreeAPI()

Libère la mémoire dynamique utilisée par la librairie Yoctopuce.

yGetAPIVersion()

Retourne la version de la librairie Yoctopuce utilisée.

yGetTickCount()

Retourne la valeur du compteur monotone de temps (en millisecondes).

yHandleEvents(errmsg)

Maintient la communication de la librairie avec les modules Yoctopuce.

yInitAPI(mode, errmsg)

Initialise la librairie de programmation de Yoctopuce explicitement.

yPreregisterHub(url, errmsg)

Alternative plus tolerante à RegisterHub().

yRegisterDeviceArrivalCallback(arrivalCallback)

Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un module est branché.

yRegisterDeviceRemovalCallback(removalCallback)

Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un module est débranché.

yRegisterHub(url, errmsg)

Configure la librairie Yoctopuce pour utiliser les modules connectés sur une machine donnée.

yRegisterHubDiscoveryCallback(callback)

Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un Hub réseau ou un VirtualHub est détecté sur le réseau local.

yRegisterLogFunction(logfun)

Enregistre une fonction de callback qui sera appellée à chaque fois que l'API a quelque chose à dire.

ySelectArchitecture(arch)

Sélectionne manuellement l'architecture de la libraire dynamique à utiliser pour accéder à USB.

ySetDelegate(object)

(Objective-C uniquement) Enregistre un objet délégué qui doit se conformer au procole YDeviceHotPlug.

ySetTimeout(callback, ms_timeout, arguments)

Appelle le callback spécifié après un temps d'attente spécifié.

ySleep(ms_duration, errmsg)

Effectue une pause dans l'exécution du programme pour une durée spécifiée.

yUnregisterHub(url)

Configure la librairie Yoctopuce pour ne plus utiliser les modules connectés sur une machine préalablement enregistrer avec RegisterHub.

yUpdateDeviceList(errmsg)

Force une mise-à-jour de la liste des modules Yoctopuce connectés.


yUpdateDeviceList_async(callback, context)

Force une mise-à-jour de la liste des modules Yoctopuce connectés.

YAPI.CheckLogicalName() yCheckLogicalName()

YAPI

Vérifie si un nom donné est valide comme nom logique pour un module ou une fonction.



Un nom logique valide est formé de 19 caractères au maximum, choisis parmi A..Z, a..z, 0..9, _ et -. Lorsqu'on configure un nom logique avec une chaîne incorrecte, les caractères invalides sont ignorés.

Paramètres:

name une chaîne de caractères contenant le nom vérifier.

Retourne:

true si le nom est valide, false dans le cas contraire.

YAPI.DisableExceptions() yDisableExceptions()

YAPI

Désactive l'utilisation d'exceptions pour la gestion des erreurs.

```
js function yDisableExceptions()
nodejs function DisableExceptions()

php function yDisableExceptions()

cpp void yDisableExceptions()

m void yDisableExceptions()

pas procedure yDisableExceptions()

vb procedure yDisableExceptions()

cs void DisableExceptions()

py def DisableExceptions()
```

Lorsque les exceptions sont désactivées, chaque fonction retourne une valeur d'erreur spécifique selon son type, documentée dans ce manuel de référence.

YAPI.EnableExceptions() yEnableExceptions()

YAPI

Réactive l'utilisation d'exceptions pour la gestion des erreurs.

```
js function yEnableExceptions()
nodejs function EnableExceptions()

php function yEnableExceptions()

cpp void yEnableExceptions()

m void yEnableExceptions()

pas procedure yEnableExceptions()

vb procedure yEnableExceptions()

cs void EnableExceptions()

py def EnableExceptions()
```

Attention, lorsque les exceptions sont activées, tout appel à une fonction de la librairie qui échoue déclenche une exception. Dans le cas où celle-ci n'est pas interceptée correctement par le code appelant, soit le debugger se lance, soit le programme de l'utilisateur est immédiatement stoppé (crash).

YAPI.EnableUSBHost() yEnableUSBHost()

YAPI

Cette fonction est utilisée uniquement sous Android.

java synchronized static void EnableUSBHost(Object osContext)

Avant d'appeler yRegisterHub("usb") il faut activer le port USB host du systeme. Cette fonction prend en argument un objet de la classe android.content.Context (ou d'une sous-classe). Il n'est pas nécessaire d'appeler cette fonction pour accéder au modules à travers le réseau.

Paramètres:

osContext un objet de classe android.content.Context (ou une sous-classe)

YAPI.FreeAPI()
yFreeAPI()

Libère la mémoire dynamique utilisée par la librairie Yoctopuce.

```
js function yFreeAPI()

nodejs function FreeAPI()

php function yFreeAPI()

cpp void yFreeAPI()

m void yFreeAPI()

pas procedure yFreeAPI()

vb procedure yFreeAPI()

cs void FreeAPI()

java synchronized static void FreeAPI()


py def FreeAPI()
```

Il n'est en général pas nécessaire d'appeler cette fonction, sauf si vous désirez libérer tous les blocs de mémoire alloués dynamiquement dans le but d'identifier une source de blocs perdus par exemple. Vous ne devez plus appeler aucune fonction de la librairie après avoir appelé yFreeAPI(), sous peine de crash.

YAPI.GetAPIVersion() yGetAPIVersion()

YAPI

Retourne la version de la librairie Yoctopuce utilisée.



La version est retournée sous forme d'une chaîne de caractères au format "Majeure.Mineure.NoBuild", par exemple "1.01.5535". Pour les langages utilisant une DLL externe (par exemple C#, VisualBasic ou Delphi), la chaîne contient en outre la version de la DLL au même format, par exemple "1.01.5535" (1.01.5439)".

Si vous désirez vérifier dans votre code que la version de la librairie est compatible avec celle que vous avez utilisé durant le développement, vérifiez que le numéro majeur soit strictement égal et que le numéro mineur soit égal ou supérieur. Le numéro de build n'est pas significatif par rapport à la compatibilité de la librairie.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la version de la librairie.

YAPI.GetTickCount() yGetTickCount()

YAPI

Retourne la valeur du compteur monotone de temps (en millisecondes).

```
js function yGetTickCount()

nodejs function GetTickCount()

php function yGetTickCount()

cpp u64 yGetTickCount()

m u64 yGetTickCount()

pas function yGetTickCount(): u64

vb function yGetTickCount() As Long

cs ulong GetTickCount()

java long GetTickCount()

py def GetTickCount()
```

Ce compteur peut être utilisé pour calculer des délais en rapport avec les modules Yoctopuce, dont la base de temps est aussi la milliseconde.


Retourne:

un long entier contenant la valeur du compteur de millisecondes.

YAPI.HandleEvents() yHandleEvents()

YAPI

Maintient la communication de la librairie avec les modules Yoctopuce.



Si votre programme inclut des longues boucles d'attente, vous pouvez y inclure un appel à cette fonction pour que la librairie prenne en charge les informations mise en attente par les modules sur les canaux de communication. Ce n'est pas strictement indispensable mais cela peut améliorer la réactivité des la librairie pour les commandes suivantes.

Cette fonction peut signaler une erreur au cas à la communication avec un module Yoctopuce ne se passerait pas comme attendu.

Paramètres:

errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur.

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.InitAPI()
yInitAPI()

Initialise la librairie de programmation de Yoctopuce explicitement.

```
js function yInitAPI( mode, errmsg)
nodejs function InitAPI( mode, errmsg)

php function yInitAPI( $mode, &$errmsg)

cpp YRETCODE yInitAPI( int mode, string& errmsg)

m YRETCODE yInitAPI( int mode, NSError** errmsg)

pas function yInitAPI( mode: integer, var errmsg: string): integer

vb function yInitAPI( ByVal mode As Integer, ByRef errmsg As String) As Integer

cs int InitAPI( int mode, ref string errmsg)

java synchronized static int InitAPI( int mode)

py def InitAPI( mode, errmsg=None)
```

Il n'est pas indispensable d'appeler yInitAPI(), la librairie sera automatiquement initialisée de toute manière au premier appel à yRegisterHub().

Lorsque cette fonctin est utilisée avec comme mode la valeur Y_DETECT_NONE, il faut explicitement appeler yRegisterHub() pour indiquer à la librairie sur quel VirtualHub les modules sont connectés, avant d'essayer d'y accéder.

Paramètres:

mode un entier spécifiant le type de détection automatique de modules à utiliser. Les valeurs possibles sont Y_DETECT_NONE, Y_DETECT_USB, Y_DETECT_NET et Y_DETECT_ALL.

errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur.

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.PreregisterHub() yPreregisterHub()

Alternative plus tolerante à RegisterHub().

YAPI

js function yPreregisterHub(url, errmsg)

node js function PreregisterHub(url, errmsg)

php function yPreregisterHub(\$url, &\$errmsg)

cpp YRETCODE yPreregisterHub(const string& url, string& errmsg)

m YRETCODE yPreregisterHub(NSString * url, NSError** errmsg)

pas function yPreregisterHub(url: string, var errmsg: string): integer

vb function yPreregisterHub(ByVal url As String,

ByRef errmsg As String) As Integer

Cette fonction a le même but et la même paramètres que la fonction RegisterHub, mais contrairement à celle-ci PreregisterHub() ne déclanche pas d'erreur si le hub choisi n'est pas joignable au moment de l'appel. Il est ainsi possible d'enregistrer un hub réseau indépendemment de la connectivité, afin de tenter de ne le contacter que lorsqu'on cherche réellement un module.

Paramètres:

CS

url une chaîne de caractères contenant "usb", "callback", ou l'URL racine du VirtualHub à utiliser.
 errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur.

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

int PreregisterHub(string url, ref string errmsg)

synchronized static int **PreregisterHub**(String **url**)

py def **PreregisterHub**(**url**, **errmsg=**None)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.RegisterDeviceArrivalCallback() yRegisterDeviceArrivalCallback()

YAPI

Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un module est branché.

function yRegisterDeviceArrivalCallback(arrivalCallback)
odejs function RegisterDeviceArrivalCallback(arrivalCallback)
function yRegisterDeviceArrivalCallback(\$arrivalCallback)
void yRegisterDeviceArrivalCallback(yDeviceUpdateCallback arrivalCallback)
void yRegisterDeviceArrivalCallback(yDeviceUpdateCallback arrivalCallback)
pas procedure yRegisterDeviceArrivalCallback(arrivalCallback: yDeviceUpdateFunc)
procedure yRegisterDeviceArrivalCallback(ByVal arrivalCallback As yDeviceUpdateFunc)
void RegisterDeviceArrivalCallback(yDeviceUpdateFunc arrivalCallback)
synchronized static void RegisterDeviceArrivalCallback(DeviceArrivalCallback arrivalCallback)
py def RegisterDeviceArrivalCallback(arrivalCallback)

Le callback sera appelé pendant l'éxecution de la fonction yHandleDeviceList, que vous devrez appeler régulièrement.

Paramètres:

arrivalCallback une procédure qui prend un YModule en paramètre, ou null

YAPI.RegisterDeviceRemovalCallback() yRegisterDeviceRemovalCallback()

YAPI

Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un module est débranché.



Le callback sera appelé pendant l'éxecution de la fonction yHandleDeviceList, que vous devrez appeler régulièrement.


Paramètres:

removalCallback une procédure qui prend un YModule en paramètre, ou null

YAPI.RegisterHub() yRegisterHub()

YAPI

Configure la librairie Yoctopuce pour utiliser les modules connectés sur une machine donnée.



Le premier paramètre détermine le fonctionnement de l'API, il peut prendre les valeurs suivantes:

usb: Si vous utilisez le mot-clé **usb**, l'API utilise les modules Yoctopuce connectés directement par USB. Certains languages comme PHP, Javascript et Java ne permettent pas un accès direct aux couches matérielles, **usb** ne marchera donc pas avec ces languages. Dans ce cas, utilisez un VirtualHub ou un YoctoHub réseau (voir ci-dessous).

x.x.x.x ou **hostname**: L'API utilise les modules connectés à la machine dont l'adresse IP est x.x.x.x, ou dont le nom d'hôte DNS est *hostname*. Cette machine peut être un ordinateur classique faisant tourner un VirtualHub, ou un YoctoHub avec réseau (YoctoHub-Ethernet / YoctoHub-Wireless). Si vous désirez utiliser le VirtualHub tournant sur votre machine locale, utilisez l'adresse IP 127.0.0.1.

callback Le mot-clé **callback** permet de faire fonctionnner l'API dans un mode appélé "callback HTTP". C'est un mode spécial permettant, entre autres, de prendre le contrôle de modules Yoctopuce à travers un filtre NAT par l'intermédiaire d'un VirtualHub ou d'un Hub Yoctopuce. Il vous suffit de configuer le hub pour qu'il appelle votre script à intervalle régulier. Ce mode de fonctionnement n'est disponible actuellement qu'en PHP et en Node.JS.

Attention, seule une application peut fonctionner à la fois sur une machine donnée en accès direct à USB, sinon il y aurait un conflit d'accès aux modules. Cela signifie en particulier que vous devez stopper le VirtualHub avant de lancer une application utilisant l'accès direct à USB. Cette limitation peut être contournée en passant par un VirtualHub plutôt que d'utiliser directement USB.

Si vous désirez vous connecter à un Hub, virtuel ou non, sur lequel le controle d'accès a été activé, vous devez donner le paramètre url sous la forme:

http://nom:mot_de_passe@adresse:port

Vous pouvez appeller RegisterHub plusieurs fois pour vous connecter à plusieurs machines différentes.

Paramètres:

url une chaîne de caractères contenant "usb", "callback", ou l'URL racine du VirtualHub à utiliser.
 errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.RegisterHubDiscoveryCallback() yRegisterHubDiscoveryCallback()

YAPI

Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un Hub réseau ou un VirtualHub est détecté sur le réseau local.

java void RegisterHubDiscoveryCallback(NewHubCallback callback)


Paramètres:

callback une procédure qui prend en paramètre deux chaîne de caractères ou null

YAPI.RegisterLogFunction() yRegisterLogFunction()

YAPI

Enregistre une fonction de callback qui sera appellée à chaque fois que l'API a quelque chose à dire.



Utile pour débugger le fonctionnement de l'API.

Paramètres:

logfun une procedure qui prend une chaîne de caractère en paramètre,

YAPI.SelectArchitecture() ySelectArchitecture()

YAPI

Sélectionne manuellement l'architecture de la libraire dynamique à utiliser pour accéder à USB.

py def SelectArchitecture(arch)

Par défaut, la libraire Python détecte automatiquement la version de la libraire dynamique à utiliser pour accéder au port USB. Sous Linux ARM il n'est pas possible de détecter de manière fiable si il s'agit d'une installation Soft float (armel) ou Hard float (armhf). Dans ce cas, il est donc recommendé d'appeler SelectArchitecture() avant tout autre appel à la librairie pour forcer l'utilisation d'une architecture spécifiée.

Paramètres:

arch une chaîne de caractère spécifiant l'architecture à utiliser. Les valeurs possibles sont "armhf", "armel", "i386", "x86_64", "32bit", "64bit"

Retourne:

rien. En cas d'erreur, déclenche une exception.

YAPI.SetDelegate() ySetDelegate()

YAPI

(Objective-C uniquement) Enregistre un objet délégué qui doit se conformer au procole YDeviceHotPlug.

m void ySetDelegate(id object)

Les methodes yDeviceArrival et yDeviceRemoval seront appelées pendant l'éxecution de la fonction yHandleDeviceList, que vous devrez appeler régulièrement.

Paramètres:

object un objet qui soit se conformer au procol YAPIDelegate, ou nil

YAPI.SetTimeout() ySetTimeout()

YAPI

Appelle le callback spécifié après un temps d'attente spécifié.



Cette fonction se comporte plus ou moins comme la fonction Javascript setTimeout, mais durant le temps d'attente, elle va appeler yHandleEvents et yUpdateDeviceList périodiquement pour maintenir l'API à jour avec les modules connectés.

Paramètres:

callback la fonction à appeler lorsque le temps d'attente est écoulé. Sous Microsoft Internet Explorer, le callback doit être spécifié sous forme d'une string à évaluer.

ms_timeout un entier correspondant à la durée de l'attente, en millisecondes


arguments des arguments supplémentaires peuvent être fournis, pour être passés à la fonction de callback si nécessaire (pas supporté sous Microsoft Internet Explorer).

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.Sleep()
ySleep()

Effectue une pause dans l'exécution du programme pour une durée spécifiée.



L'attente est passive, c'est-à-dire qu'elle n'occupe pas significativement le processeur, de sorte à le laisser disponible pour les autres processus fonctionnant sur la machine. Durant l'attente, la librairie va néanmoins continuer à lire périodiquement les informations en provenance des modules Yoctopuce en appelant la fonction yHandleEvents() afin de se maintenir à jour.

Cette fonction peut signaler une erreur au cas à la communication avec un module Yoctopuce ne se passerait pas comme attendu.

Paramètres:

ms_duration un entier correspondant à la durée de la pause, en millisecondes

errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur.


Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.UnregisterHub() yUnregisterHub()

YAPI

Configure la librairie Yoctopuce pour ne plus utiliser les modules connectés sur une machine préalablement enregistrer avec RegisterHub.



Paramètres:

url une chaîne de caractères contenant "usb" ou

YAPI.UpdateDeviceList() yUpdateDeviceList()

YAPI

Force une mise-à-jour de la liste des modules Yoctopuce connectés.



La librairie va vérifier sur les machines ou ports USB précédemment enregistrés en utilisant la fonction yRegisterHub si un module a été connecté ou déconnecté, et le cas échéant appeler les fonctions de callback définies par l'utilisateur.

Cette fonction peut être appelée aussi souvent que désiré, afin de rendre l'application réactive aux événements de hot-plug.

Paramètres:

errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur.

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.UpdateDeviceList_async() yUpdateDeviceList_async()

YAPI

Force une mise-à-jour de la liste des modules Yoctopuce connectés.

js function yUpdateDeviceList_async(callback, context)
nodejs function UpdateDeviceList_async(callback, context)

La librairie va vérifier sur les machines ou ports USB précédemment enregistrés en utilisant la fonction yRegisterHub si un module a été connecté ou déconnecté, et le cas échéant appeler les fonctions de callback définies par l'utilisateur.

Cette fonction peut être appelée aussi souvent que désiré, afin de rendre l'application réactive aux événements de hot-plug.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit deux arguments: le contexte fourni par l'appelant et le code de retour (YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur).

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

19.2. Interface de contrôle du module

Cette interface est la même pour tous les modules USB de Yoctopuce. Elle permet de contrôler les paramètres généraux du module, et d'énumérer les fonctions fournies par chaque module.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

Fonction globales

yFindModule(func)

Permet de retrouver un module d'après son numéro de série ou son nom logique.

yFirstModule()

Commence l'énumération des modules accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YModule

module→describe()

Retourne un court texte décrivant le module.

$module {\rightarrow} download (pathname)$

Télécharge le fichier choisi du module et retourne son contenu.

$module {\rightarrow} function Count()$

Retourne le nombre de fonctions (sans compter l'interface "module") existant sur le module.

module -> functionId(functionIndex)

Retourne l'identifiant matériel de la *n*ième fonction du module.

module→functionName(functionIndex)

Retourne le nom logique de la *n*ième fonction du module.

module→functionValue(functionIndex)

Retourne la valeur publiée par la *n*ième fonction du module.

module→get_beacon()

Retourne l'état de la balise de localisation.

module→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'objet module.

$module {\rightarrow} get_errorType()$

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'objet module.

$module {\rightarrow} get_firmwareRelease()$

Retourne la version du logiciel embarqué du module.

module→get_hardwareId()

Retourne l'identifiant unique du module.

module→get_icon2d()

Retourne l'icône du module.

module→get_lastLogs()

Retourne une chaine de charactère contenant les derniers logs du module.

module→get_logicalName()

Retourne le nom logique du module.

module→get_luminosity()

Retourne la luminosité des leds informatives du module (valeur entre 0 et 100).

module→get_persistentSettings()

Retourne l'état courant des réglages persistents du module.

$module \rightarrow get_productId()$

Retourne l'identifiant USB du module, préprogrammé en usine.

module-get_productName()

Retourne le nom commercial du module, préprogrammé en usine.

module→get_productRelease()

Retourne le numéro de version matériel du module, préprogrammé en usine.

module→get_rebootCountdown()

Retourne le nombre de secondes restantes avant un redémarrage du module, ou zéro si aucun redémarrage n'a été agendé.

module-get_serialNumber()

Retourne le numéro de série du module, préprogrammé en usine.

module→get_upTime()

Retourne le numbre de millisecondes écoulées depuis la mise sous tension du module

module→get_usbBandwidth()

Retourne le nombre d'interface USB utilisé par le module.

module→get_usbCurrent()

Retourne le courant consommé par le module sur le bus USB, en milliampères.

module→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set_userData.

module→isOnline()

Vérifie si le module est joignable, sans déclencher d'erreur.

module→isOnline_async(callback, context)

Vérifie si le module est joignable, sans déclencher d'erreur.

module→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes du module, avec une durée de validité spécifiée.

module→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes du module, avec une durée de validité spécifiée.

module→nextModule()

Continue l'énumération des modules commencée à l'aide de yFirstModule().

module->reboot(secBeforeReboot)

Agende un simple redémarrage du module dans un nombre donné de secondes.

module-revertFromFlash()

Recharge les réglages stockés dans le mémoire non volatile du module, comme à la mise sous tension du module.

$module {\rightarrow} saveToFlash()$

Sauve les réglages courants dans la mémoire non volatile du module.

module-set_beacon(newval)

Allume ou éteint la balise de localisation du module.

module->set_logicalName(newval)

Change le nom logique du module.

$module \rightarrow set_luminosity(newval)$

Modifie la luminosité des leds informatives du module.

module->set_usbBandwidth(newval)

Modifie le nombre d'interface USB utilisé par le module.

$module \rightarrow set_userData(data)$

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get_userData.

module -> triggerFirmwareUpdate(secBeforeReboot)

Agende un redémarrage du module en mode spécial de reprogrammation du logiciel embarqué.

module→wait_async(callback, context)

Attend que toutes les commandes asynchrones en cours d'exécution sur le module soient terminées, et appelle le callback passé en paramètre.

YModule.FindModule() yFindModule()

YModule

Permet de retrouver un module d'après son numéro de série ou son nom logique.



Cette fonction n'exige pas que le module soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YModule.isOnline() pour tester si le module est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres:

func une chaîne de caractères contenant soit le numéro de série, soit le nom logique du module désiré

Retourne:

un objet de classe YModule qui permet ensuite de contrôler le module ou d'obtenir de plus amples informations sur le module.

YModule.FirstModule() yFirstModule()

YModule

Commence l'énumération des modules accessibles par la librairie.

```
js function yFirstModule()
nodejs function FirstModule()

php function yFirstModule()

cpp YModule* yFirstModule()

m YModule* yFirstModule()

pas function yFirstModule(): TYModule

vb function yFirstModule() As YModule

cs YModule FirstModule()

java YModule FirstModule()

py def FirstModule()
```

Utiliser la fonction YModule.nextModule() pour itérer sur les autres modules.

Retourne:

un pointeur sur un objet YModule, correspondant au premier module accessible en ligne, ou null si aucun module n'a été trouvé.

module→describe()

YModule

Retourne un court texte décrivant le module.



Ce texte peut contenir soit le nom logique du module, soit son numéro de série.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant le module

module→download()

YModule

Télécharge le fichier choisi du module et retourne son contenu.

js	function download(pathname)
nodejs	function download(pathname)
php	function download(\$pathname)
срр	string download(string pathname)
m	-(NSData*) download : (NSString*) pathname
pas	function download(pathname: string): TByteArray
vb	function download() As Byte
ру	def download(pathname)
cmd	YModule target download pathname

Paramètres :

pathname nom complet du fichier

Retourne:

le contenu du fichier chargé

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un contenu vide.

module→functionCount()

YModule

Retourne le nombre de fonctions (sans compter l'interface "module") existant sur le module.



Retourne:

le nombre de fonctions sur le module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→functionId()

YModule

Retourne l'identifiant matériel de la *n*ième fonction du module.

js	function functionId(functionIndex)
nodejs	function functionId(functionIndex)
php	function functionId(\$functionIndex)
срр	string functionId(int functionIndex)
m	-(NSString*) functionId : (int) functionIndex
pas	function functionId(functionIndex: integer): string
vb	function functionId(ByVal functionIndex As Integer) As String
cs	string functionId(int functionIndex)
ру	def functionId(functionIndex)

Paramètres:

functionIndex l'index de la fonction pour laquelle l'information est désirée, en commençant à 0 pour la première fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant à l'identifiant matériel unique de la fonction désirée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un chaîne vide.

module→functionName()

YModule

Retourne le nom logique de la *n*ième fonction du module.

js function functionName(functionIndex)
nodejs function functionName(functionIndex)
php function functionName(\$functionIndex)
string functionName(int functionIndex)
-(NSString*) functionName : (int) functionIndex
function functionName(functionIndex: integer): string
function functionName(ByVal functionIndex As Integer) As String
string functionName(int functionIndex)
py def functionName(functionIndex)

Paramètres:

functionIndex l'index de la fonction pour laquelle l'information est désirée, en commençant à 0 pour la première fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au nom logique de la fonction désirée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un chaîne vide.

module -> function Value()

YModule

Retourne la valeur publiée par la *n*ième fonction du module.

js	function functionValue(functionIndex)
nodejs	function functionValue(functionIndex)
php	function functionValue(\$functionIndex)
срр	string functionValue(int functionIndex)
m	-(NSString*) functionValue : (int) functionIndex
pas	function functionValue(functionIndex: integer): string
vb	function functionValue(ByVal functionIndex As Integer) As String
cs	string functionValue(int functionIndex)
ру	def functionValue(functionIndex)

Paramètres:

functionIndex l'index de la fonction pour laquelle l'information est désirée, en commençant à 0 pour la première fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant à la valeur publiée par la fonction désirée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un chaîne vide.

module→get_beacon() module→beacon()

YModule

Retourne l'état de la balise de localisation.

```
js function get_beacon()

nodejs function get_beacon()

php function get_beacon()

cpp Y_BEACON_enum get_beacon()

m -(Y_BEACON_enum) beacon

pas function get_beacon(): Integer

vb function get_beacon() As Integer

cs int get_beacon()

java int get_beacon()

py def get_beacon()

cmd YModule target get_beacon
```

Retourne:

soit Y_BEACON_OFF, soit Y_BEACON_ON, selon l'état de la balise de localisation

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_BEACON_INVALID.

module→get_errorMessage() module→errorMessage()

YModule

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'objet module.

```
js function get_errorMessage()
nodejs function get_errorMessage()

php function get_errorMessage()

cpp string get_errorMessage()

m -(NSString*) errorMessage

pas function get_errorMessage(): string

vb function get_errorMessage() As String

cs string get_errorMessage()

java String get_errorMessage()

py def get_errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation du module

module→get_errorType() module→errorType()

YModule

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'objet module.

```
js function get_errorType()
nodejs function get_errorType()

php function get_errorType()

cpp YRETCODE get_errorType()

pas function get_errorType(): YRETCODE

vb function get_errorType() As YRETCODE

cs YRETCODE get_errorType()

java int get_errorType()

py def get_errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation du module

module→get_firmwareRelease() module→firmwareRelease()

YModule

Retourne la version du logiciel embarqué du module.

```
js function get_firmwareRelease()

nodejs function get_firmwareRelease()

php function get_firmwareRelease()

cpp string get_firmwareRelease()

m -(NSString*) firmwareRelease

pas function get_firmwareRelease(): string

vb function get_firmwareRelease() As String

cs string get_firmwareRelease()

java String get_firmwareRelease()

py def get_firmwareRelease()

cmd YModule target get_firmwareRelease
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la version du logiciel embarqué du module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_FIRMWARERELEASE_INVALID.

module→get_hardwareId() module→hardwareId()

YModule

Retourne l'identifiant unique du module.

```
js function get_hardwareld()
nodejs function get_hardwareld()

php function get_hardwareld()

cpp string get_hardwareld()

m -(NSString*) hardwareld

vb function get_hardwareld() As String

cs string get_hardwareld()

java String get_hardwareld()

py def get_hardwareld()
```

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module suivi de la chaîne ".module".

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction

module→get_icon2d() module→icon2d()

YModule

Retourne l'icône du module.

```
js function get_icon2d()
nodejs function get_icon2d()

php function get_icon2d()

cpp string get_icon2d()

m -(NSData*) icon2d

pas function get_icon2d(): TByteArray

vb function get_icon2d() As Byte

py def get_icon2d()

cmd YModule target get_icon2d
```

L'icone est au format PNG et a une taille maximale de 1536 octets.

Retourne:

un buffer binaire contenant l'icone, au format png.

module→get_lastLogs() module→lastLogs()

YModule

Retourne une chaine de charactère contenant les derniers logs du module.

```
js function get_lastLogs()

nodejs function get_lastLogs()

php function get_lastLogs()

cpp string get_lastLogs()

m -(NSString*) lastLogs

pas function get_lastLogs(): string

vb function get_lastLogs() As String

cs string get_lastLogs()

java String get_lastLogs()

py def get_lastLogs()

cmd YModule target get_lastLogs
```

Cette methode retourne les derniers logs qui sont encore stocké dans le module.

Retourne:

une chaine de charactère contenant les derniers logs du module.

module→get_logicalName() module→logicalName()

YModule

Retourne le nom logique du module.

```
js function get_logicalName()
nodejs function get_logicalName()

php function get_logicalName()

cpp string get_logicalName()

m -(NSString*) logicalName

pas function get_logicalName(): string

vb function get_logicalName() As String

cs string get_logicalName()

java String get_logicalName()

py def get_logicalName()

cmd YModule target get_logicalName
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique du module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_LOGICALNAME_INVALID.

module→get_luminosity() module→luminosity()

YModule

Retourne la luminosité des leds informatives du module (valeur entre 0 et 100).

```
js function get_luminosity()

nodejs function get_luminosity()

php function get_luminosity()

cpp int get_luminosity()

m -(int) luminosity

pas function get_luminosity(): LongInt

vb function get_luminosity() As Integer

cs int get_luminosity()

java int get_luminosity()

py def get_luminosity()

cmd YModule target get_luminosity
```

Retourne:

un entier représentant la luminosité des leds informatives du module (valeur entre 0 et 100)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_LUMINOSITY_INVALID.

module→get_persistentSettings() module→persistentSettings()

YModule

Retourne l'état courant des réglages persistents du module.

```
js function get_persistentSettings()

nodejs function get_persistentSettings()

php function get_persistentSettings()

cpp Y_PERSISTENTSETTINGS_enum get_persistentSettings()

m -(Y_PERSISTENTSETTINGS_enum) persistentSettings

pas function get_persistentSettings(): Integer

vb function get_persistentSettings() As Integer

cs int get_persistentSettings()

java int get_persistentSettings()

py def get_persistentSettings()

cmd YModule target get_persistentSettings
```

Retourne:

une valeur parmi Y_PERSISTENTSETTINGS_LOADED, Y_PERSISTENTSETTINGS_SAVED et Y_PERSISTENTSETTINGS_MODIFIED représentant l'état courant des réglages persistents du module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_PERSISTENTSETTINGS_INVALID.

module→get_productId() module→productId()

YModule

Retourne l'identifiant USB du module, préprogrammé en usine.

```
js function get_productId()

php function get_productId()

php function get_productId()

pp int get_productId()

m -(int) productId

pas function get_productId(): LongInt

vb function get_productId() As Integer

cs int get_productId()

java int get_productId()

py def get_productId()

cmd YModule target get_productId
```

Retourne:

un entier représentant l'identifiant USB du module, préprogrammé en usine

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_PRODUCTID_INVALID.

module→get_productName() module→productName()

YModule

Retourne le nom commercial du module, préprogrammé en usine.

```
js function get_productName()

nodejs function get_productName()

php function get_productName()

cpp string get_productName()

m -(NSString*) productName

pas function get_productName(): string

vb function get_productName() As String

cs string get_productName()

java String get_productName()

py def get_productName()

cmd YModule target get_productName
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom commercial du module, préprogrammé en usine

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_PRODUCTNAME_INVALID.

module→get_productRelease() module→productRelease()

YModule

Retourne le numéro de version matériel du module, préprogrammé en usine.

```
js function get_productRelease()

nodejs function get_productRelease()

php function get_productRelease()

cpp int get_productRelease()

m -(int) productRelease

pas function get_productRelease(): LongInt

vb function get_productRelease() As Integer

cs int get_productRelease()

java int get_productRelease()

py def get_productRelease()

cmd YModule target get_productRelease
```

Retourne:

un entier représentant le numéro de version matériel du module, préprogrammé en usine

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_PRODUCTRELEASE_INVALID.

module→get_rebootCountdown() module→rebootCountdown()

YModule

Retourne le nombre de secondes restantes avant un redémarrage du module, ou zéro si aucun redémarrage n'a été agendé.

```
js function get_rebootCountdown()

nodejs function get_rebootCountdown()

php function get_rebootCountdown()

cpp int get_rebootCountdown()

m -(int) rebootCountdown

pas function get_rebootCountdown(): LongInt

vb function get_rebootCountdown() As Integer

cs int get_rebootCountdown()

java int get_rebootCountdown()

py def get_rebootCountdown()

cmd YModule target get_rebootCountdown
```

Retourne:


un entier représentant le nombre de secondes restantes avant un redémarrage du module, ou zéro si aucun redémarrage n'a été agendé

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_REBOOTCOUNTDOWN_INVALID.

module→get_serialNumber() module→serialNumber()

YModule

Retourne le numéro de série du module, préprogrammé en usine.



Retourne:

une chaîne de caractères représentant le numéro de série du module, préprogrammé en usine

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_SERIALNUMBER_INVALID.

module→get_upTime() module→upTime()

YModule

Retourne le numbre de millisecondes écoulées depuis la mise sous tension du module

```
js function get_upTime()

nodejs function get_upTime()

php function get_upTime()

cpp s64 get_upTime()

m -(s64) upTime

pas function get_upTime(): int64

vb function get_upTime() As Long

cs long get_upTime()

java long get_upTime()

py def get_upTime()

cmd YModule target get_upTime
```

Retourne:

un entier représentant le numbre de millisecondes écoulées depuis la mise sous tension du module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_UPTIME_INVALID.

module→get_usbBandwidth() module→usbBandwidth()

YModule

Retourne le nombre d'interface USB utilisé par le module.

```
js function get_usbBandwidth()

nodejs function get_usbBandwidth()

php function get_usbBandwidth()

cpp Y_USBBANDWIDTH_enum get_usbBandwidth()

m -(Y_USBBANDWIDTH_enum) usbBandwidth

pas function get_usbBandwidth(): Integer

vb function get_usbBandwidth() As Integer

cs int get_usbBandwidth()

java int get_usbBandwidth()

py def get_usbBandwidth()

cmd YModule target get_usbBandwidth
```

Retourne:

soit Y_USBBANDWIDTH_SIMPLE, soit Y_USBBANDWIDTH_DOUBLE, selon le nombre d'interface USB utilisé par le module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_USBBANDWIDTH_INVALID.

module→get_usbCurrent() module→usbCurrent()

YModule

Retourne le courant consommé par le module sur le bus USB, en milliampères.

```
js function get_usbCurrent()

nodejs function get_usbCurrent()

php function get_usbCurrent()

cpp int get_usbCurrent()

m -(int) usbCurrent

pas function get_usbCurrent(): LongInt

vb function get_usbCurrent() As Integer

cs int get_usbCurrent()

java int get_usbCurrent()

py def get_usbCurrent()

cmd YModule target get_usbCurrent
```

Retourne:

un entier représentant le courant consommé par le module sur le bus USB, en milliampères

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_USBCURRENT_INVALID.

module→get_userData() module→userData()

YModule

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set_userData.

```
js function get_userData()
nodejs function get_userData()

php function get_userData()

cpp void * get_userData()

m -(void*) userData

pas function get_userData(): Tobject

vb function get_userData() As Object

cs object get_userData()

java Object get_userData()

py def get_userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.


Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

module→isOnline()

YModule

Vérifie si le module est joignable, sans déclencher d'erreur.



Si les valeurs des attributs du module en cache sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si le module est joignable, false sinon

module→isOnline_async()

YModule

Vérifie si le module est joignable, sans déclencher d'erreur.



Si les valeurs des attributs du module en cache sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet module concerné et le résultat booléen
 context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

module→load() YModule

Met en cache les valeurs courantes du module, avec une durée de validité spécifiée.



Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→load_async()

YModule

Met en cache les valeurs courantes du module, avec une durée de validité spécifiée.

```
js function load_async( msValidity, callback, context)
nodejs function load_async( msValidity, callback, context)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en

millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback

reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet module concerné et le code

d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback


Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

module→nextModule()

YModule

Continue l'énumération des modules commencée à l'aide de yFirstModule().



Retourne:

un pointeur sur un objet YModule accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

module→reboot() YModule

Agende un simple redémarrage du module dans un nombre donné de secondes.

js function reboot(secBeforeReboot)
nodejs function reboot(secBeforeReboot)
function reboot(\$secBeforeReboot)
int reboot(int secBeforeReboot)
-(int) reboot : (int) secBeforeReboot
function reboot(secBeforeReboot: LongInt): LongInt
vb function reboot() As Integer
int reboot(int secBeforeReboot)
int reboot(int secBeforeReboot)
py def reboot(secBeforeReboot)
YModule target reboot secBeforeReboot

Paramètres:

secBeforeReboot nombre de secondes avant de redémarrer

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→revertFromFlash()

YModule

Recharge les réglages stockés dans le mémoire non volatile du module, comme à la mise sous tension du module.



Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→saveToFlash()

YModule

Sauve les réglages courants dans la mémoire non volatile du module.



Attention le nombre total de sauvegardes possibles durant la vie du module est limité (environ 100000 cycles). N'appelez pas cette fonction dans une boucle.

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→set_beacon() module→setBeacon()

YModule

Allume ou éteint la balise de localisation du module.

```
js function set_beacon( newval)

nodejs function set_beacon( newval)

php function set_beacon( $newval)

cpp int set_beacon( Y_BEACON_enum newval)

m -(int) setBeacon: (Y_BEACON_enum) newval

pas function set_beacon( newval: Integer): integer

vb function set_beacon( ByVal newval As Integer) As Integer

cs int set_beacon( int newval)

java int set_beacon( int newval)

py def set_beacon( newval)

cmd YModule target set_beacon newval
```

Paramètres:

newval soit Y_BEACON_OFF, soit Y_BEACON_ON

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→set_logicalName() module→setLogicalName()

YModule

Change le nom logique du module.

```
js function set_logicalName( newval)

nodejs function set_logicalName( newval)

php function set_logicalName( $newval)

cpp int set_logicalName( const string& newval)

m -(int) setLogicalName: (NSString*) newval

pas function set_logicalName( newval: string): integer

vb function set_logicalName( ByVal newval As String) As Integer

cs int set_logicalName( string newval)

java int set_logicalName( String newval)

py def set_logicalName( newval)

cmd YModule target set_logicalName newval
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→set_luminosity() module→setLuminosity()

YModule

Modifie la luminosité des leds informatives du module.

```
js function set_luminosity( newval)

nodejs function set_luminosity( newval)

php function set_luminosity( $newval)

cpp int set_luminosity( int newval)

m -(int) setLuminosity: (int) newval

pas function set_luminosity( newval: LongInt): integer

vb function set_luminosity( ByVal newval As Integer) As Integer

cs int set_luminosity( int newval)

java int set_luminosity( int newval)

py def set_luminosity( newval)

cmd YModule target set_luminosity newval
```

Le paramêtre est une valeur entre 0 et 100. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval un entier représentant la luminosité des leds informatives du module

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→set_usbBandwidth() module→setUsbBandwidth()

YModule

Modifie le nombre d'interface USB utilisé par le module.

```
js function set_usbBandwidth( newval)

nodejs function set_usbBandwidth( newval)

php function set_usbBandwidth( $newval)

cpp int set_usbBandwidth( Y_USBBANDWIDTH_enum newval)

m -(int) setUsbBandwidth: (Y_USBBANDWIDTH_enum) newval

pas function set_usbBandwidth( newval: Integer): integer

vb function set_usbBandwidth( ByVal newval As Integer) As Integer

cs int set_usbBandwidth( int newval)

java int set_usbBandwidth( int newval)

py def set_usbBandwidth( newval)

cmd YModule target set_usbBandwidth newval
```

Vous devez redémarrer le module après avoir changé ce réglage.

Paramètres:

newval soit Y_USBBANDWIDTH_SIMPLE, soit Y_USBBANDWIDTH_DOUBLE, selon le nombre d'interface USB utilisé par le module

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→set_userData() module→setUserData()

YModule

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get_userData.

```
js function set_userData( data)
nodejs function set_userData( data)

php function set_userData( $data)

cpp void set_userData( void* data)

m -(void) setUserData : (void*) data

pas procedure set_userData( data: Tobject)

vb procedure set_userData( ByVal data As Object)

cs void set_userData( object data)

java void set_userData( Object data)

py def set_userData( data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres:

data objet quelconque à mémoriser

module-triggerFirmwareUpdate()

YModule

Agende un redémarrage du module en mode spécial de reprogrammation du logiciel embarqué.

js function triggerFirmwareUpdate(secBeforeReboot)
nodejs function triggerFirmwareUpdate(secBeforeReboot)
php function triggerFirmwareUpdate(\$secBeforeReboot)
int triggerFirmwareUpdate(int secBeforeReboot)
-(int) triggerFirmwareUpdate : (int) secBeforeReboot
function triggerFirmwareUpdate(secBeforeReboot: LongInt): LongInt
vb function triggerFirmwareUpdate() As Integer
int triggerFirmwareUpdate(int secBeforeReboot)
java int triggerFirmwareUpdate(int secBeforeReboot)
def triggerFirmwareUpdate(secBeforeReboot)
YModule target triggerFirmwareUpdate secBeforeReboot

Paramètres:

secBeforeReboot nombre de secondes avant de redémarrer

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module→wait_async()

YModule

Attend que toutes les commandes asynchrones en cours d'exécution sur le module soient terminées, et appelle le callback passé en paramètre.

```
function wait_async( callback, context)

nodejs function wait_async( callback, context)
```

La fonction callback peut donc librement utiliser des fonctions synchrones ou asynchrones, sans risquer de bloquer la machine virtuelle Javascript.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que toutes les commandes en cours d'exécution sur le module seront terminées La fonction callback reçoit deux arguments: le contexte fourni par l'appelant et l'objet fonction concerné.

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout :

19.3. Interface de la fonction ColorLed

La librairie de programmation Yoctopuce permet de piloter une led couleur aussi bien en coordonnées RGB qu'en coordonnées HSL, les conversions RGB vers HSL étant faites automatiquement par le module. Ceci permet aisément d'allumer la led avec une certaine teinte et d'en faire progressivement varier la saturation ou la luminosité. Si nécessaire, vous trouverez plus d'information sur la différence entre RGB et HSL dans la section suivante.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

js	<pre></pre> <pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre></pre><pre><pre></pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><!--</th--></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
nodejs	var yoctolib = require('yoctolib');
	var YColorLed = yoctolib.YColorLed;
php	require_once('yocto_colorled.php');
срр	#include "yocto_colorled.h"
m	#import "yocto_colorled.h"
pas	uses yocto_colorled;
vb	yocto_colorled.vb
CS	yocto_colorled.cs
java	import com.yoctopuce.YoctoAPI.YColorLed;
ру	from yocto_colorled import *

Fonction globales

yFindColorLed(func)

Permet de retrouver une led RGB d'après un identifiant donné.

yFirstColorLed()

Commence l'énumération des leds RGB accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YColorLed

colorled-describe()

Retourne un court texte décrivant la led RGB au format TYPE (NAME) = SERIAL.FUNCTIONID.

colorled-get_advertisedValue()

Retourne la valeur courante de la led RGB (pas plus de 6 caractères).

colorled-get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la led RGB.

colorled→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la led RGB.

colorled→get_friendlyName()

Retourne un identifiant global de la led RGB au format NOM_MODULE . NOM_FONCTION.

colorled-get_functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN_DESCR correspondant à la fonction.

colorled→get_functionId()

Retourne l'identifiant matériel de la led RGB, sans référence au module.

colorled-get_hardwareld()

Retourne l'identifiant matériel unique de la led RGB au format SERIAL.FUNCTIONID.

$\textbf{colorled} {\rightarrow} \textbf{get_hslColor}()$

Retourne la couleur HSL courante de la led.

colorled→get_logicalName()

Retourne le nom logique de la led RGB.

colorled-get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

colorled→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

colorled→get_rgbColor()

Retourne la couleur RGB courante de la led.

colorled→get_rgbColorAtPowerOn()

Retourne la couleur configurée pour être affichage à l'allumage du module.

colorled-get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set_userData.

colorled-hslMove(hsl_target, ms_duration)

Effectue une transition continue dans l'espace HSL entre la couleur courante et une nouvelle couleur.

colorled→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la led RGB est joignable, sans déclencher d'erreur.

colorled→isOnline_async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la led RGB est joignable, sans déclencher d'erreur.

colorled→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la led RGB, avec une durée de validité spécifiée.

colorled→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la led RGB, avec une durée de validité spécifiée.

colorled-nextColorLed()

Continue l'énumération des leds RGB commencée à l'aide de yFirstColorLed().

colorled-registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

colorled-rgbMove(rgb_target, ms_duration)

Effectue une transition continue dans l'espace RGB entre la couleur courante et une nouvelle couleur.

colorled→set_hslColor(newval)

Modifie la couleur courante de la led, en utilisant une couleur HSL spécifiée.

colorled→set logicalName(newval)

Modifie le nom logique de la led RGB.

${\bf colorled}{\rightarrow} {\bf set_rgbColor}({\bf newval})$

Modifie la couleur courante de la led, en utilisant une couleur RGB (Rouge Vert Bleu).

colorled-set_rgbColorAtPowerOn(newval)

Modifie la couleur que la led va afficher spontanément à l'allumage du module.

colorled→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get_userData.


colorled-wait_async(callback, context)

Attend que toutes les commandes asynchrones en cours d'exécution sur le module soient terminées, et appelle le callback passé en paramètre.

YColorLed.FindColorLed() yFindColorLed()

YColorLed

Permet de retrouver une led RGB d'après un identifiant donné.



L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que la led RGB soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YColorLed.isOnline() pour tester si la led RGB est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres:

func une chaîne de caractères qui référence la led RGB sans ambiguïté

Retourne:

un objet de classe YColorLed qui permet ensuite de contrôler la led RGB.

YColorLed.FirstColorLed() yFirstColorLed()

YColorLed

Commence l'énumération des leds RGB accessibles par la librairie.

```
js function yFirstColorLed()
nodejs function FirstColorLed()

php function yFirstColorLed()

cpp YColorLed* yFirstColorLed()

m YColorLed* yFirstColorLed()

pas function yFirstColorLed(): TYColorLed

vb function yFirstColorLed() As YColorLed

cs YColorLed FirstColorLed()

java YColorLed FirstColorLed()

py def FirstColorLed()
```

Utiliser la fonction YColorLed.nextColorLed() pour itérer sur les autres leds RGB.

Retourne:

un pointeur sur un objet YColorLed, correspondant à la première led RGB accessible en ligne, ou null si il n'y a pas de leds RGB disponibles.

colorled→describe()

YColorLed

Retourne un court texte décrivant la led RGB au format TYPE (NAME) = SERIAL. FUNCTIONID.

```
js function describe()
nodejs function describe()

php function describe()

cpp string describe()

m -(NSString*) describe

pas function describe(): string

vb function describe() As String

cs string describe()

java String describe()

py def describe()
```

Plus précisément, TYPE correspond au type de fonction, NAME correspond au nom utilsé lors du premier accès a la fonction, SERIAL correspond au numéro de série du module si le module est connecté, ou "unresolved" sinon, et FUNCTIONID correspond à l'identifiant matériel de la fonction si le module est connecté. Par exemple, La methode va retourner Relay(MyCustomName.relay1)=RELAYLO1-123456.relay1 si le module est déjà connecté ou Relay(BadCustomeName.relay1)=unresolved si le module n'est pas déjà connecté. Cette methode ne declenche aucune transaction USB ou TCP et peut donc être utilisé dans un debuggeur.

Retourne:

```
une chaîne de caractères décrivant la led RGB (ex: Relay(MyCustomName.relay1)=RELAYLO1-123456.relay1)
```

colorled→get_advertisedValue() colorled→advertisedValue()

YColorLed

Retourne la valeur courante de la led RGB (pas plus de 6 caractères).

```
function get_advertisedValue()
nodejs function get_advertisedValue()
 php function get_advertisedValue()
      string get_advertisedValue()
 срр
       -(NSString*) advertisedValue
     function get_advertisedValue(): string
 pas
 vb
      function get_advertisedValue() As String
      string get_advertisedValue()
 CS
      String get_advertisedValue()
 java
      def get_advertisedValue()
      YColorLed target get_advertisedValue
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante de la led RGB (pas plus de 6 caractères). En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_ADVERTISEDVALUE_INVALID.

colorled→get_errorMessage() colorled→errorMessage()

YColorLed

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la led RGB.

```
js function get_errorMessage()
nodejs function get_errorMessage()

php function get_errorMessage()

cpp string get_errorMessage()

m -(NSString*) errorMessage

pas function get_errorMessage(): string

vb function get_errorMessage() As String

cs string get_errorMessage()

java String get_errorMessage()

py def get_errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la led RGB.

colorled→get_errorType() colorled→errorType()

YColorLed

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la led RGB.

```
js function get_errorType()
nodejs function get_errorType()

php function get_errorType()

cpp YRETCODE get_errorType()

pas function get_errorType(): YRETCODE

vb function get_errorType() As YRETCODE

cs YRETCODE get_errorType()

java int get_errorType()

py def get_errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la led RGB.

colorled→get_friendlyName() colorled→friendlyName()

YColorLed

Retourne un identifiant global de la led RGB au format NOM_MODULE.NOM_FONCTION.



Le chaîne retournée utilise soit les noms logiques du module et de la led RGB si ils sont définis, soit respectivement le numéro de série du module et l'identifant matériel de la led RGB (par exemple: MyCustomName.relay1)

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la led RGB en utilisant les noms logiques (ex: MyCustomName.relay1) En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_FRIENDLYNAME_INVALID.

colorled→get_functionDescriptor() colorled→functionDescriptor()

YColorLed

Retourne un identifiant unique de type YFUN_DESCR correspondant à la fonction.

```
js function get_functionDescriptor()
nodejs function get_functionDescriptor()

php function get_functionDescriptor()

cpp YFUN_DESCR get_functionDescriptor()

m -(YFUN_DESCR) functionDescriptor

pas function get_functionDescriptor(): YFUN_DESCR

vb function get_functionDescriptor() As YFUN_DESCR

cs YFUN_DESCR get_functionDescriptor()

java String get_functionDescriptor()

py def get_functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne:

un identifiant de type YFUN_DESCR. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID

colorled→get_functionId() colorled→functionId()

YColorLed

Retourne l'identifiant matériel de la led RGB, sans référence au module.

```
js function get_functionId()
nodejs function get_functionId()

php function get_functionId()

cpp string get_functionId()

m -(NSString*) functionId

vb function get_functionId() As String

cs string get_functionId()

java String get_functionId()

py def get_functionId()
```

Par example relay1.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la led RGB (ex: relay1) En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne $Y_FUNCTIONID_INVALID$.

colorled→get_hardwareId() colorled→hardwareId()

YColorLed

Retourne l'identifiant matériel unique de la led RGB au format SERIAL.FUNCTIONID.

```
js function get_hardwareld()
nodejs function get_hardwareld()

php function get_hardwareld()

cpp string get_hardwareld()

m -(NSString*) hardwareld

vb function get_hardwareld() As String

cs string get_hardwareld()

java String get_hardwareld()

py def get_hardwareld()
```

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la led RGB (par example RELAYLO1-123456.relay1).

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la led RGB (ex: RELAYLO1-123456.relay1) En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_HARDWAREID_INVALID.

colorled→get_hslColor() colorled→hslColor()

YColorLed

Retourne la couleur HSL courante de la led.

```
js function get_hslColor()

nodejs function get_hslColor()

php function get_hslColor()

cpp int get_hslColor()

m -(int) hslColor

pas function get_hslColor(): LongInt

vb function get_hslColor() As Integer

cs int get_hslColor()

java int get_hslColor()

py def get_hslColor()

cmd YColorLed target get_hslColor
```

Retourne:

un entier représentant la couleur HSL courante de la led

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_HSLCOLOR_INVALID.

colorled→get_logicalName() colorled→logicalName()

YColorLed

Retourne le nom logique de la led RGB.

```
js function get_logicalName()
nodejs function get_logicalName()

php function get_logicalName()

cpp string get_logicalName()

m -(NSString*) logicalName

pas function get_logicalName(): string

vb function get_logicalName() As String

cs string get_logicalName()

java String get_logicalName()

py def get_logicalName()

cmd YColorLed target get_logicalName
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique de la led RGB. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_LOGICALNAME_INVALID.

colorled→get_module() colorled→module()

YColorLed

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
js function get_module()
nodejs function get_module()

php function get_module()

cpp YModule * get_module()

m -(YModule*) module

pas function get_module(): TYModule

vb function get_module() As YModule

cs YModule get_module()

java YModule get_module()

py def get_module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

colorled→get_module_async() colorled→module_async()

YColorLed

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
function get_module_async( callback, context)

nodejs function get_module_async( callback, context)
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

colorled→get_rgbColor() colorled→rgbColor()

YColorLed

Retourne la couleur RGB courante de la led.

```
js function get_rgbColor()

nodejs function get_rgbColor()

php function get_rgbColor()

cpp int get_rgbColor()

m -(int) rgbColor

pas function get_rgbColor(): LongInt

vb function get_rgbColor() As Integer

cs int get_rgbColor()

java int get_rgbColor()

py def get_rgbColor()

cmd YColorLed target get_rgbColor
```

Retourne:

un entier représentant la couleur RGB courante de la led

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_RGBCOLOR_INVALID.

colorled→get_rgbColorAtPowerOn() colorled→rgbColorAtPowerOn()

YColorLed

Retourne la couleur configurée pour être affichage à l'allumage du module.

```
js function get_rgbColorAtPowerOn()

nodejs function get_rgbColorAtPowerOn()

php function get_rgbColorAtPowerOn()

cpp int get_rgbColorAtPowerOn()

m -(int) rgbColorAtPowerOn

pas function get_rgbColorAtPowerOn(): LongInt

vb function get_rgbColorAtPowerOn() As Integer

cs int get_rgbColorAtPowerOn()

java int get_rgbColorAtPowerOn()

py def get_rgbColorAtPowerOn()

cmd YColorLed target get_rgbColorAtPowerOn
```

Retourne:

un entier représentant la couleur configurée pour être affichage à l'allumage du module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_RGBCOLORATPOWERON_INVALID.

colorled→get_userData() colorled→userData()

YColorLed

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set_userData.

```
js function get_userData()
nodejs function get_userData()

php function get_userData()

cpp void * get_userData()

m -(void*) userData

pas function get_userData(): Tobject

vb function get_userData() As Object

cs object get_userData()

java Object get_userData()

py def get_userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.


Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

colorled→hslMove()

YColorLed

Effectue une transition continue dans l'espace HSL entre la couleur courante et une nouvelle couleur.



Paramètres:

hsl_target couleur HSL désirée à la fin de la transition ms_duration durée de la transition, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

colorled→isOnline()

YColorLed

Vérifie si le module hébergeant la led RGB est joignable, sans déclencher d'erreur.

js	function isOnline()
nodejs	function isOnline()
php	function isOnline()
срр	bool isOnline()
m	-(BOOL) isOnline
pas	function isOnline(): boolean
vb	function isOnline() As Boolean
cs	bool isOnline()
java	boolean isOnline()
ру	def isOnline()

Si les valeurs des attributs en cache de la led RGB sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si la led RGB est joignable, false sinon

colorled→isOnline_async()

YColorLed

Vérifie si le module hébergeant la led RGB est joignable, sans déclencher d'erreur.



Si les valeurs des attributs en cache de la led RGB sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la machine virtuelle Javascript avec une attente active.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen
 context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

colorled→load() YColorLed

Met en cache les valeurs courantes de la led RGB, avec une durée de validité spécifiée.



Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

colorled→load_async()

YColorLed

Met en cache les valeurs courantes de la led RGB, avec une durée de validité spécifiée.

js function load_async(msValidity, callback, context)
nodejs function load_async(msValidity, callback, context)

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la machine virtuelle Javascript avec une attente active.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback

reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le code

d'erreur (ou YAPI_SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

${\bf colorled} {\rightarrow} {\bf nextColorLed()}$

YColorLed

Continue l'énumération des leds RGB commencée à l'aide de yFirstColorLed().

js	function nextColorLed()
nodejs	function nextColorLed()
php	function nextColorLed()
cpp	YColorLed * nextColorLed()
m	-(YColorLed*) nextColorLed
pas	function nextColorLed(): TYColorLed
vb	function nextColorLed() As YColorLed
CS	YColorLed nextColorLed()
java	YColorLed nextColorLed()
ру	def nextColorLed()

Retourne:

un pointeur sur un objet YColorLed accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

colorled-registerValueCallback()

YColorLed

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.



Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres:

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

colorled→rgbMove()

YColorLed

Effectue une transition continue dans l'espace RGB entre la couleur courante et une nouvelle couleur.



Paramètres:

rgb_target couleur RGB désirée à la fin de la transitionms_duration durée de la transition, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

colorled→set_hslColor() colorled→setHslColor()

YColorLed

Modifie la couleur courante de la led, en utilisant une couleur HSL spécifiée.

```
js function set_hslColor( newval)

nodejs function set_hslColor( newval)

php function set_hslColor( $newval)

cpp int set_hslColor( int newval)

m -(int) setHslColor: (int) newval

pas function set_hslColor( newval: LongInt): integer

vb function set_hslColor( ByVal newval As Integer) As Integer

cs int set_hslColor( int newval)

java int set_hslColor( int newval)

py def set_hslColor( newval)

cmd YColorLed target set_hslColor newval
```

L'encodage est réalisé de la manière suivante: 0xHHSSLL.

Paramètres:

newval un entier représentant la couleur courante de la led, en utilisant une couleur HSL spécifiée

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

colorled→set_logicalName() colorled→setLogicalName()

YColorLed

Modifie le nom logique de la led RGB.

```
function set_logicalName( newval)

php function set_logicalName( $newval)

php function set_logicalName( $newval)

cpp int set_logicalName( const string& newval)

m -(int) setLogicalName: (NSString*) newval

pas function set_logicalName( newval: string): integer

vb function set_logicalName( ByVal newval As String) As Integer

cs int set_logicalName( string newval)

java int set_logicalName( String newval)

py def set_logicalName( newval)

cmd YColorLed target set_logicalName newval
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique de la led RGB.

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'appel se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

colorled→set_rgbColor() colorled→setRgbColor()

YColorLed

Modifie la couleur courante de la led, en utilisant une couleur RGB (Rouge Vert Bleu).

```
js function set_rgbColor( newval)

nodejs function set_rgbColor( newval)

php function set_rgbColor( $newval)

cpp int set_rgbColor( int newval)

m -(int) setRgbColor: (int) newval

pas function set_rgbColor( newval: LongInt): integer

vb function set_rgbColor( ByVal newval As Integer) As Integer

cs int set_rgbColor( int newval)

java int set_rgbColor( int newval)

py def set_rgbColor( newval)

cmd YColorLed target set_rgbColor newval
```

L'encodage est réalisé de la manière suivante: 0xRRGGBB.

Paramètres:

newval un entier représentant la couleur courante de la led, en utilisant une couleur RGB (Rouge Vert Bleu)

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

colorled→set_rgbColorAtPowerOn() colorled→setRgbColorAtPowerOn()

YColorLed

Modifie la couleur que la led va afficher spontanément à l'allumage du module.

```
js function set_rgbColorAtPowerOn( newval)

nodejs function set_rgbColorAtPowerOn( newval)

php function set_rgbColorAtPowerOn( $newval)

cpp int set_rgbColorAtPowerOn( int newval)

m -(int) setRgbColorAtPowerOn: (int) newval

pas function set_rgbColorAtPowerOn( newval: LongInt): integer

vb function set_rgbColorAtPowerOn( ByVal newval As Integer) As Integer

cs int set_rgbColorAtPowerOn( int newval)

java int set_rgbColorAtPowerOn( int newval)

py def set_rgbColorAtPowerOn( newval)

cmd YColorLed target set_rgbColorAtPowerOn newval
```

Cette couleur sera affichée des que le module sera sous tension. Ne pas oublier d'appeler la fonction saveToFlash() du module correspondant pour que ce paramètre soit mémorisé.

Paramètres:

newval un entier représentant la couleur que la led va afficher spontanément à l'allumage du module

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

colorled→set_userData() colorled→setUserData()

YColorLed

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get_userData.

```
js function set_userData( data)
nodejs function set_userData( data)

php function set_userData( $data)

cpp void set_userData( void* data)

m -(void) setUserData : (void*) data

pas procedure set_userData( data: Tobject)

vb procedure set_userData( ByVal data As Object)

cs void set_userData( object data)

java void set_userData( Object data)

py def set_userData( data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres:

data objet quelconque à mémoriser

colorled→wait_async()

YColorLed

Attend que toutes les commandes asynchrones en cours d'exécution sur le module soient terminées, et appelle le callback passé en paramètre.



La fonction callback peut donc librement utiliser des fonctions synchrones ou asynchrones, sans risquer de bloquer la machine virtuelle Javascript.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que toutes les commandes en cours d'exécution sur le module seront terminées La fonction callback reçoit deux arguments: le contexte fourni par l'appelant et l'objet fonction concerné.

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout :

20. Problèmes courants

20.1. Linux et USB

Pour fonctionner correctement sous Linux la librairie a besoin d'avoir accès en écriture à tous les périphériques USB Yoctopuce. Or, par défaut, sous Linux les droits d'accès des utilisateurs non-root à USB sont limités à la lecture. Afin d'éviter de devoir lancer les exécutables en tant que root, il faut créer une nouvelle règle *udev* pour autoriser un ou plusieurs utilisateurs à accéder en écriture aux périphériques Yoctopuce.

Pour ajouter une règle *udev* à votre installation, il faut ajouter un fichier avec un nom au format "##-nomArbitraire.rules" dans le répertoire "/etc/udev/rules.d". Lors du démarrage du système, *udev* va lire tous les fichiers avec l'extension ".rules" de ce répertoire en respectant l'ordre alphabétique (par exemple, le fichier "51-custom.rules" sera interprété APRES le fichier "50-udev-default.rules").

Le fichier "50-udev-default" contient les règles *udev* par défaut du système. Pour modifier le comportement par défaut du système, il faut donc créer un fichier qui commence par un nombre plus grand que 50, qui définira un comportement plus spécifique que le défaut du système. Notez que pour ajouter une règle vous aurez besoin d'avoir un accès root sur le système.

Dans le répertoire udev_conf de l'archive du *VirtualHub*¹ pour Linux, vous trouverez deux exemples de règles qui vous éviterons de devoir partir de rien.

Exemple 1: 51-yoctopuce.rules

Cette règle va autoriser tous les utilisateurs à accéder en lecture et en écriture aux périphériques Yoctopuce USB. Les droits d'accès pour tous les autres périphériques ne seront pas modifiés. Si ce scénario vous convient il suffit de copier le fichier "51-yoctopuce_all.rules" dans le répertoire "/etc/udev/rules.d" et de redémarrer votre système.

```
# udev rules to allow write access to all users
# for Yoctopuce USB devices
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="24e0", MODE="0666"
```

Exemple 2: 51-yoctopuce group.rules

Cette règle va autoriser le groupe "yoctogroup" à accéder en lecture et écriture aux périphériques Yoctopuce USB. Les droits d'accès pour tous les autres périphériques ne seront pas modifiés. Si ce

¹ http://www.yoctopuce.com/EN/virtualhub.php

scénario vous convient il suffit de copier le fichier "51-yoctopuce_group.rules" dans le répertoire "/etc/udev/rules.d" et de redémarrer votre système.

```
# udev rules to allow write access to all users of "yoctogroup"
# for Yoctopuce USB devices
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="24e0", MODE="0664", GROUP="yoctogroup"
```

20.2. Plateformes ARM: HF et EL


Sur ARM il existe deux grandes familles d'executables: HF (Hard Float) et EL (EABI Little Endian). Ces deux familles ne sont absolument pas compatibles entre elles. La capacité d'une machine ARM à faire tourner des exécutables de l'une ou l'autre de ces familles dépend du hardware et du système d'exploitation. Les problèmes de compatibilité entre ArmHL et ArmEL sont assez difficiles à diagnostiquer, souvent même l'OS se révèle incapable de distinguer un exécutable HF d'un exécutable EL.

Tous les binaires Yoctopuce pour ARM sont fournis pré-compilée pour ArmHF et ArmEL, si vous ne savez à quelle famille votre machine ARM apartient, essayez simplement de lancer un exécutable de chaque famille.

21. Caractéristiques

Vous trouverez résumées ci dessous les principales caractéristiques techniques de votre module Yocto-PowerColor

Largeur 20 mm Longueur 66 mm Poids 8 g Connecteur USB micro-B Sytème d'exploitation supportés Windows, Linux (Intel + ARM), Mac OS X, Android Fonctionne sans driver API / SDK / Librairie (USB+TCP) C++, Objective-C, C#, VB .NET, Delphi, Python, Java/Android API / SDK / Librairie (seul.TCP) Javascript, Node.js, PHP, Java RoHS USB Vendor ID 0x24E0 USB Device ID 0x0017



All dimensions are in mm
Toutes les dimensions sont en mm

Yocto-PowerColor

A4

Scale 2:1 Echelle

Index

Α

Accès 95 Accessoires 3 Activer 96 Alimentation 14 Android 95, 96 Avancée 107

B

Basic 61 Blueprint 223

C

C# 69 C++ 47, 53 Callback 42 Caractéristiques 221 Chaleur 11 CheckLogicalName, YAPI 117 ColorLed 18, 26, 29, 37, 47, 55, 62, 70, 77, 84, 89, 98, 186 Commande 25, 109 Commencer 23 Compatibilité 95 Concepts 15 Configuration 8 Connectique 11 Contraintes 14 Contrôle 17, 26, 27, 29, 32, 37, 39, 47, 50, 55, 57, 62, 64, 70, 72, 77, 79, 84, 86, 89, 91, 98, 100, 141 Couleurs 19 Courants 219

D

Delphi 77 Déporter 13 describe, YColorLed 189 describe, YModule 145 Description 25 DisableExceptions, YAPI 118 download, YModule 146 Dynamique 83 Dynamiques 111

E

Éléments 5, 6 Emploi 1 EnableExceptions, YAPI 119 EnableUSBHost, YAPI 120 Erreurs 34, 45, 52, 59, 66, 75, 82, 87, 94, 105 Espaces 19 Événements 107

F

Fichiers 83
Filtres 42
FindColorLed, YColorLed 187
FindModule, YModule 143
FirstColorLed, YColorLed 188
FirstModule, YModule 144
Fixation 12
Fonctions 116
FreeAPI, YAPI 121
functionCount, YModule 147
functionId, YModule 148
functionName, YModule 149
functionValue, YModule 150

G

Généralités 1 get advertisedValue, YColorLed 190 get_beacon, YModule 151 get errorMessage, YColorLed 191 get_errorMessage, YModule 152 get_errorType, YColorLed 192 get_errorType, YModule 153 get firmwareRelease, YModule 154 get friendlyName, YColorLed 193 get_functionDescriptor, YColorLed 194 get_functionId, YColorLed 195 get_hardwareId, YColorLed 196 get_hardwareld, YModule 155 get hslColor, YColorLed 197 get icon2d, YModule 156 get_lastLogs, YModule 157 get_logicalName, YColorLed 198 get_logicalName, YModule 158 get_luminosity, YModule 159 get module, YColorLed 199 get_module_async, YColorLed 200 get_persistentSettings, YModule 160 get productld, YModule 161 get_productName, YModule 162 get productRelease, YModule 163 get_rebootCountdown, YModule 164 get rgbColor, YColorLed 201 get_rgbColorAtPowerOn, YColorLed 202 get serialNumber, YModule 165 get upTime, YModule 166 get_usbBandwidth, YModule 167 get_usbCurrent, YModule 168 get_userData, YColorLed 203 get userData, YModule 169 GetAPIVersion, YAPI 122 GetTickCount, YAPI 123

H

HandleEvents, YAPI 124 hslMove, YColorLed 204 HTTP 42, 109 Hub 95

I

InitAPI, YAPI 125 Installation 25, 61, 69 Intégration 53 Interface 17, 18, 20, 141, 186 Introduction 1 isOnline, YColorLed 205 isOnline, YModule 170 isOnline_async, YColorLed 206 isOnline_async, YModule 171

J

Java 89 Javascript 29

L

Langages 109
Librairie 53, 83, 114
Librairies 111
Limitations 27
Linux 219
load, YColorLed 207
load, YModule 172
load_async, YColorLed 208
load_async, YModule 173
Localisation 7

M

Module 8, 17, 27, 32, 39, 50, 57, 64, 72, 79, 86, 91, 100, 141

Montage 11

N

Natif 95 Native 20 .NET 61 nextColorLed, YColorLed 209 nextModule, YModule 174 Niveau 114, 115

0

Objective-C 55

P

Paradigme 15 Plateformes 220 Port 96, 114 Précautions 1 Préparation 29, 37, 77, 89, 95 PreregisterHub, YAPI 126 Prérequis 2 Présentation 5 Problèmes 219 Programmation 15, 23, 107 Projet 61, 69 Python 83

R

reboot, YModule 175
Référence 115
RegisterDeviceArrivalCallback, YAPI 127
RegisterDeviceRemovalCallback, YAPI 128
RegisterHub, YAPI 129
RegisterHubDiscoveryCallback, YAPI 131
RegisterLogFunction, YAPI 132
registerValueCallback, YColorLed 210
revertFromFlash, YModule 176
rgbMove, YColorLed 211

S

saveToFlash, YModule 177 SelectArchitecture, YAPI 133 Service 20 set beacon, YModule 178 set hslColor, YColorLed 212 set_logicalName, YColorLed 213 set logicalName, YModule 179 set_luminosity, YModule 180 set rgbColor, YColorLed 214 set_rgbColorAtPowerOn, YColorLed 215 set usbBandwidth, YModule 181 set userData, YColorLed 216 set_userData, YModule 182 SetDelegate, YAPI 134 SetTimeout, YAPI 135 Sleep, YAPI 136 Sources 83 Supportés 109

T

Test 8 triggerFirmwareUpdate, YModule 183

U

UnregisterHub, YAPI 137 UpdateDeviceList, YAPI 138 UpdateDeviceList async, YAPI 139

V

Virtual 95, 109 Visual 61, 69 VisualBasic 61

W

wait_async, YColorLed 217
wait_async, YModule 184

Y

YAPI 131-139 yCheckLogicalName 117 YColorLed 187-217 yDisableExceptions 118 yEnableExceptions 119 yEnableUSBHost 120 yFindColorLed 187 yFindModule 143 yFirstColorLed 188 yFirstModule 144 yFreeAPI 121 yGetAPIVersion 122 yGetTickCount 123

yHandleEvents 124 yInitAPI 125 YModule 143-184 Yocto-PowerColor 17, 25, 29, 37, 47, 55, 61, 69, 77, 83, 89, 95 yPreregisterHub 126 yRegisterDeviceArrivalCallback 127 yRegisterDeviceRemovalCallback 128 yRegisterHub 129 yRegisterHubDiscoveryCallback 131 yRegisterLogFunction 132 ySelectArchitecture 133 ySetDelegate 134 ySetTimeout 135 ySleep 136 yUnregisterHub 137 yUpdateDeviceList 138 yUpdateDeviceList_async 139